MARQUE : ALTEC LANSING
REFERENCE : SHADOW STAR
CODIC : 4332288

NOTICE

ALTEC LANSING

CAQL3-SHADOW STAR

MODE D'EMPLOI

Cher client

Merci d'avoir choisi le casque Bluetooth SHADOW STAR. Après avoir pris connaissance de ce guide, vous pourrez utiliser votre casque au maximum de ses capacités et apprécier votre musique.

Conditions de garantie

Ce produit est garanti 1 an contre tout défaut de fabrication ou d'assemblage.
Cette garantie s'applique seulement au premier achat par l'utilisateur final. Elle ne couvre pas les problèmes liés à une mauvaise manipulation par l'utilisateur. Une preuve d'achat sera nécessaire pour l'application de la garantie.
La garantie ne couvre pas les problèmes liés à une mauvaise utilisation que ce soit par négligence, transformation, problème de stockage (humidité ou trop forte chaleur), mauvaise installation ou réparations non autorisées.
Le constructeur a l'obligation contractuelle de réparer ou remplacer le produit défectueux. En aucun la responsabilité financière de ALTEC LANSING ne pourra excéder le prix payé par l'utilisateur final.

Motifs d'exclusions de garantie :

- Délai de garantie expiré
- Justificatif d'achat manquant
- Trace de choc / casse
- Oxydation
- Utilisation non conforme
- Utilisation d'accessoires non conformes
- Produit altéré, réparé ou modifié par un tiers non autorisé
- Numéro de série absent ou modifié
- Ruban de garantie absent, rompu ou modifié
- Dommage causé par accident, négligence, défaut d'entretien ou cas de force majeure
- Dommage causé par l'installation d'un logiciel tiers ou par un virus

Consignes de sécurité

Lisez attentivement ces instructions de sécurité avant d'utiliser votre appareil et conservez-les pour une éventuelle consultation ultérieure.

- L'appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures.
- Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil.
- Il convient de ne pas placer sur l'appareil de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.
- L'appareil est destiné à être utilisé sous un climat tempéré uniquement.
- L'écoute d'un baladeur musical à forte puissance peut endommager l'oreille de l'utilisateur et entraîner des troubles auditifs (surdité temporaire ou définitive, bourdonnements d'oreille, acouphènes, hyperacousie). Il est donc vivement recommandé de ne pas utiliser le baladeur à plein volume ni plus d'une heure par jour à volume moyen.
- La batterie ne doit pas être remplacée par l'utilisateur mais par le fabricant, le SAV ou une personne de qualification similaire.

MISE HORS TENSION DANS LES ZONES RÉGLEMENTÉES

Mettez l'appareil hors tension lorsque l'utilisation d'appareils sans fil n'est pas autorisée ou lorsqu'elle risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger, par exemple à bord d'un avion, à proximité d'équipements médicaux, de carburants, de produits chimiques ou de zones où sont utilisés des explosifs

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT

- Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des appareils portables dans les zones où vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule, tels que le
- système audio stéréo ou les équipements de sécurité.

INTERFÉRENCES

Tous les appareils sans fil peuvent subir des interférences susceptibles d'avoir une incidence sur leurs performances.
Tous nos appareils sont conformes aux normes et réglementations internationales et, le cas échéant, nationales visant à limiter l'exposition des utilisateurs aux champs électromagnétiques. Ces normes et réglementations ont été adoptées après la réalisation de recherches scientifiques approfondies. Ces recherches n'établissent aucun lien entre l'utilisation d'un appareil mobile et tout effet nocif sur la santé si l'appareil est utilisé conformément aux normes et réglementations applicables.

PERSONNEL HABILITÉ

Seul le personnel qualifié est habilité à réparer ce produit.

ACCESSOIRES

N'utilisez que des batteries, chargeurs et autres accessoires compatibles pour cet appareil. Ne connectez pas de produits incompatibles

MAINTENEZ VOTRE APPAREIL AU SEC

Votre appareil n'est pas étanche. Maintenez-le au sec.

ENFANTS

Conservez votre appareil dans un endroit sûr, hors de portée des jeunes enfants. Votre appareil comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

Caractéristiques :

Écran tactile 4 points
Mouvement vertical pour contrôler le volume
Mouvement horizontal pour sélectionner la piste
Technologie sans fil Bluetooth 4.0

Contenu :


1


2


4


3

1. casque Bluetooth SHADOW STAR
2. câble de recharge USB/Micro USB
3. Tissu de nettoyage
4. Prise jack 3,5 mm avec câble

Fiche technique

Caractéristiques Bluetooth	
Version Bluetooth	Bluetooth V4.0+EDR
Protocoles Bluetooth	A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Autonomie en communication	≤8H
Autonomie d'écoute	≤12H
Portée de fonctionnement	≤10M

Paramètres acoustiques	
Impédance	32Ω
Sensibilité	118db
Plage de fréquence de réponse	20~20KHz
Puissance d'entrée max.	1000 mW
Alimentation	DC 5V 210mA
Type de batterie	Li-Polymer
Capacité de la batterie	3.7V/350mAh

Batterie

Avant d'utiliser Le casque Bluetooth SHADOW STAR pour la première fois, rechargez-le complètement. Pour faire cela, connectez Le casque Bluetooth SHADOW STAR à l'ordinateur avec le câble micro-USB.
Le voyant sur le côté de l'écouteur droit s'illumine en rouge pour indiquer que l'appareil est en charge.
Une fois la recharge terminée, le voyant s'éteint (1).



Figure 1


Figure 2

Lorsque la batterie est vide, vous pouvez toujours utiliser Le casque Bluetooth SHADOW STAR en le raccordant à votre appareil avec le câble jack à jack. Mais la transmission Bluetooth et les contrôles directs depuis le casque ne sont pas disponibles (2).

Allumer ou éteindre Le casque Bluetooth SHADOW STAR

Appuyez sur le bouton (1) pour allumer ou éteindre le casque.

Porter le casque.

Réglez l'arceau sans forcer, de manière à ce que le casque tombe confortablement sur vos oreilles. Orientez-le en vous aidant des marques (L) et (D).

Connexion bluetooth (3)

Pour pouvoir utiliser Le casque Bluetooth SHADOW STAR avec votre téléphone ou un autre dispositif audio Bluetooth, associez-les (3). Une fois le processus d'association effectué une fois, il n'est pas nécessaire de le répéter.

1. Lancez une recherche de dispositifs Bluetooth depuis votre téléphone ou lecteur audio Bluetooth.
2. Sélectionnez « SHADOW STAR ».

Figure 3

Tous les dispositifs audio Bluetooth.

Une fois le téléphone associé avec Le casque Bluetooth SHADOW STAR, les deux appareils se reconnecteront automatiquement à chaque allumage de Le casque Bluetooth SHADOW STAR.
Le casque Bluetooth SHADOW STAR ne peut être connecté à plusieurs appareils simultanément.

Musique

Remarque : La zone tactile est située sur l'écouteur de droite.
Connecter Le casque Bluetooth SHADOW STAR à une source audio.

1. Branchez le câble jack à jack livré à l'écouteur de droite du Le casque Bluetooth SHADOW STAR et au lecteur audio source.
2. Si votre téléphone/dispositif audio Bluetooth prend en charge le protocole Bluetooth AD2P, vous pouvez également diffuser la musique sur votre casque Bluetooth SHADOW STAR.

Volume/Utilisation en appel (4)

Pour augmenter le volume, faites glisser votre doigt vers le haut sur le panneau tactile et faites une pause d'une seconde à la fin du mouvement.
Pour réduire le volume, faites glisser votre doigt vers le bas sur le panneau tactile et faites une pause d'une seconde à la fin du mouvement.

Figure 4

Figure 5

Suivant/précédent (5)

Si votre lecteur audio est connecté casque Bluetooth SHADOW STAR via Bluetooth :
Pour écouter la piste précédente, effectuez un mouvement d'avant en arrière sur le panneau tactile.
Pour écouter la piste suivant, effectuez un mouvement d'arrière en avant sur le panneau tactile.

Lecture / pause

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre en lecture ou en pause la musique.

Téléphone

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour répondre à un appel.
Appuyez sur le bouton d'alimentation de nouveau pour raccrocher.
Appuyez sur le bouton d'alimentation deux fois pour recomposer le dernier numéro de l'historique des appels.

Visitez : www.alteclansing.com

MARKET MAKER BRAND LICENSING
79/81 Ancienne Route Nationale 7 69570 DARDILLY – FRANCE
HELPLINE 0811 482 202

CE

La directive européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usages ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent, et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de collecte séparée.

Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

Déclaration de conformité RTTE :

Par la présente, Market Maker Brand Licensing déclare que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante :
Market Maker Brand Licensing
79/81 ANCIENNE ROUTE NATIONALE 7
69570 DARDILLY

© Copyright 2016 Altec Lansing / AL Infinity, LLC.
Tous droits réservés.
ALTEC, ALTEC LANSING,
le logo Altec Lansing sont des marques de
Altec Lansing / AL Infinity LLC.