DARTY

MARQUE : WHIRLPOOL

REFERENCE : AZB8220

CODIC : 3804402

DRYERS PRODUCT FICHE

Marque	Whirlpool
Référence Commerciale	AZB 8220
Capacité de chargement (kg) - NOUVEAU (2010/30/EC)	8 Kg
Type de séchage	Condencer
Classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/EC)	B
Contrôle de la consommation annuelle d'énergie sur les seche linge à condensation électronique - NOUVEAU (2010/30/EC)	560.4 Kwh/annum
Processus de sèchage	sèche-linge à tambour automatique
Consommation énergétique des sèche linge électroniques, NOUVEAU (2010/30/EC)	4.74 Kwh
Consommation énergétique des sèche linge électroniques en demie charge,NOUVEAU (2010/30/EC)	2.5 Kwh
Consommation énergétique en mode Arrêt- NOUVEAU (2010/30/EC)	0.11 W
Consommation énergétique en mode "laissé sur marche" - NOUVEAU (2010/30/EC)	1.47 W
Consommation énergétique en mode "laissé sur marche" - NOUVEAU (2010/30/EC)	15 min
Conrôle de la durée du cycle	102 min
Durée du programme coton en pleine charge	135 min
Durée du programme coton en demie charge	78 min
Classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/EC)	B
Moyenne de l'efficacité énergétique en charge pleine	84 %
Moyenne de l'efficacité énergétique en demie charge	86 %
Contrôle du taux d'humidité résiduelle	85 %
Niveau sonore	67 dB(A) re 1 pW
Type de pose	Pose-libre

FONCTIONNEMENT DU SECHE-LINGE

Pour plus d'informations (y compris des informations relatives au dépannage et à l'entretien), consultez le manuel d'utilisation.

Trier le linge en fonction des symboles d'entretien


Pas de séchage en tambour


Séchage en tambour possible – à températures réduites


Séchage en tambour autorisé

Triez en fonction :
De l'épaisseur du linge : si la quantité de linge à sécher est supérieure à la capacité du sèche-linge, séparez les pièces en fonction de leur poids (par exemple, séchez séparément les serviettes de toilette et les sous-vêtements légers).
Du type de textile : coton (lin) ; textiles synthétiques (entretien facile).
Du degré de séchage : prêt à ranger, prêt à repasser, etc.
Pas de séchage en tambour : bas en nylon, lingerie fine brodée, tissus avec décorations métalliques.

Sélection du linge

Fermez toutes les fermetures et les boutons et vérifiez que les poches sont vides.
Veuillez vérifier l'absence de briquets dans les poches.
Retournez le linge.

Chargement du sèche-linge

Chargez le linge dans le tambour sans le tasser, pour un séchage uniforme.
Fermez la porte du tambour.

Sélection du programme

Sélectionnez un programme de séchage au moyen du sélecteur de programme (pour plus d'informations, consultez le tableau de sélection des programmes).
Si vous ne lancez pas le programme peu de temps après l'avoir sélectionné, le sèche-linge s'éteindra au bout de quelques minutes.
Rallumez le sèche-linge en tournant le sélecteur de programme sur **« Arrêt » (« 0 »)**, puis sur le programme souhaité.

Sélection des options (si disponibles)

Sélectionnez l'option souhaitée en appuyant sur la touche correspondante.
Le voyant situé au-dessus de la touche correspondante s'allume pour confirmer votre sélection.
Un clignotement rapide indique que votre sélection est erronée (options incompatibles).
Appuyez de nouveau sur la touche pour annuler l'option.

Démarrage du sèche-linge

Démarrez le programme de séchage en appuyant sur la touche **« Départ (Pause) »**.
Le voyant correspondant au cycle de séchage choisi s'allume.
Changement de sélection du programme : si le programme sélectionné est modifié pendant le déroulement du cycle de séchage, le sèche-linge s'arrête.
Le voyant **« Départ (Pause) »** clignote.
Pour démarrer le nouveau programme, appuyez à nouveau sur la touche **« Départ (Pause) »**.
Interruption d'un programme : pour interrompre un cycle de séchage, appuyez sur la touche **« Départ (Pause) »**, puis ouvrez la porte.
Attendez au moins 5 minutes avant de retirer le linge, afin de le laisser refroidir.
Pour votre sécurité, le cycle de séchage s'arrête automatiquement en cas d'ouverture de la porte.
Pour le redémarrer après avoir ouvert la porte, fermez la porte et appuyez de nouveau sur la touche **« Départ (Pause) »**.
Avertissement : n'arrêtez jamais un sèche-linge à tambour avant la fin du cycle de séchage, à moins que tous les articles ne soient retirés rapidement et étalés, de telle sorte que la chaleur soit dissipée.

Fin du programme - retrait du linge du tambour

La partie finale d'un cycle de séchage se produit sans chaleur (cycle de refroidissement), afin d'abaisser la température du linge et éviter la formation de plis.
Fin : retirez le linge du sèche-linge.
Le processus de séchage est terminé.
Antifroissage : si vous ne sortez pas le linge à la fin du cycle de séchage, un cycle antifroissage démarrera automatiquement et fonctionnera pendant 15 minutes maximum (il est possible de prolonger cette durée jusqu'à 12 heures en sélectionnant l'option **« Antifroissage »**.
Le tambour tourne pour éviter que le linge ne se froisse.
A la fin du cycle **« Antifroissage »**, le sèche-linge s'éteint après un court moment afin d'économiser l'énergie.

Eteindre l'appareil

Placez le sélecteur de programme sur **« Arrêt » (« O »)**.

Nettoyage du filtre à peluches à la fin de chaque cycle : ouvrez la porte, retirez le filtre à peluches à la verticale et ouvrez-le. Eliminez les peluches à l'aide d'une brosse souple ou du bout des doigts. Refermez le filtre de porte et remettez-le bien en place.
Vidange du bac de récupération de l'eau : sortez le bac en tirant sur la poignée et videz-le. Une fois vidé, réinstallez le bac de récupération de l'eau bien à fond dans son logement.
Veuillez observer ce qui suit : n'utilisez que des additifs/des éléments en plastique pouvant être séchés en machine et, en cas d'utilisation de détachant, rincez abondamment à l'eau avant de procéder au séchage. Ne séchez jamais de linge contenant du caoutchouc ou avec des tâches d'huile végétale.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'endommagement du linge suite au non-respect des instructions d'entretien fournies avec le vêtement ou l'article.
Consommation électrique : en mode arrêt 0,065 W / en mode laissé sur marche 0,065 W.

Programmes					Options							Durées de séchage approximatives (en minutes)	
Programmes et degrés de séchage / Types de textile				Textiles	Délicat	Antifroissage plus	Rapide	Pause ▷II	Verrouillage	Séchage +	Heure de fin	Linge très humide	Linge humide
Coton	Séchage renforcé	Prêt à ranger +	Linge multicouche, épais, tel que : serviettes éponges, peignoirs de bain.	Linge en coton ou en lin lavable à chaud / couleur Coton 8,0 kg max.	X	X	X	X	X	X	X	185	160
	Prêt à ranger	Séchage renforcé	Serviettes éponges, torchons, linge de lit, sous-vêtements.		X	X	X	X	X	X	X	165	140
	Prêt à porter	Prêt à ranger*	Types de linges similaires ne devant pas être repassés, tels que : torchons, linge de lit en lin, sous-vêtements, vêtements de bébés, T-shirts, chaussettes en coton.		X	X	X	X	X	X	X	140	120
	Prêt à repasser	Prêt à repasser *	Linge devant être repassé, tel que : linge de lit et de table, torchons, T-shirts, polos, tenues de travail.		X	X	X	X	X	X	X	115	100
Synthétique	Prêt à ranger	Séchage renforcé	Linge en partie multicouche et épais, tel que : linge de lit et de table, survêtements, anoraks, couvertures.	Linge en fibres synthétiques, coton ou fibres mélangées d'entretien facile (repassage non nécessaire) Synth. (synthétiques) 4,0 kg max.	X	X	–	X	X	X	X	90	65
	Prêt à porter	Prêt à ranger *	Linge ne devant pas être repassé, tel que : chemises, chemisiers, T-shirts, vêtements de sport.		X	X	–	X	X	X	X	60	45
	Prêt à repasser	Prêt à repasser	Linge devant être repassé, tel que : pantalons, robes, jupes, chemises, chemisiers.		X	X	–	X	X	X	X	55	40
Programmes spéciaux	Fibres sensibles	Fibres sensibles	Faible intensité de séchage pour les textiles délicats et les articles tels que : pantalons, robes, chemises, chemisiers.	Fibres synthétiques (polyamide, nylon, polyacrylique, etc.) 2,5 kg	X	X	–	X	X	X	X	85	70
	Mixte	Charge mixte	T-shirts, chemisiers, serviettes de toilette, sous-vêtements, vêtements de sport.	Mélange coton / synthétiques 3,0 kg	X	X	–	X	X	X	X	80	60
Fraîcheur	Le linge est aéré, rafraîchi et assoupli pendant 30 minutes sans chauffage.		Tous textiles.	Fraîcheur	–	–	–	X	X	–	X	–	–
Durées de séchage	Termine le cycle de séchage		Tous textiles.	Minuterie 30’ 40’ 60’ 90’	X	X	X	X	X	–	X	30’ 40’ 60’ 90’	

*Programmes de test selon la norme EN61121.

COMMENT PROCEDER...

... pour contrôler d'abord vous-même votre sèche-linge : (Si votre appareil ne fonctionne pas correctement, vérifiez chacun des points suivants avant de contacter le Service après-vente, et consultez également le chapitre correspondant dans le manuel d'utilisation)

Le séchage est trop long / Le linge n'est pas assez sec	• Avez-vous sélectionné le programme de séchage approprié ? • Le cycle a-t-il été interrompu (ouverture de la porte, bac de récupération de l'eau plein) ? • Le linge à sécher était-il trop humide (vitesse d'essorage de la machine inférieure à 1 000 tr/min) ? • Le filtre à peluches est-il sale (voyant du filtre allumé) ? • Le condenseur est-il sale (pour plus d'informations, consultez le manuel d'utilisation) ? • La température ambiante est-elle trop élevée ? • Les voyants **« Fin »** et **« Antifroissage »** sont-ils allumés ? Le cycle de séchage est terminé ; vous pouvez retirer le linge du tambour. • Si vous n'êtes pas satisfait du résultat de séchage, sélectionnez un programme de séchage plus intensif ou utilisez l'option de réglage du niveau de séchage (si disponible) pour optimiser les résultats de séchage. • Du linge fin et épais est-il mélangé ? Différents types de textiles sont-ils mélangés ? Triez le linge en fonction de son épaisseur et de sa composition, puis lancez un nouveau cycle de séchage.
Le sèche-linge ne fonctionne pas	• La fiche du cordon d'alimentation est-elle bien branchée ? • Y a-t-il une coupure de courant ? • Le fusible est-il grillé ? • La porte est-elle bien fermée ? • Avez-vous sélectionné un programme de séchage ? • Avez-vous appuyé sur la touche **« Départ (Pause) »** peu de temps après avoir sélectionné un programme ? (Si ce n'est pas le cas, le sèche-linge s'éteint.) • L'option de départ différé a-t-elle été sélectionnée ? • Le tambour du sèche-linge est-il surchargé ? → Veuillez retirer une partie du linge du tambour.
Voyant du filtre et du bac de récupération de l'eau allumé	• Le filtre à peluches est-il propre ? • Le bac de récupération de l'eau est-il vide ? • Le bac de récupération de l'eau a-t-il été correctement inséré dans son logement ? • Le condenseur est-il propre et correctement inséré ?
Présence de gouttes d'eau sous le sèche-linge	• Le condenseur a-t-il été correctement inséré ? • Avez-vous éliminé toutes les peluches présentes sur le joint du condenseur et sur le joint de porte ? • Le bac de récupération de l'eau est-il correctement inséré dans son logement ? • Si le raccordement de vidange directe est utilisé, est-il correctement serré ? • Le sèche-linge est-il de niveau ?

...pour entretenir et nettoyer votre sèche-linge :

Nettoyez le filtre à la fin de chaque cycle	• Nettoyez le filtre à l'aide d'une brosse souple ou du bout des doigts. • Fermez le filtre. • Remettez le filtre en place.
Videz le bac de récupération de l'eau après chaque cycle de séchage	• Tirez sur la poignée pour dégager le bac de récupération de l'eau. • Videz le bac de récupération de l'eau. • Une fois vidé, réinsérez le bac de récupération de l'eau bien au fond de son logement.
Nettoyez le condenseur au moins une fois par mois	• Nettoyez le condenseur en le passant sous l'eau courante. • Eliminez toutes les peluches présentes sur les joints. • Nettoyez le logement du condenseur (pour plus d'informations, consultez le chapitre « Nettoyage du condenseur » dans le manuel d'utilisation).

CODES D'ANOMALIE

En cas de dysfonctionnement du sèche-linge, l'un des codes d'anomalie suivants peut s'afficher.
Selon le modèle du sèche-linge, l'anomalie peut être signalée par des lettres ou par divers voyants clignotants.

Code d'anomalie	Code de dysfonctionnement du voyant	Contrôles à effectuer avant d'appeler le Service Après-vente
F01		Veuillez contacter le Service après-vente.
F02		Veuillez contacter le Service après-vente.
F03		Veuillez contacter le Service après-vente.
F04		Veuillez contacter le Service après-vente.
F05		Arrêtez le sèche-linge. Débranchez le sèche-linge. Assurez-vous que la température ambiante se situe entre 5 °C et 35 °C. Attendez 1 heure. Rebranchez le sèche-linge et remettez-le sous tension. Si l'anomalie persiste, veuillez contacter le Service Après-Vente.
F06		
F07		
F10 – F22		Arrêtez le sèche-linge. Débranchez le sèche-linge. Attendez 30 minutes. Rebranchez le sèche-linge et remettez-le sous tension. Si l'anomalie persiste, veuillez contacter le Service Après-Vente.
Le voyant Départ clignote 2 fois par seconde lorsque la touche est enfoncée		Vérifiez que la porte est bien fermée et que le condenseur est correctement mis en place.
Le voyant du condenseur clignote 2 fois lorsque vous appuyez sur la touche Départ		Vérifiez que le condenseur est bien positionné.

 **Voyant clignotant**	 **Voyant éteint**	 **Voyant allumé**

Avant d'utiliser votre sèche-linge, veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation !

AZB 8220 – Guide de consultation rapide



Voyants et options



Bouton de sélection des programmes

Sélectionnez le programme de séchage en tournant le bouton.

Le voyant **« Départ (Pause) »** clignote.



Touche « Départ (Pause) »

Démarrez le programme de séchage en appuyant sur cette touche.

Le voyant correspondant s'allume.

Filtre

Le voyant s'allume lorsque le nettoyage du filtre et/ou du condenseur (logement compris) s'avère nécessaire.

Nettoyez le filtre à la fin de chaque cycle de séchage.

Bac de récupération de l'eau

Le voyant s'allume lorsque le bac de récupération de l'eau doit être vidé.

Le cycle de séchage s'interrompt automatiquement. Videz le bac de récupération de l'eau et redémarrez le cycle de séchage.

Videz le bac de récupération de l'eau après chaque cycle de séchage

Nettoyer condenseur

Le voyant s'allume après 30 cycles, pour indiquer qu'il est nécessaire de nettoyer le condenseur.

Nettoyez le condenseur.




Affichage « Temps restant »

Une durée de séchage par défaut s'affiche en fonction du programme sélectionné.

Une fois le cycle démarré, la durée affichée est modifiée en fonction du volume, du type et du degré d'humidité du linge.

Le temps de séchage spécifié est une valeur calculée qui est mise à jour pendant le cycle de séchage.



Les lignes qui clignotent indiquent que le calcul est en cours.

Le temps restant est mis à jour.

Affichage Eco monitor

L'affichage **« Eco monitor »** vous donne un aperçu de la consommation d'énergie du programme sélectionné.

Cette fonction n'est pas applicable pour un programme basé sur la durée.

Dès que vous tournez le sélecteur de programme sur un programme avec contrôle de l'humidité, les voyants **« Eco monitor »** indiquent la consommation d'énergie prévue.



Les trois voyants indiquent le niveau de consommation : si la consommation prévue du programme sélectionné est peu élevée, peu de voyants s'allument.

Ceci dépend du programme, de l'humidité initiale et des options sélectionnées, et également de la charge de linge à sécher.

C'est pour cela que la consommation d'énergie prévue peut être adaptée lorsque le sèche-linge détecte la charge.



Fin


Le programme de séchage est terminé.

Veuillez retirer le linge du tambour.



Séchage+

Cette option vous permet d'augmenter le niveau de séchage du linge.



Verrouillage

Pour assurer la sécurité des enfants, cette option peut être utilisée pour verrouiller toutes les fonctions de l'interface utilisateur.

Pour activer cette option, vous devez appuyer sur cette touche pendant 3 secondes, jusqu'à ce que le symbole de **« clé »** s'affiche.

Pour désactiver cette option, appuyez sur la touche jusqu'à ce que le symbole de **« clé »** disparaisse.

La fonction de verrouillage des touches reste activée, même lorsque le sélecteur de programme est placé sur la position **Arrêt (« O »)** ou que la porte est ouverte.

La fonction doit être désactivée.



Délicat

Cette option permet de réduire la température de séchage.

Elle ne peut pas être sélectionnée lorsque l'option **« Rapide »** est sélectionnée.



Rapide

Cette option permet de réduire la durée de séchage.

Cette option doit uniquement être sélectionnée pour les programmes coton, avec une charge maximale de 3,5 kg.

Les vêtements doivent être de taille et d'épaisseur similaires.



Antifroissage

Cette option peut être sélectionnée pour réduire le froissage, lorsque le linge n'est pas sorti du sèche-linge directement à la fin du cycle de séchage.

Le tambour tourne de temps en temps pendant une durée maximale de 12 heures.

Cette option peut être interrompue à tout moment par la mise hors tension du sèche-linge.

Cette option désactive le **« Signal sonore »** (si cette fonction avait été activée précédemment).



Heure de fin

Cette fonction vous permet de différer votre programme : appuyez sur la touche pour sélectionner le délai, en heures, avant la fin du programme.

- Ainsi, votre linge peut être prêt à une heure spécifique, et vous pouvez bénéficier de tarifs d'énergie plus avantageux (tarif de nuit par exemple).
- La fonction **« Heure de fin »** peut être sélectionnée en heures complètes (de 1 à 24 h).
  Lorsque vous appuyez sur la touche, le délai le plus court est affiché ; continuez d'appuyer sur la touche pour faire défiler les heures disponibles.
  Pour désactiver de nouveau la fonction, placez l'indicateur du sélecteur de programme à la position **« Arrêt » « 0 »**.
- Lorsque vous avez sélectionné l'**heure de fin** voulue, appuyez sur **« Départ »** – le compte à rebours commence.
- Durant le compte à rebours, vous pouvez modifier l'option (sélectionner ou désélectionner des options).
- Parfois, le programme peut se terminer avant que le délai sélectionné jusqu'à l'**« Heure de fin »** n'ait expiré (pour de petites charges par exemple).
  Dans ce cas, le tambour du sèche-linge tournera régulièrement pour que le linge reste frais, jusqu'à ce que le délai **« Heure de fin »** ait expiré.
  Durant ces rotations, l'affichage montre une animation.
  La phase de rotation peut être arrêtée à tout moment en appuyant sur n'importe quelle touche, en faisant tourner le sélecteur de programme ou en ouvrant la porte.

5019 300 01239
(Sous réserve de modifications techniques)