



MARQUE: REMINGTON

REFERENCE: S8598

CODIC: 4364317



NOTICE



REMINGTON®


Keratin Protect Intelligent Straightener



S8598

Merci d'avoir acheté ce produit Remington®. Avant l'utilisation, veuillez lire attentivement ces instructions et conservez-les dans un endroit sûr. Retirez tout l'emballage avant utilisation.

⚠ MISES EN GARDE IMPORTANTES

- 1 L'utilisation, le nettoyage ou la maintenance de l'appareil par des enfants d'au moins huit ans ou par des personnes aux aptitudes physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience ou de savoir-faire, devra se faire uniquement après avoir reçu des instructions appropriées et sous la supervision adéquate d'un adulte responsable afin d'assurer une manipulation en toute sécurité et d'éviter tout risque de danger. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. La maintenance de l'appareil ne doit pas être faite par des enfants de moins de huit ans et sans supervision. Gardez l'appareil hors de portée des enfants de moins de huit ans.
- 2 Avertissement – pour une protection supplémentaire, l'installation d'un dispositif différentiel à courant résiduel (RCD), avec un courant opérationnel résiduel nominal non supérieur à 30mA, est recommandé dans le circuit électrique alimentant la salle de bain. Demandez conseil à un électricien.
- 3 Vérifiez dans tous les cas que la tension à utiliser corresponde à la tension indiquée sur l'appareil avant de le brancher au secteur.
- 4 Avertissement : Veillez à ne pas utiliser cet appareil à proximité de baignoires, douches, lavabos ou autres récipients contenant de l'eau. 
- 5 Lorsque l'appareil est utilisé dans une salle de bains, débranchez-le après usage. La proximité de l'eau présente un danger même lorsque le sèche-cheveux est éteint.
- 6 Veillez à ne pas enrouler le cordon autour de l'appareil. Inspectez régulièrement le cordon pour détecter tout dommage apparent.
- 7 Si le cordon d'alimentation de cet appareil est endommagé, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et renvoyez-le au service consommateurs Remington pour réparation ou échange afin d'éviter tout risque.
- 8 N'utilisez pas l'appareil s'il fonctionne mal ou est endommagé.
- 9 Evitez tout contact de l'appareil avec le visage, le cou ou le cuir chevelu.
- 10 Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- 11 Posez l'appareil sur une surface résistante à la chaleur.
- 12 Ne pas placer l'appareil sur des tissus d'ameublement.
- 13 Cet appareil n'est pas destiné à une utilisation commerciale ou en salon.
- 14 Laissez l'appareil refroidir avant de le nettoyer et de le ranger.

15 AVERTISSEMENT : Contient des traces de noix.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- 1 Plaques de 110 mm avec revêtement Advanced Ceramic à la kératine et à l'huile d'amande
- 2 Interrupteur marche-arrêt
- 3 Capteur haute protection intelligent
- 4 Bouton marche/arrêt du capteur haute protection
- 5 Icône de fonctionnement du capteur haute protection
- 6 Réglage de la température
- 7 Ecran digital
- 8 Fonction turbo
- 9 Verrouillage de la température
- 10 Verrouillage des plaques
- 11 Pochette thermo-résistante (Non illustré)
- 12 Cordon rotatif de 3 m


FONCTIONS DU PRODUIT

- Plaques avec revêtement Advanced Ceramic imprégné de kératine et d'huile d'amande
- Le capteur haute protection mesure constamment le niveau d'humidité des cheveux et ajuste automatiquement la température des plaques afin de prévenir une chaleur excessive lors du coiffage.
- Température élevée : de 160°C à 230°C.
- Des plaques flottantes de 110 mm – pour une pression homogène sur les cheveux lors du lissage.
- Mise à température rapide – prêt en 15 secondes.
- Contrôle de température +/- ajustable, permet un contrôle de la température précis qui s'adapte à tous les types de cheveux et toutes les longueurs de cheveux.
- Fonction verrouillage de l'interrupteur – prévient les changements accidentels des paramètres de température.
- Fonction turbo – règle automatiquement la température la plus élevée.
- Maintenez le bouton "+" pendant 2 secondes et la température passera à 230°C.

La température la plus élevée ne convient pas à tous les types de cheveux. Veuillez sélectionner un mode de température en fonction de la texture de vos cheveux.

- Verrouillage de la température – prévient les changements accidentels des paramètres de température.
- Arrêt automatique de sécurité – L'appareil s'arrêtera de lui-même si aucun bouton n'est pressé ou s'il reste allumé plus de 60 minutes.
- Bi-voltage - permet une utilisation à domicile ou à l'étranger. A 120V, le temps de chauffe et les températures peuvent varier.

◆ INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- Avant utilisation, assurez-vous que les cheveux soient propres, secs et démêlés.
- Commencez par diviser vos cheveux par mèches. Coiffez tout d'abord la partie inférieure.
- Branchez l'appareil.
- Lorsque le lisseur est branché, mais n'est pas allumé, un symbole de cadenas apparaîtra dans la fenêtre d'affichage pour indiquer que le lisseur est en mode veille .
- Appuyez sur le bouton marche et maintenez-le enfoncé pour allumer l'appareil.
- Le capteur haute protection est activé automatiquement lorsque le lisseur est allumé, comme l'indique l'icône de fonctionnement du capteur qui est allumé.
- Pour désactiver cette fonction, appuyez sur le bouton marche/arrêt du capteur haute protection et maintenez-le enfoncé.
- Commencez à coiffer avec des températures faibles. Sélectionnez la température appropriée à votre type de cheveux en utilisant les touches situées sur le côté de l'appareil. '+' augmente la température, '-' réduit la température.

✱ Températures recommandées

| Température | Type de cheveux |
|---------------|--|
| 160°C - 180°C | Cheveux fins/déliçats, abîmés ou décolorés |
| 180°C - 200°C | Cheveux normaux, sains |
| 200°C - 230°C | Cheveux épais, très frisés et difficiles à coiffer |

- L'affichage de la température clignote jusqu'à ce que la température souhaitée soit atteinte - ceci au bout d'environ 15 secondes.
- Travaillez sur une mèche à la fois, passez le lisseur sur toute la longueur sans vous arrêter.
- Si le capteur haute protection est activé pendant le coiffage, l'icône clignote, indiquant que le capteur contrôle l'humidité dans les cheveux et optimise en permanence la température des plaques afin de prévenir tout dommage. Ces changements de température ne sont pas signalés sur le lisseur, mais ils se produisent automatiquement et rapidement pendant le coiffage.

✳ Fonction de verrouillage de la température

- Réglez la température souhaitée en appuyant sur les boutons +/- et verrouillez la température en appuyant sur le bouton '-' pendant 2 secondes.
- Un symbole de « cadenas » apparaît sur l'affichage de la température.
- Pour déverrouiller la température, appuyez de nouveau sur le bouton '-' et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes.

✳ Fonction turbo

- Pour les retouches rapides des mèches rebelles, difficiles à coiffer.
- La fonction turbo fait monter la température jusqu'à 230° C.
- Maintenez le bouton '+' enfoncé pendant 2 secondes pour activer la fonction.
- ✳ Précaution : La température la plus élevée ne convient pas à tous les types de cheveux. Si vous prévoyez d'utiliser ce lisseur sur le réglage turbo de 230° C, veuillez le tester préalablement sur une petite mèche de cheveux.

✳ Verrouillage des plaques pour le rangement

- Les plaques peuvent être verrouillées ensemble pour un rangement facile.
- Pour verrouiller l'appareil, fermez les plaques et poussez le bouton de verrouillage sur la position 'verrouillé'.
- Pour déverrouiller l'appareil, poussez le bouton de verrouillage sur la position 'déverrouillé'.
- ✳ REMARQUE : Ne pas chauffer l'appareil lorsque les plaques sont verrouillées.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir.
- Essuyez toutes les surfaces avec un chiffon humide.
- N'utilisez pas des produits d'entretien abrasifs ou des solvants.

**PROTÉGER L'ENVIRONNEMENT**

Afin d'éviter des problèmes environnementaux ou de santé occasionnés par les substances dangereuses contenues dans les appareils électriques et électroniques, les appareils marqués de ce symbole ne doivent pas être jetés avec les déchets municipaux non triés. Ils doivent être triés afin de faciliter le recyclage.



Model No S8598

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar :

- Ürünü düşürmeyiniz
- Darbelere maruz kalmamasını sağlayınız
- Cihazı nakliye sırasında orijinal ambalajında taşıyınız.

Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.

Çin Halk Cumhuriyetinde üretilmiştir.

120-240B~50/60Гц 55 Вт

17/INT/ S8598 T22-0004887 Version 03 /17

Remington® is a Registered Trade Mark of Spectrum Brands, Inc.,

or one of its subsidiaries

VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Str. 9, 73479 Ellwangen,
Germany

www.remington-europe.com

© 2017 Spectrum Brands, Inc.