



**MARQUE: BABYLISS**

**REFERENCE: AS140E**

**CODiC: 4364600**

**NOTICE**



**BaByliss**  
PARIS




Fabriqué en Chine  
Made in China

**SÈCHE & COIFFE**

Dry and style

ref. AS140E



**BABYLISS**

99 avenue Aristide Briand  
92120 Montrouge  
France

[www.babyliss.com](http://www.babyliss.com)

## FRANÇAIS

**AS140E**

Consulter au préalable les consignes de sécurité.

### CARACTERISTIQUES

- Brosse soufflante pour démêler, sécher et lisser les cheveux en un seul geste
- Combinaison de picots lissants et silicone pour une mise en forme tout en douceur
- Puissance 500W-600W
- 2 niveaux de températures + position « air frais »
- Technologie Ionic: brillance et anti-statique
- Cordon rotatif
- Filtre arrière amovible

### UTILISATION

- Après votre shampooing, essorez bien vos cheveux dans une serviette et démêlez-les soigneusement à l'aide d'un peigne à grosses dents. Commencez toujours le démêlage de vos cheveux mouillés par les pointes, pour ensuite remonter progressivement. Le démêlage en douceur empêche la formation de fourches.
- Au besoin, préséchez vos cheveux à l'aide d'un sèche-cheveux.
- Vous pouvez maintenant poursuivre le séchage et la mise en forme de vos cheveux avec votre brosse soufflante.
- Choisissez le niveau de température en fonction de votre type de cheveux. Le niveau I est idéal pour les cheveux fins, le niveau II pour les cheveux plus épais.
- Sélectionnez une mèche de cheveux.
- Placez la brosse soufflante sous la mèche de cheveux à proximité de la racine. A l'aide de l'autre main, tendez la mèche pour que les picots de la brosse pénètrent profondément la mèche.
- Faites glisser la brosse soufflante le long de la mèche jusqu'aux pointes tout en maintenant la mèche bien tendue avec l'autre main.
- Arrivé aux pointes, lâchez la mèche de cheveux et terminez le geste en effectuant une rotation du poignet pour donner du mouvement à la mèche.
- Répétez l'opération à plusieurs reprises si nécessaire.
- Fixez la coiffure pour un effet longue durée à l'aide de la position air frais.
- Après utilisation, éteignez et débranchez l'appareil.

### ENTRETIEN DE L'APPAREIL

Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir complètement avant de le nettoyer ou de le ranger.

Nous vous conseillons de nettoyer la brosse régulièrement pour éviter l'accumulation de cheveux, de produits coiffants, etc. Utiliser un peigne pour enlever les cheveux de la brosse. Utilisez un tissu sec ou très légèrement humide pour les surfaces plastiques.