



MARQUE : ASTORIA

REFERENCE : AD066A

CODIC : 3668118

Retrouvez la liste complète  
des Centres Services Agréés Astoria  
sur **www.astoria.tm.fr**

Document et visuels non contractuels. Caractéristiques susceptibles d'être modifiées sans préavis.

# CHAUFFE-PIEDS HAUT



**ASTORIA**<sup>®</sup>  
Exigez le confort

Service Consommateurs : Tél. 03 88 18 66 18 • Fax : 03 88 18 66 19  
Société ARB • Parc d'Activités "Les Découvertes" • 8 rue Thomas Edison • CS51079  
67452 Mundolsheim CEDEX • Tél. : 03 88 18 66 18 • Fax : 03 88 33 08 51  
E-mail : info@astoria.tm.fr • Site Internet : www.astoria.tm.fr

**ASTORIA**<sup>®</sup>  
Exigez le confort

# Performance, ergonomie, sécurité...

Avec le chauffe-pieds Astoria, reposez-vous sur les garanties d'une marque forte de plus de 10 ans d'expérience dans le domaine des tissus chauffants.

Nous vous demandons de lire très attentivement les instructions données dans cette notice car elles fournissent, entre autres, des informations importantes relatives à la sécurité d'utilisation et d'entretien.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de vous y référer dans le futur.

## RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ

► Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

► Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

► Cet appareil est déconseillé aux personnes insensibles à la chaleur.

► Cet appareil ne doit pas être utilisé s'il présente des anomalies de fonctionnement.

► S'assurer avant chaque utilisation que le câble d'alimentation est en parfait état.

► S'assurer que la tension du secteur correspond bien à celle indiquée sur l'appareil.

► Raccorder obligatoirement l'appareil à une prise électrique répondant aux prescriptions de sécurité avec mise à la terre.

► Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.

► Ne pas utiliser cet appareil sans surveillance avec les enfants, les personnes handicapées, sensibles à la chaleur ou ayant une peau fragile.

► Ne pas plonger l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.

► Ne pas enrouler ou poser le cordon d'alimentation sur l'appareil durant l'utilisation.

► Ne pas tirer les câbles électriques, ni les tordre, ni les tordre fortement.

► Ne pas tirer ou vriller le cordon d'alimentation

et ne pas l'utiliser comme poignée de transport.

► Ne pas y planter d'aiguilles ou d'autres objets métallique et pointus dans l'appareil.

► Ne pas utiliser cet appareil avec des animaux.

► Ne pas utiliser l'appareil lorsqu'il est humide.

► Ne pas utiliser avec des chaussures ou des chaussons.

► Tenir le cordon d'alimentation au sec.

► Lorsque le l'appareil est allumé, respecter les instructions suivantes :

• Aucun objet ne doit être posé dessus

• Aucun objet engendrant de la chaleur (tel que bouillotte, coussin chauffant ou objets similaires) ne doit être posé dessus

• L'interrupteur ne doit pas être recouvert par des couvertures, des coussins ou des objets similaires et ceux-ci ne doivent pas non plus être posés sur l'appareil

► Ne pas ranger l'appareil encore chaud mais le laisser refroidir à l'air libre auparavant.

► Débrancher le cordon d'alimentation de l'appareil dans les cas suivants :

• A chaque fin d'utilisation

• Avant tout nettoyage

• En cas de dérangement ou de mauvais fonctionnement

• En cas de non-utilisation prolongée

► Ne pas tirer sur le câble d'alimentation ou sur l'appareil pour le débrancher.

► Afin d'éviter tout danger en cas d'endommagement du cordon d'alimentation, celui-ci doit être remplacé par un professionnel d'un Centre Service Agréé Astoria.

Vous trouverez les coordonnées du Centre

Service Agréé Astoria le plus proche de chez vous sur : [www.astoria.tm.fr](http://www.astoria.tm.fr)

► Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, le conserver à l'abri de l'humidité.



**Cet appareil est prévu pour un usage domestique. Une utilisation non adéquate et/ou non conforme au mode d'emploi annule la garantie et ne peut engager la responsabilité du fabricant.**

## MISE EN SERVICE

1. Posez le chauffe-pieds sur un sol plat.

2. Branchez le cordon d'alimentation sur la prise secteur.

3. Asseyez-vous confortablement et insérez vos pieds dans le chauffe-pieds.

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

### En machine

► La garniture en laine du chauffe-pieds est déhoussable est lavable en machine à 40°C sur position laine.

► Les petites tâches peuvent être enlevées à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge humide et éventuellement à l'aide d'un produit de lavage liquide doux.

### A la main

► Produit débranché, nettoyez la surface plastifiée du coussin avec un linge humide.

► Le coussin chauffant ne doit pas être nettoyé à l'aide d'un produit chimique, ni repassé, ni séché avec un appareil.

## RANGEMENT

Dans le cas où le chauffe-pieds n'est pas utilisé pendant une longue durée, conservez-le dans

son emballage d'origine dans un endroit sec, sans poser d'objets lourds par dessus.

## ENVIRONNEMENT

► Ne jetez pas l'appareil en fin de vie avec les ordures ménagères, mais déposez-le dans un point de collecte approprié pour son recyclage.

Vous aiderez ainsi à protéger l'environnement.



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension d'utilisation : 230 V ~ 50 Hz / 25 W

Dimensions : 34 x 32 cm



## NOTA

La garantie générale du produit est définie sur le bulletin de garantie ci-joint.