



MARQUE: CANDY

REFERENCE: CIC 259 EX BLANC

CODIC: 1538519



- EN** User Instructions
- FR** Mode d'emploi
- IT** Istruzioni per l'uso
- ES** Instrucciones de uso
- DA** Brugervejledning
- S** Bruksanvisning
- NO** Brukerveiledning
- SF** Käyttöohjeet

CIC259EX

Reverse Action

CANDY

Rappels de sécurité

Manuel de l'utilisateur. Cette machine ne doit être utilisée que pour l'emploi auquel elle est destinée et qui est décrit dans ce manuel. Veillez à bien comprendre ce manuel avant d'utiliser la machine.

Installation. N'installez jamais le sèche-linge contre des rideaux et vérifiez que rien ne peut tomber ou s'accumuler derrière le sèche-linge. S'il y a de la moquette au sol, placez un panneau de bois dur sous la machine.

Ventilation. Vérifiez régulièrement que l'air peut circuler librement autour du sèche-linge :

Vérifiez le filtre à peluches après usage, et nettoyez-le le cas échéant.

Les entrées et sorties doivent être libres d'obstructions.

Si le sèche-linge est utilisé fréquemment, les intervalles entre les inspections doivent être réduits en conséquence.

Réservoir d'eau. Videz le réservoir après chaque cycle de séchage. Lorsque vous transportez le réservoir d'eau plein, assurez-vous de le porter des deux mains.

Degré de séchage. Les vêtements doivent être essorés en machine ou à la main avant d'être placés dans le sèche-linge. Les vêtements qui dégoulinent NE DOIVENT PAS être mis dans le sèche-linge.

Enlevez les briquets et les allumettes des poches et veillez à ne JAMAIS utiliser de liquides inflammables à proximité de la machine.

Les articles en plastique alvéolaire, en caoutchouc alvéolaire et en caoutchouc ne conviennent pas au séchage en machine. Les articles fabriqués à partir de ces matériaux NE DOIVENT PAS être placés dans le sèche-linge.

Les rideaux en fibres de verre ne doivent jamais être placés dans cette machine. La contamination d'autres vêtements par les fibres de verre peut entraîner des irritations de la peau.

Les vêtements traités avec un nettoyeur inflammable vaporisé ou des liquides tels que le pétrole ne doivent pas être placés dans cette machine.

Veillez à ce que **les peluches** ne puissent pas s'accumuler sur le sol, autour ou sous la machine.

Période de refroidissement. Il se peut que l'intérieur du tambour soit très chaud. Veillez que le sèche-linge termine son cycle de refroidissement avant d'en retirer le linge.

Pannes. Cessez d'utiliser la machine si elle semble défectueuse.

Après usage. Débranchez du courant de secteur. Retirez toujours la prise avant de nettoyer la machine.

Cordon d'alimentation. Si le cordon d'alimentation de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par un cordon spécial exclusivement disponible auprès de GIAS Service ou d'un distributeur agréé.

GIAS Service. Pour veiller au fonctionnement efficace et sans risque de cet appareil, nous vous recommandons de faire exclusivement appel à un technicien agréé pour son entretien ou sa réparation éventuelle.

Rappels de sécurité	15	Filtre	18
Besoins électriques	16	Réservoir d'eau	19
Besoins d'installation	17	Condenseur	19
Préparation de la charge	17	Guide de séchage	20
Préparation des vêtements	17	Commandes & témoins	21
Poids de séchage maximum	17	Fonctionnement	22-23
Tri de la charge	17-18	Nettoyage du sèche-linge	24
Ne séchez pas en machine	18	Spécification technique	24
Economies d'énergie	18	Dépistage de pannes	25
Ouverture de la porte	18	Garantie	26

VEUILLEZ LIRE CES INSTRUCTIONS EN DETAIL

L'utilisation de cet appareil doit respecter les instructions qui figurent dans ce manuel. Il est prévu pour usage domestique uniquement, afin de sécher le linge de maison et les vêtements qui ont été nettoyés avec une solution aqueuse. Il NE DOIT PAS être utilisé avec des liquides de nettoyage à sec. Par mesure de sécurité, veillez à installer ce sèche-linge correctement.

En cas de doute concernant l'installation, veuillez appeler le numéro de GIAS Service national pour obtenir des conseils.

Avant d'utiliser le sèche-linge pour la première fois :

- veuillez lire ce manuel d'instruction en détail.
- retirez tous les articles qui se trouvent à l'intérieur du tambour.
- essuyez l'intérieur du tambour et de la porte avec un chiffon humide pour éliminer la poussière éventuelle qui aurait pu s'y infiltrer en transit.

IMPORTANT : Ce sèche-linge doit être utilisé exclusivement pour sécher le linge de maison et les vêtements qui ont été nettoyés avec une solution aqueuse.

NE séchez PAS les tissus qui ont été traités avec des liquides de nettoyage à sec.

Besoins électriques

**ATTENTION !
L'ELECTRICITE PEUT ETRE
EXTREMEMENT
DANGEREUSE. CET
APPAREIL DOIT ETRE MIS A
LA TERRE.**

Cet appareil est équipé d'une fiche moulée qu'il est impossible de recâbler.

La fiche doit être accessible pour débrancher l'appareil une fois qu'il a été installé.

IMPORTANT : Les fils du câble de secteur sont codés par couleur, comme suit :

Bleu	-	NEUTRE
Marron	-	SOUS TENSION
Vert et jaune	-	TERRE

Si le cordon d'alimentation de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par un cordon spécial exclusivement disponible auprès de GIAS Service ou d'un distributeur agréé.

Besoins d'installation

IMPORTANT : Ce sèche-linge doit être installé de manière à ce que les entrées et sorties d'air ne soient pas obstruées (fig. 1).

- 1 - Cordon d'alimentation
- 2 - Entrées d'air
- 3 - Sorties d'air

Il doit y avoir un espace d'au moins 12 mm entre les côtés, l'arrière et le bas de la machine et les murs, les armoires et le sol qui l'entourent.

Pour veiller à une ventilation adéquate, l'espace entre le bas de la machine et le sol ne doit pas être obstrué.

N'installez JAMAIS le sèche-linge contre des rideaux.

Veillez à ce que rien ne puisse tomber ou s'accumuler derrière ou sous le sèche-linge afin de ne pas obstruer les entrées et sorties d'air.

Préparation de la charge

Avant d'utiliser le sèche-linge pour la première fois, essuyez l'intérieur du tambour et de la porte à l'aide d'un chiffon humide.

Vérifiez sur les étiquettes comportant les symboles d'entretien que le linge que vous souhaitez sécher convient au séchage en machine.

Préparation des vêtements

Vérifiez que toutes les fermetures sont fermées et que les poches sont vides. Mettez les articles à l'envers. Placez les vêtements en vrac dans le tambour en veillant à ce qu'ils ne s'emmêlent pas les uns avec les autres.

Né surchargez pas le tambour, particulièrement lorsque vous séchez de grands articles, sinon le linge risque d'adhérer au tambour et de ne pas sécher de manière uniforme.

Poids de séchage maximum

- Coton, 6 kg maxi
- Synthétiques, 3 kg maxi

Triez la charge comme suit :

A) Par symbole de soin d'entretien
Sur le col ou la couture intérieure :

- Convient pour séchage en machine.
- Séchage à haute température.
- Séchage à basse température uniquement.

Ne pas sécher en machine.

B) Par quantité et épaisseur

Lorsque la charge est plus importante que la capacité du sèche-linge, séparez les vêtements selon leur épaisseur (ex : les serviettes des sous-vêtements fins).

C) Par type de tissu

Coton/toile de lin : Serviettes, jersey en coton, linge de lit ou de table.

Synthétiques : Chemisiers, chemises, blouses, etc. en polyester ou polyamide ainsi que les mélanges de coton/synthétique.

D) Par degré de séchage

- Triez selon : Sec pour repassage, sec pour rangement, etc.
- Pour les articles délicats, appuyez sur le bouton 'DELICATS' (☞) pour sélectionner une température de séchage basse.
- Sélectionnez l'option aération sur le cadran pour l'aération ou le séchage d'articles très délicats (✕).

Ne séchez pas en machine :

Les lainages, la soie, les tissus délicats, les bas de nylon, les broderies délicates, les tissus ayant des décorations métalliques, les vêtements avec des bordures en PVC ou en cuir, les chaussures de sport, les articles volumineux comme les sacs de couchage, etc.

IMPORTANT : Ne séchez pas les articles qui ont été traités avec un liquide de nettoyage à sec ou les vêtements en caoutchouc (risque d'incendie ou d'explosion).

Economies d'énergie

Ne mettez que du linge essoré en machine ou à la main dans le sèche-linge. Plus le linge est sec, plus le temps de séchage sera court, ce qui économisera de l'énergie.

Essayez TOUJOURS de sécher le poids de linge maximum, pour économiser du temps et de l'électricité.

Ne dépassez JAMAIS le poids maximum pour ne pas gaspiller du temps ou de l'électricité.

Vérifiez TOUJOURS que le filtre est propre avant chaque cycle de séchage, pour assurer une efficacité de séchage maximale.

Ne mettez JAMAIS d'articles dégoulinant d'eau dans le sèche-linge, pour ne pas endommager la machine et perdre du temps et de l'efficacité.

Ouverture de la porte

Il est possible d'ouvrir la porte en la poussant (fig. 2). Ce dispositif de sécurité empêche que les enfants en bas âge ne soient entraînés par le tambour.

**ATTENTION !
LORSQUE LE SECHE-LINGE
EST EN COURS
D'UTILISATION, IL SE PEUT
QUE LE TAMBOUR ET LA
PORTE SOIENT TRÈS
CHAUDS.**

Pour remettre le sèche-linge en marche, fermez la porte et appuyez sur le bouton 'MARCHE' (◀).

Filtre

IMPORTANT : Pour assurer l'efficacité du sèche-linge, vérifiez que le filtre à peluches est propre avant chaque cycle de séchage.

1. Tirez le filtre vers le haut (fig. 3).
2. Ouvrez le filtre, comme illustré (fig. 4).
3. Retirez doucement les peluches à l'aide d'une brosse douce ou du bout des doigts.
4. Réenclenchez le filtre et poussez-le en place.

Indicateur d'entretien du filtre (⊗)

S'allume lorsqu'il faut nettoyer le filtre. Si le linge ne sèche pas, vérifiez que le filtre n'est pas colmaté.

Réservoir d'eau

L'eau récupérée du linge pendant le cycle de séchage est recueillie dans un réservoir situé en bas du sèche-linge.

Nous recommandons de vider le réservoir après chaque cycle de séchage. Pour retirer le réservoir :

1. Tirez doucement le bas de la plaque de protection pour la décrocher du sèche-linge (fig. 5). La section supérieure peut être ôtée de ses charnières pour permettre le retrait total de la plaque de protection.
2. Tirez fermement sur la poignée et faites glisser le réservoir d'eau en dehors du sèche-linge (fig. 6). Tenez-le fermement à deux mains. Lorsque le bac est plein, il pèse environ 4 kg (fig. 7).
3. Ouvrez le couvercle qui se trouve sur le dessus du bac et videz l'eau (fig. 8).
4. Refermez le couvercle et glissez le bac de récupération de l'eau dans sa position. **POUSSEZ-LE FERMEMENT EN PLACE.**
5. Remettez la plaque de protection en place en engageant les charnières du haut et en enclenchant les attaches inférieures en place.

Condenseur

IMPORTANT : Coupez toujours le courant et débranchez la prise avant de nettoyer le condenseur.

Pour maintenir l'efficacité du sèche-linge, vérifiez régulièrement la propreté du condenseur.

Pour retirer le condenseur :

1. Retirez la plaque de protection (fig. 5).
2. Tournez les deux leviers de blocage dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (fig. 9).
3. Tirez l'ensemble du condenseur vers l'extérieur (fig. 10).
4. Retirez doucement la poussière ou les peluches avec un chiffon, puis lavez-le en le tenant sous un robinet d'eau (fig. 11) pour que l'eau coule entre les plaques afin d'enlever la poussière ou les peluches éventuelles.
5. Remettez le condenseur en place le poussant fermement. Bloquez les deux leviers en position en les tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
6. Remettez la plaque de protection en place.

ATTENTION : Pendant les 10 dernières minutes, la charge est toujours séchée dans de l'air froid.

Guide de séchage


Programme	Guide de séchage
1	Complètement sec
2	Extra sec
3	Sec
4	Repassage
5	Moyennement sec
6	Humide


Pour les tissus délicats, veuillez sélectionner le bouton 'DELICATS' pour tous les programmes de séchage. Ceci réduit la température de séchage et permet de protéger vos vêtements.

 PROGRAMME PRE-REPASSAGE : ANTI-FROISSEMENT – PLUS FACILE A REPASSER

Panneau de commande et témoins indicateurs (fig. 12)


1. Bouton 'MARCHE/ARRET' et témoin – appuyez pour mettre en marche, le témoin s'allume (Ⓛ).
2. Bouton 'DELICATS' – appuyez pour diminuer le niveau de chaleur, pour les articles délicats, et appuyez à nouveau pour sélectionner une température élevée (Ⓜ).

 Puissance de séchage HAUTE

 Puissance de séchage BASSE

3. Bouton 'ARRET SONNERIE' – appuyez pour arrêter l'alarme (Ⓢ).
4. 'AFFICHAGE NUMERIQUE' affiche la temporisation qui reste lorsque la fonction 'TEMPORISATION DE DEMARRAGE' est sélectionnée.
5. Cadran 'PROGRAMME' – sélectionne le programme de séchage.
6. L'indicateur 'ENTRETIEN FILTRE' – s'allume lorsque le filtre a besoin d'être nettoyé (Ⓢ).
7. L'indicateur 'VIDER EAU' – s'allume lorsque le réservoir d'eau est plein (Ⓢ).
8. Le témoin de 'REFROIDISSEMENT' – s'allume lorsque le cycle de séchage est en période de refroidissement (Ⓢ).
9. Le témoin de 'CHAUFFAGE' – s'allume lorsque le cycle de séchage est en période de chauffage (Ⓢ).
10. Bouton 'MARCHE' – appuyez pour lancer le cycle de séchage (Ⓛ).
11. 'TEMPORISATION DE DEMARRAGE' – appuyez pour retarder le cycle de séchage jusqu'à 9 heures (Ⓢ).

Fonctionnement

- Ouvrez la porte et chargez le sèche-linge. Vérifiez qu'aucun vêtement n'entrave la fermeture de la porte.
- Fermez doucement la porte en la poussant lentement jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.
- Appuyez sur le bouton 'MARCHE/ARRET' pour mettre le sèche-linge en marche. Le témoin s'allume.
- Sélectionnez le programme de séchage en tournant le cadran 'PROGRAMME':
si vous séchez du linge en coton, par exemple, et si vous le désirez assez sec pour être repassé, sélectionnez l'option 'sec pour repassage'.
Le réglage, PRE-REPASSAGE, symbole  sur le cadran 'PROGRAMME', assure l'antifroissement et la préparation du linge pour le repassage. Le sèche-linge chauffera la charge pendant 9 minutes et le refroidira ensuite pendant 3 minutes, ce qui est particulièrement utile pour les vêtements qui ont été laissés pendant un certain temps avant le repassage, dans le sac à linge par exemple. Les vêtements peuvent également raidir lorsqu'ils sont séchés en plein air sur une corde à linge ou à l'intérieur sur des radiateurs. Le processus de PRE-REPASSAGE détend les froissements du tissu pour rendre le repassage plus rapide et plus facile.
- Lors du séchage d'articles délicats pendant les programmes 'temporisés' appuyez sur le bouton 'DELICATS' pour diminuer le niveau de chaleur. Appuyez à nouveau une fois le cycle terminé, pour sélectionner une température élevée.
 - ⏏ Puissance de séchage HAUTE
 - ⏏ Puissance de séchage BASSE

Si vous aérez ou séchez des articles très délicats, sélectionnez l'option aération sur le cadran 'temps de séchage' (☼).

- Appuyez sur le bouton 'MARCHE'. Le sèche-linge se met automatiquement en marche et le témoin 'CHAUFFAGE' s'allume.

Détecteur de chauffage

Un capteur détecte le séchage de la charge. Le cycle de séchage entre alors en cycle de refroidissement et le témoin 'REFROIDISSEMENT' s'allume.

Au bout de 10 minutes de refroidissement la rotation du tambour cesse automatiquement.

Nota :

(i) Il se peut que le capteur ne détecte pas les petites charges de petits articles. Pour les petites charges et les articles individuels ou les tissus pré-séchés ayant une faible teneur en humidité, utilisez les programmes à durée déterminée. Réglez le programme entre 30 et 75 minutes selon la taille de la charge et le degré de séchage voulu et sélectionnez une température haute ou basse selon le type de tissu. Dans le cas contraire, le sèche-linge ne fonctionnera que pendant 10 minutes avant de passer en période de refroidissement.

(ii) Si le détecteur ne fonctionne pas, si la charge est trop lourde ou trop humide, par exemple, pour que le tambour sèche, le sèche-linge passe automatiquement en refroidissement au bout de 180 minutes.

Le sèche-linge peut être programmé pour démarrer jusqu'à 9 heures après que le programme ait été choisi.

Pour régler l'option de temporisation appuyez et relâchez le bouton 'TEMPORISATION DE DEMARRAGE' jusqu'à ce que le délai souhaité (affiché en heures) apparaisse, appuyez alors sur le bouton 'MARCHE'. L'affichage s'éclaire.

Au fur et à mesure du passage de chaque heure le chiffre affiché diminue. Le sèche-linge démarre lorsque le chiffre 0 s'affiche.

Il est possible de modifier la temporisation à tout moment, simplement en appuyant sur le bouton jusqu'à ce qu'un nouveau chiffre s'affiche.

En cas de coupure de courant, la temporisation est perdue et doit donc être réglée de nouveau lorsque le courant est rétabli.

- Pour débrancher l'alarme, qui retentit à la fin de chaque cycle, appuyez sur le bouton 'ARRET SONNERIE'.
- La charge est séchée par rotation dans de l'air chaud contrôlé par un thermostat. De l'air froid est utilisé au cours des 10 dernières minutes pour réduire les froissements et pour refroidir la charge en vue de sa manipulation. Pendant ce temps le témoin 'REFROIDISSEMENT' reste allumé.
- Le tambour cesse de tourner lorsque le programme est totalement achevé. Le cadran reste sur la position du programme choisi. Le témoin 'REFROIDISSEMENT' s'éclaire et l'alarme retentit.
- Ouvrez la porte et retirez la charge.

**ATTENTION !
IL EST POSSIBLE QUE LE
TAMBOUR, LA PORTE ET LA
CHARGE SOIENT TRES
CHAUDS.**

Si la charge n'a pas été retirée du sèche-linge à l'issue du cycle de séchage, une fonction 'anti-froissement' est mise en marche.

Le tambour tournera toutes les 15 minutes et l'alarme retentira.

Ce processus se répétera jusqu'à l'annulation de la fonction 'anti-froissement' par l'ouverture de la porte.

- Nettoyez le filtre et videz le réservoir d'eau après chaque cycle de séchage pour assurer une efficacité de séchage maximale.
(Voir les sections 'Filtre' et 'Réservoir d'eau'.)
- Nettoyez le condenseur après environ une dizaine de cycles de séchage pour assurer une efficacité de séchage maximale.
(Voir la section 'Condenseur'.)

Nettoyage du sèche-linge

IMPORTANT : Coupez toujours le courant et débranchez la fiche de l'alimentation électrique avant de nettoyer cet appareil.

Nettoyez le filtre et videz le réservoir d'eau après chaque cycle de séchage.

Nettoyez le condenseur à intervalles réguliers.

Après chaque période d'utilisation, essuyez l'intérieur du tambour et laissez la porte ouverte pendant un moment pour qu'il puisse sécher grâce à la circulation d'air.

Essuyez l'extérieur de la machine et la porte avec un chiffon doux.

N'UTILISEZ PAS de tampons ou d'agents de nettoyage abrasifs.

Pour empêcher que la porte n'adhère, nettoyez régulièrement le joint de la porte avec un 'produit de nettoyage anti-rayure en crème'.

Spécification technique

Capacité du tambour	115 litres
Charge maximale	6 kg
Hauteur	85 cm
Largeur	60 cm
Profondeur	60 cm
Bande étiquette d'énergie	C

Note : Pour les données électriques, veuillez consulter l'étiquette des valeurs nominales qui se trouve à l'avant de l'armoire du sèche-linge (avec la porte ouverte).

Dépistage de pannes

Si votre sèche-linge ne fonctionne pas correctement, veuillez procéder aux vérifications suivantes avant d'appeler un technicien.

La période de séchage est trop longue/les vêtements ne sont pas suffisamment secs :

- Avez-vous sélectionné le temps de séchage/le programme qui convient ? Passez à la page 20.
- Les vêtements étaient-ils trop mouillés ? Les vêtements avaient-ils été adéquatement essorés en machine ou à la main ?
- Le filtre doit-il être nettoyé ? Passez à la page 18.
- Faut-il nettoyer le condenseur ? Passez à la page 19.
- Le sèche-linge est-il surchargé ? Passez à la page 17.
- Les entrées, sorties et la base du sèche-linge sont-elles libres d'obstructions ?
- La charge est-elle trop petite ? Passez à la page 22.
- Avez-vous sélectionné le bouton 'DELICATS' au cours d'un cycle précédent ? Passez à la page 21.

Le sèche-linge ne fonctionne pas :

- Le sèche-linge est-il branché sur une alimentation électrique adéquate ? Vérifiez à l'aide d'un autre appareil, par exemple une lampe de chevet.
- La fiche est-elle bien branchée sur l'alimentation de secteur ?
- Y a-t-il une panne de courant ?
- Le fusible a-t-il sauté ?
- La porte est-elle bien fermée ? Passez à la page 22.

- Le sèche-linge est-il en position de marche, au niveau du courant de secteur et de la machine ? Passez à la page 21.
- La période de séchage ou le programme a-t-il été sélectionné ? Passez à la page 21.
- Avez-vous appuyé sur le bouton 'MARCHE' après l'ouverture de la porte ? Passez à la page 18.
- Avez-vous appuyé sur le bouton 'MARCHE' pour lancer le programme ? Passez à la page 22.
- Avez-vous sélectionné l'option 'TEMPORISATION DE DEMARRAGE' et reste-t-il du temps à courir ? Passez à la page 22.
- Le sèche-linge s'est-il arrêté parce que le réservoir d'eau est plein et qu'il faut le vider ? Passez à la page 19.

Indicateur d'entretien du filtre allumé

- Le filtre doit-il être nettoyé ? Passez à la page 18.

Indicateur Vider Eau en marche

- Le réservoir d'eau doit-il être vidé ? Passez à la page 19.

Si le cordon d'alimentation de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par un cordon spécial exclusivement disponible auprès de GIAS Service ou d'un distributeur agréé.

En cas de problème après avoir effectué toutes les inspections recommandées, veuillez contacter GIAS Service. GIAS Service pourra vous aider par téléphone ou organiser une visite par un technicien, en vertu des conditions de votre garantie. Cependant, vous serez facturé dans l'un des cas suivants :

- Si la machine est en bon état de marche.
- Si la machine n'a pas été installée conformément aux instructions d'installation.
- Si la machine a été utilisée incorrectement.

Modalités de la garantie

Service consommateur

Pour la France :
GIAS SERVICE
18400 LUNERY

Pour la Suisse :
HOOVER A.G.
Bösch 21
CH-6331
HUNENBERG

Pour le Bénélux :
HOOVER BENELUX SA/NV
Chaussée de Haecht 1650
BRUXELLES 1130

Durée de la garantie :

12 mois à compter de la date d'achat. Si l'appareil est utilisé pour du nettoyage industriel (linge ou locaux d'entreprise par exemple), la garantie est réduite à 6 mois.

Preuve à fournir pour bénéficier de la garantie :

Preuve de la date d'achat. Cachet commercial du vendeur et date de la vente sur emplacement réservé sur le carton d'emballage ou facture d'achat, ticket de caisse détaillé.

Portée de la garantie :

Défaut de matière première, vice de fabrication et de fonctionnement.

Réparations sous garantie :

Elles sont effectuées uniquement par des Stations Service agréés HOOVER. Toute réparation effectuée en vertu de la présente garantie le sera aux conditions suivantes :

Pièces de rechange gratuites

Main d'œuvre gratuite

Frais de déplacement :

A la charge de l'acheteur

Port, y compris emballage et frais postaux :

A la charge de l'acheteur et à ses risques.

Limites de la garantie :

Sont exclues de la garantie les pièces à remplacer suite à une usure normale, telles que : flexibles et brosses non électriques, allonges, brosses, courroies, filtres, sacs papier et diffuseurs de parfum.

La garantie est uniquement appliquée quand :

l'installation de l'appareil est conforme aux normes électriques et techniques en vigueur dans le pays où il est utilisé.

l'appareil est installé et utilisé suivant les normes définies dans le manuel d'utilisation HOOVER.

La garantie ne sera pas appliquée quand :

l'appareil aura été réparé, entretenu, modifié ou démonté par une personne non agréée par la Société HOOVER ou la réparation est imputable à un défaut d'installation ou consécutive à l'utilisation de pièces autres que d'origine HOOVER.

Pour obtenir les coordonnées des Stations Service agréées HOOVER FRANCE :

(réparation, sacs papier, accessoires, produits d'entretien)

Mintel 3615 code HOOVER

Courrier à l'adresse ci-dessus

Service Consommateurs (adresse ci-dessus)

Pour le Bénélux, écrivez à l'adresse ci-dessus.