



MARQUE: OKOIA

REFERENCE: HD2200

CODIC: 1370359

Style by
OKOIA

HD 2200

**HAIR DRYER
SECHE CHEVEUX
HAARDROGER
ASCIUGACAPELLI
SECADOR DE CABELLO
VYSOUŠEČ VLASŮ
SUŠIČ VLASOV**



 OPERATING INSTRUCTIONS

 MANUEL D'UTILISATION

 HANDLE DING


 ISTRUZIONI OPERATIVE

 MANUAL DE INSTRUCCIONES

 NÁVOD K OBSLUZE

 NÁVOD NA OBSLUHU

ATTENTION

- ❖ Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre application que celle prévue, par exemple une application commerciale, est interdite.
- ❖ Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- ❖ Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, si elles ont pu bénéficier d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et avoir compris les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être réalisés par les enfants sans surveillance.
- ❖  **MISE EN GARDE:** Ne pas utiliser cet appareil près des baignoires, des douches, des lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.
- ❖ Lorsque le sèche-cheveux est utilisé dans une salle de bains, débranchez-le après usage car la proximité de l'eau peut présenter un danger même lorsque le sèche-cheveux est arrêté.

- ❖ Pour assurer une protection complémentaire, l'installation, dans le circuit électrique alimentant la salle de bain, d'un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) de courant différentiel de fonctionnement assigné n'excédant pas 30 mA, est conseillée. Demandez conseil à votre installateur.

MISES EN GARDE IMPORTANTES

Cet appareil est conçu pour sécher les cheveux naturels. Ne l'utilisez pas sur des cheveux artificiels.

Ne manipulez pas l'appareil avec les mains mouillées, ou si vous êtes debout sur un sol mouillé.

Pendant qu'il est allumé, l'appareil ne doit en aucun cas être posé sur quelque surface que ce soit.

Cet appareil ne doit pas être utilisé avec un convertisseur de tension.

Ne dirigez jamais l'air chaud sur les yeux ou d'autres parties du corps sensibles à la chaleur.

Si l'appareil tombe dans l'eau, n'essayez pas de le repêcher directement: Éteignez-le, débranchez-le et videz l'eau avant de le récupérer. Ne le réutilisez pas avant de l'avoir fait examiner par un réparateur qualifié.

DESCRIPTION



1. Concentrateur
2. Touche air froid
3. Bouton de réglage de la température
I: Basse II: Intermédiaire III: Élevée
4. Bouton de réglage de la vitesse
0: Arrêt I: Basse II: Élevée

UTILISATION

Ce sèche-cheveux est équipé de la technologie ionique: il émet des ions négatifs pendant que vous l'utilisez. La fonction ionique permet d'éliminer les charges électrostatiques présentes dans les cheveux et donc de les assouplir.

Branchez l'appareil.

Séchage de cheveux

Commencez par bien vous essuyer les cheveux avec une serviette. Si nécessaire, montez le concentrateur sur le sèche-cheveux.

Sélectionnez la vitesse souhaitée (basse ou élevée).

Sélectionnez le réglage de chaleur souhaité (basse, intermédiaire ou élevée).

Si vous souhaitez vous sécher les cheveux à l'air froid, appuyez sur la touche air froid. La température de l'air se refroidit; quand vous relâchez le bouton, la température de l'air remonte au niveau de chaleur d'origine.

Utilisation du concentrateur

Le concentrateur vous permet de concentrer le flux d'air sur certaines sections de votre chevelure.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Débranchez l'appareil et attendez qu'il ait complètement refroidi avant de le nettoyer.

Essuyez les surfaces extérieures avec un chiffon humide.

Lavez le concentrateur dans de l'eau savonneuse, rincez-le et séchez-le bien.

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques nominales: 220-240 V~ 50/60 Hz

1800-2200W

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans le mode d'emploi. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.