



MARQUE : RUSSELL HOBBS

REFERENCE : MONO 18535-56

CODIC : 3607429





Russell Hobbs




instructions	2	ИНСТРУКЦИИ (Русский)	24
Bedienungsanleitung	4	pokyny (Čeština)	26
mode d'emploi	6	pokyny (Slovenčina)	28
instructies	8	instrukcja	30
istruzioni per l'uso	10	uputstva	32
instrucciones	12	navodila	34
instruções	14	οδηγίες	36
brugsanvisning	16	utasítások	38
bruksanvisning	18	talimatlar	40
instruksjoner	20	instrucțiuni	42
ohjeet	22	ИНСТРУКЦИИ (Български)	44

Lisez le mode d'emploi et gardez-le en lieu sûr. Si vous donnez l'appareil à quelqu'un, donnez-lui également le mode d'emploi. Déballez l'appareil mais conservez l'emballage jusqu'à ce que vous soyez sûr que l'appareil fonctionne correctement.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Prenez des précautions essentielles comme :


- 1 Cet appareil ne doit être utilisé que par ou sous la surveillance d'un adulte responsable. Utilisez et rangez l'appareil hors de portée des enfants.
- 2 Ne plongez pas l'appareil dans un liquide, ne l'utilisez ni dans la salle de bain, ni près de l'eau, ni à l'extérieur. 
- 3 Lorsque vous utiliserez une seule fente à griller du grille-pain, veillez à ce que rien ne s'introduise dans l'autre fente, les deux fentes étant branchées à la prise électrique lorsque le levier est baissé.
- 4 Mettez le grille-pain droit sur une surface ferme, plate, et résistante à la chaleur.
- 5 Le pain pourrait brûler. N'utilisez pas l'appareil près de ou sous des rideaux ou autres matériaux combustibles, et surveillez-le pendant qu'il est chaud.
- 6 La zone autour des fentes du grille-pain peut devenir très chaude – ne touchez pas !
- 7 Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit pas en surplomb et qu'on ne puisse pas trébucher dessus ou l'accrocher.
- 8 Ne recouvrez pas l'appareil et ne posez rien dessus.
- 9 Si du pain est coincé dans le grille-pain, débranchez-le, laissez-le refroidir, et retirez le pain avec précaution.
- 10 Ne grillez pas des produits beurrés – ils pourraient prendre feu.
- 11 N'utilisez pas du pain en morceaux, ou du pain qui n'est pas plat, ou difforme – cela pourrait coincer le grille-pain.
- 12 Débranchez l'appareil quand vous ne l'utilisez pas.
- 13 N'utilisez pas le grille-pain si le tiroir à miettes n'est pas fixé et fermé.
- 14 N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans ce mode d'emploi.
- 15 Cet appareil ne doit pas être utilisé avec un minuteur externe ou un système de contrôle à distance.
- 16 Ne pas utiliser l'appareil en cas de dysfonctionnement.
- 17 Si le câble est abîmé, vous devez le faire remplacer par le fabricant, un de ses techniciens agréés ou une personne également qualifiée, pour éviter tout danger.

usage ménager uniquement

AVANT D'UTILISER POUR LA PREMIÈRE FOIS


- Réglez le niveau de dorage sur maximum (6). Utilisez l'appareil vide, pour amorcer la nouvelle résistance. Il se peut que cela sente un peu, mais cela est normal. Assurez-vous que la pièce soit bien aérée.
- Le chauffe-croissants est fourni à plat. Avant de l'utiliser, faites pivoter les pieds de 45° vers l'extérieur, en direction des poignées.

GRILLER DU PAIN


- 1 Mettez la fiche dans la prise de courant.
 - 2 Tournez le réglage du gril sur le réglage souhaité (1 = clair, 6 = foncé).
 - 3 Mettez le pain dans les fentes à griller (épaisseur maximum: 25 mm).
 - 4 Appuyez fort sur le levier.
- * Il ne se bloquera pas si le grille-pain n'est pas branché dans une prise de courant.
- 5 La lumière  s'allumera, et la résistance chauffera.
 - 6 Quand il est prêt, le toast sera éjecté.

schémas

1 fentes de gril

 soulèvement supplémentaire

2 levier

 congelé réchauffage du toast éjection

3 réglage du gril

4 tiroir à miettes

5 chauffe-croissants

6 poignée

7 pieds


 **SOULÈVEMENT SUPPLÉMENTAIRE**


7 Après avoir grillé des produits de petite taille (bagels, crumpets, etc.), le levier peut être soulevé davantage, pour qu'ils soient retirés plus facilement.

 **ÉJECTION**


8 Pour arrêter le gril, appuyez sur le bouton .


 **PAIN CONGELÉ**

9 Laissez le réglage du gril sur le réglage de votre choix, introduisez le pain congelé, baissez le levier, et appuyez sur le bouton .

10 La lumière  s'allumera, et la durée de gril sera automatiquement changée pour obtenir le même niveau de gril que vous obtenez avec du pain non congelé.

 **RÉCHAUFFAGE DU TOAST**

11 Laissez le réglage du gril sur le réglage de votre choix, introduisez le toast, baissez le levier, et appuyez sur le bouton .

12 La lumière  s'allumera, et le toast reçoit une courte vague de chaleur.

13 Ne réchauffez que des toasts nature, non beurrés.

 **CHAUFFE-CROISSANTS**

14 Le chauffe-croissants ne convient pas pour décongeler des croissants, réchauffer des croissants beurrés, fourrés ou enrobés.

15 Placer le chauffe-croissants sur le haut du grille-pain, avec les pieds à l'intérieur des fentes.

16 Placer les croissants sur le chauffe-croissants.

17 Réglez le niveau du gril sur 1 et abaissez le levier.

18 Lorsque le levier monte vers le haut, les croissants sont prêts.

19 Ne pas toucher les fils du chauffe-croissants: risque de brûlure!

20 Retirer le chauffe-croissants avant d'utiliser le grille-pain pour griller du pain.

 **SOINS ET ENTRETIEN**

21 Débranchez le grille pain et laissez-le refroidir.

22 Essuyez les surfaces extérieures à l'aide d'un chiffon humide.

23 Enlevez et videz le tiroir à miettes.

24 Essuyez-le avec un chiffon humide, séchez-le, et remettez-le ensuite dans le grille pain.

 **PROTECTION ENVIRONNEMENTALE**

Afin d'éviter des problèmes environnementaux ou de santé occasionnés par les substances dangereuses contenues dans les appareils électriques et électroniques, les appareils présentant ce symbole ne peuvent pas être éliminés avec les déchets ménagers, mais doivent faire l'objet d'une récupération sélective en vue de leur réutilisation ou recyclage.

