



MARQUE: SIEMENS

REFERENCE: TT911 P2 PORSCHE ALU

CODIC: 2077612





TT911P2

Veillez lire attentivement le mode d'emploi et le conserver !
Cet appareil est destiné à l'emploi domestique et non pas à l'usage industriel.

Consignes de sécurité

Risque d'électrocution et d'incendie

Raccordez et utilisez l'appareil uniquement selon les indications figurant sur la plaque signalétique.

Eloignez les enfants de l'appareil.

L'utiliser uniquement si le cordon et l'appareil ne présentent pas d'endommagements.

Après chaque utilisation ou en cas de dérangement, retirez la fiche de la prise.

Seuls les techniciens de notre service après-vente sont habilités à effectuer des réparations sur l'appareil, telles que le remplacement d'une alimentation endommagée, afin d'éviter tous dangers.

Le cordon d'alimentation ne doit pas être:

- mis en contact avec des pièces chaudes
- tiré par-dessus d'arêtes vives
- utilisé comme poignée de transport

N'introduisez pas d'objets dans le grille-pain.

Utilisez le grille-pain uniquement lorsqu'il repose sur une surface.

Le pain peut prendre feu. N'utilisez jamais le grille-pain à proximité ou sous des rideaux ou d'autres matières inflammables.

Ne couvrez jamais le compartiment à pain pendant le fonctionnement.

Le grille-pain peut devenir chaud pendant le fonctionnement, touchez-le uniquement aux éléments de commande.

Ne laissez jamais le grille-pain sans surveillance pendant le fonctionnement !

Pièces et éléments de commande

- 1 Cache anti-poussière (avec soft lift)
- 2 Enrouleur de cordon
- 3 Support viennoiseries
- 4 Bouton rotatif (pour support viennoiseries intégré)
- 5 Tiroir ramasse-miettes (amovible)
- 6 Compartiment à pain
- 7 Affichage du niveau de grillage, p.ex. niveau 3,5 brunissage moyen
- 8 Bague rotative pour la mise en marche
- 9 Bouton-poussoir rotatif (pour le cache)
- 10 Sélecteur du niveau de grillage (rotatif sur 360°)
+ = longue durée de grillage
- = courte durée de grillage
- 11 Bouton stop off
- 12 Bague lumineuse

Avant la première utilisation

- Chauffez le grille-pain au moins 3 fois en réglant au niveau maximum de grillage. Cette opération doit être réalisée le grille-pain vide et la fenêtre ouverte. Laissez ensuite refroidir l'appareil.

Griller

N'utilisez jamais l'appareil sans tiroir ramasse-miettes **5** !

- Dérouler le cordon d'alimentation à la longueur souhaitée et le connecter. A l'affichage du niveau de grillage **7** s'allume le niveau de grillage 3,5 pré-réglé.
- Appuyer sur le bouton-poussoir rotatif **9** pour ouvrir le cache **1**.
- Introduisez le pain à griller dans la fente **6**.
- Régler le niveau de grillage souhaité en tournant le sélecteur du niveau de grillage **10**.

Le niveau de grillage réglé peut être lu à l'affichage du niveau de grillage **7** par pas de 0,5 de 1 - 6.

Il reste mémorisé (fonction Memory).

INFO : Votre réglage personnel est supprimé lorsque vous débranchez l'appareil ou en cas de panne de courant, le réglage usine (3,5) redevient automatiquement actif.

- Tourner la bague rotative **8** de mise en marche dans le sens horaire jusqu'en butée et l'enclencher. La bague lumineuse **12** s'allume. Après un court temps d'attente, le temps restant jusqu'à la fin du brunissage est affiché en minutes/secondes (à rebours) à l'affichage du niveau de grillage **7**.
- L'opération de brunissage est terminée lorsque le pain remonte lentement (soft-lift). Le grille-pain s'arrête automatiquement et la bague lumineuse **12** s'éteint.

Si vous désirez arrêter le brunissage plus tôt, appuyez sur la touche stop **11**.

INFO : L'affichage du niveau de grillage **7** s'éteint après un certain temps, le grille-pain est en mode «Veille». L'appareil est remis en marche en tournant la bague rotative **8**, en appuyant sur le bouton stop **11**, ou en tournant le sélecteur du niveau de grillage **10**. Le cache anti-poussière **1** peut être fermé lorsque l'appareil n'est pas en marche et a refroidi.

Conseil : En cas d'une seule tranche de pain, réglez le niveau de grillage plus petit que pour deux tranches.

Remarque : Le grille-pain s'arrête automatiquement si une tranche de pain est coincée. Retirez la fiche de la prise et enlevez prudemment le pain une fois refroidi.

En général : Griller le pain jusqu'à ce qu'il soit doré et non pas foncé ou marron, enlever les restes calcinés. Ne pas griller trop intensivement les aliments féculents, en particulier des produits céréaliers et de pommes de terre (préparation pauvre en acrylamides).

Réchauffer

Ne mettez pas de feuille alu sur le support viennoiseries **3** !

Ne faites pas griller en même temps !

- Tourner le bouton rotatif **4** dans le sens anti-horaire, jusqu'en butée. Le support viennoiseries **3** sort.
- Régler le niveau de grillage au moyen du sélecteur du niveau de grillage **10** sur **maximal 2,5**.
- Mettre en marche au moyen de la bague rotative **8**.

Nettoyage

Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ni le mettre au lave-vaisselle !

N'utilisez pas de nettoyeur à vapeur.

- Retirez la fiche de la prise et laissez le grille-pain refroidir. Enlevez les miettes sous le support viennoiseries au moyen d'un pinceau dur.
- Retirez le tiroir ramasse-miettes **5** et essuyez-le.
- Essuyez les parois avec un chiffon humide, n'utilisez pas d'accessoires ou de produits de nettoyage agressifs ou récurants.

Mise au rebut



Cet appareil est marqué selon la directive européenne 2002/96/CE concernant les appareils électriques et électroniques usagés (déchets des équipements électriques et électroniques - DEEE). La directive spécifie le cadre pour une reprise et un recyclage des appareils usagés applicable au niveau européen.

Sous réserve de modifications



