MANUEL D'UTILISATION

SIMEO

CUISSON FESTIVE FBP450

Besoin d'un conseil ? Une question sur ce produit ?
RDV sur la communauté SAV Darty : https://sav.darty.com
Déjà 1/2 million de solutions grâce à l'avis des utilisateurs.

FNAC DARTY

SIMÉO

NOTICE D'UTILISATION



Machine à barbe à papa
FBP450

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Siméo. Ce dernier a été conçu avec soin et a été soumis à de nombreux tests de contrôle.

Nous vous remercions de la confiance portée à notre marque et souhaitons que cet appareil vous apporte entière satisfaction.

DESCRIPTIF TECHNIQUE



1. Bol supérieur
2. Bol inférieur
3. Disque propulseur
4. Élément chauffant
5. Corps
6. Levier de commande
7. Mesurette



RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES

- Nous vous demandons de lire très attentivement les instructions indiquées dans cette notice, car elles fournissent, entre autres, des informations importantes relatives à la sécurité d'installation, d'utilisation et d'entretien. Gardez votre notice, vous pourriez avoir besoin de vous y référer dans le futur.
- Respecter impérativement les consignes de sécurité, d'utilisation et de nettoyage de la présente notice. Tout non-respect de celles-ci annule la garantie.
- Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique. Il n'a pas été conçu pour être utilisé dans les cas suivants qui ne sont pas couverts par la garantie :

- dans les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
- dans les fermes ;
- par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ;
- dans les environnements de type chambres d'hôtes.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience et les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une

surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils en comprennent bien les dangers encourus. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte. Conserver l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.

- Prendre garde aux dangers potentiels en cas de mauvaise utilisation de l'appareil.
- L'appareil ne doit pas être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou un système de commande à distance séparé.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans quelque liquide que ce soit.
- Les instructions complètes pour nettoyer en toute sécurité les surfaces en contact avec les aliments et l'ensemble de l'appareil sont précisées dans la rubrique « Nettoyage et entretien » de la présente notice.
- Il est recommandé d'examiner régulièrement l'appareil. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

- En cas de panne ou de mauvais fonctionnement ou si l'appareil est endommagé, il doit être réparé par un professionnel d'un Centre Services Agréé Siméo.
- Vous trouverez les coordonnées du Centre Services Agréé Siméo le plus proche de chez vous sur : www.simeo.tm.fr
- Débrancher impérativement le cordon d'alimentation de l'appareil dans les cas suivants :

- s'il est laissé sans surveillance
- après utilisation
- avant tout montage, démontage, nettoyage ou entretien
- en cas de mauvais fonctionnement

- Ne brancher l'appareil que sur une prise avec mise à la terre répondant aux prescriptions de sécurité électrique actuellement en vigueur. Dans le cas où une rallonge serait nécessaire, utiliser une rallonge avec prise de terre incorporée et d'une intensité nominale suffisante pour supporter l'alimentation de l'appareil.

- Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- S'assurer que la tension du secteur corresponde bien à celle mentionnée sur l'étiquette signalétique de l'appareil.
- Dérouler entièrement le cordon d'alimentation.
- Afin d'éviter toute surcharge du réseau électrique, ne pas brancher d'autres appareils sur le même circuit.
- Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation ou sur l'appareil lui-même pour le débrancher.
- Ne pas manipuler l'appareil avec les mains mouillées.
- Placer l'appareil sur une surface plane, horizontale, sèche et non glissante. Éloigner l'appareil du bord du plan de travail pour éviter qu'il ne bascule.

- S'assurer que le cordon d'alimentation et toute éventuelle rallonge électrique ne soient pas disposés aux endroits de passage pour éviter tout basculement.
- Ne jamais déplacer l'appareil lorsqu'il est en fonction.
- Ne jamais utiliser l'appareil à l'extérieur.
- Ne pas utiliser l'appareil près d'un point d'eau.
- Ne pas placer l'appareil près d'une source de chaleur et éviter que le cordon d'alimentation touche une surface chaude.
- L'appareil doit être protégé du gel. Ne jamais le laisser dans une voiture en hiver, ou dans tout autre lieu soumis au gel, pour éviter tout endommagement.

RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ PARTICULIÈRES

- Ne pas dépasser la dose maximale de sucre recommandée soit 15 g de sucre pour la fabrication d'une barbe à papa.
- L'appareil devient chaud lors de son utilisation et le reste un certain temps après emploi. Prendre garde à ne pas le toucher. Risque de brûlures.
- Mettre l'appareil à l'arrêt et le déconnecter de l'alimentation avant de changer les accessoires ou d'approcher les parties qui sont mobiles lors du fonctionnement.
- Ne jamais glisser la main à l'intérieur du bol quand l'appareil est en fonctionnement. Patienter au minimum 5 minutes après l'arrêt de l'appareil.
- Ne jamais placer dans l'élément chauffant ou sur le disque propulseur du beurre, de l'huile ou de l'eau au risque d'endommager irrémédiablement votre appareil.
- Ne pas utiliser de bonbons mous, uniquement des bonbons durs.
- Ne pas placer plus d'une mesurette de sucre, soit 15 g environ, dans la coupelle du disque propulseur.
- N'utiliser que du sucre fin. Ne pas utiliser de cristaux de sucre, sucre glace, cassonade... au risque d'endommager irrémédiablement votre appareil.
- Ne pas ajouter de sucre tant que le disque propulseur ne s'est pas totalement arrêté.
- Ne pas utiliser de poudres pour boissons instantanées.

- S'assurer qu'aucun corps étranger n'obstrue le disque propulseur avant de mettre l'appareil en marche.
- Ne pas nettoyer l'appareil tant qu'il est encore chaud ; le laisser refroidir à l'air libre au préalable.
- Afin d'éviter tout risque d'incendie, poser l'appareil sur un support non sensible à la chaleur (proscrire : plaque en verre, table vernie, nappe plastique, etc.) et l'éloigner au moins de 20 cm de toute paroi. L'espace au-dessus de l'appareil doit être dégagé.
- Ne pas utiliser l'appareil à proximité ou sous des matériaux combustibles, tels que des rideaux, etc.
- Ne pas ranger de produits inflammables dans ou sur le meuble où est utilisé l'appareil.
- Si l'appareil venait à prendre feu, ne pas verser d'eau dessus, mais étouffer les flammes au moyen d'un linge mouillé.
- Ne pas déplacer l'appareil lorsqu'il est encore chaud.
- Veiller à ce que le cordon d'alimentation n'entre pas en contact avec les parties chaudes de l'appareil.
- Ne jamais utiliser des aliments hors dimension ou des aliments emballés. Retirer au préalable tous les papiers d'emballage, aluminium ou film alimentaire susceptibles de se trouver autour des aliments.
- Ne pas placer dans l'appareil des matériaux inflammables, tels papier, carton, film plastique...
- Vérifier que tous les éléments soient correctement emboîtés avant de mettre l'appareil en marche.
- Ne pas faire fonctionner l'appareil à vide.
- S'assurer que l'appareil soit à l'arrêt (levier de commande sur «0») avant de débrancher le cordon d'alimentation.
- Toujours éteindre l'appareil à l'aide du levier dédié avant de le débrancher.
- Ne jamais utiliser l'appareil comme élément de chauffage.
- Ne pas ranger l'appareil lorsqu'il est encore chaud. Le laisser refroidir auparavant.

AVANT LA PREMIÈRE MISE EN SERVICE

- Déballez l'appareil et retirez tous les sachets en plastique, cartons et papiers qui protègent les différentes pièces.
- **Conservez les éléments d'emballage.**
- **Ne laissez jamais les sachets en plastique à la portée des enfants.**
- Retirez aussi les éventuelles étiquettes auto-adhésives susceptibles d'être apposées sur l'habillage du produit ou tout autre éventuel feuillet d'information.
- Pour le nettoyage des différentes pièces de l'appareil, reportez-vous à la rubrique dédiée « Nettoyage et entretien » en page 10.

UTILISATION

1. Posez l'appareil sur une surface plane, stable et non glissante.
2. Placez le disque propulseur sur l'axe situé au centre de l'élément chauffant : pour ce faire, faites correspondre l'ergot de l'axe avec la fente située sur la tige du disque. Poussez délicatement jusqu'en butée. Assurez-vous que le disque tourne convenablement.
3. Assemblez le bol en clipsant les parties inférieure et supérieure.
4. Installez le bol autour de l'élément chauffant et tournez-le dans le sens antihoraire jusqu'en butée.
5. Branchez le cordon d'alimentation ; le voyant « BRANCHÉ » s'éclaire.
6. Positionnez le levier Marche/Arrêt sur «1». Le voyant « CHAUFFE » s'éclaire. Le disque se met à tourner et les lampes situées dans l'élément chauffant s'allument et rougissent.
7. Laissez préchauffer l'appareil pendant environ 3-4 minutes puis éteignez-le en positionnant le levier Marche/Arrêt sur « 0 ».
8. Attendez l'arrêt complet du disque, puis placez soit une mesurette de sucre (environ 15 g) soit 1 à 2 bonbons durs préalablement concassés dans la coupelle située au centre du disque propulseur.

> **IMPORTANT** :
>
> - N'utilisez pas de bonbons gélifiés, de bonbons mous, de chewing-gums, de bonbons en sucre pressé, de poudres pour boissons instantanées.
> - Le disque propulseur est chaud. Prenez garde aux risques de brûlures.

9. Répartissez de manière homogène le sucre dans la coupelle avec le manche de la mesurette.
10. Positionnez le levier Marche/Arrêt sur «1». Le disque propulseur et l'élément chauffant s'actionnent à nouveau.
11. Au bout de 3 à 5 minutes, des filaments de sucre s'échappent de l'appareil. Munissez-vous d'une baguette en bois et faites-le tourner au-dessus du bol afin que les filaments s'y accrochent.

    Une fois les premiers filaments sur la baguette, placez-la au-dessus du disque propulseur et continuez de faire tourner la baguette entre vos doigts.
12. Lorsque plus aucun filament ne sort du disque, éteignez l'appareil en positionnant le levier Marche/Arrêt sur « 0 ». Le voyant « CHAUFFE » s'éteint.
13. Attendez l'arrêt complet du disque propulseur pour mettre une nouvelle mesurette de sucre (ou des bonbons concassés) et refaire une barbe à papa.
14. En fin d'utilisation, assurez-vous que le levier Marche/Arrêt soit sur « 0 » puis débranchez le cordon d'alimentation. Le voyant « BRANCHÉ » s'éteint.

CONSEILS ET ASTUCES

- Pour obtenir une barbe à papa bien aérée, veillez à ne pas trop serrer les filaments entre eux.
- Utilisez un pic à brochette en bois dont vous aurez coupé le bout comme support pour votre barbe à papa.
- Afin d'éviter que la barbe à papa ne tourne sur elle-même lors de sa réalisation, trempez la baguette en bois dans de l'eau, le sucre y adhèrera beaucoup mieux.
- Il est primordial de bien laisser chauffer la machine avant de réaliser la première barbe à papa, sans quoi les résultats seront décevants.
- N'ajoutez pas de sucre tant que le disque propulseur ne s'est pas totalement arrêté.
- Ne mettez pas plus d'une mesurette de sucre à la fois dans la coupelle du disque propulseur.
- Ne mettez pas plus de deux bonbons durs à la fois dans la coupelle du disque propulseur.
- Veillez à concasser les bonbons durs avant de les mettre dans la coupelle du disque propulseur.
- Assurez-vous que les bonbons concassés soient répartis de façon égale de chaque côté de la coupelle.
- N'utilisez pas de bonbons gélifiés, de bonbons mous, de chewing-gums, de bonbons en sucre pressé, de poudre pour boissons instantanées.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Important :

- Procédez au nettoyage de l'appareil après chaque utilisation. Sans cela, les résidus de sucre refroidi risquent de boucher le disque propulseur, rendant votre appareil inutilisable.
- Avant tout nettoyage ou entretien, l'appareil doit être débranché et refroidi.
- N'immergez en aucun cas le corps de l'appareil et le cordon d'alimentation dans l'eau ou dans quelque liquide que ce soit.
- Évitez autant que possible d'approcher les lampes de l'élément chauffant lors du nettoyage ; elles sont très fragiles.
- Le bol (parties inférieure et supérieure) et la mesurette sont compatibles lave-vaisselle (entre 40 et 45 °C)
- N'utilisez pas de produits chimiques ou de nettoyants abrasifs ou de laine d'acier pour nettoyer les différentes pièces de l'appareil.
- Avant de remonter votre appareil, assurez-vous que toutes les pièces soient entièrement sèches.

1. Retirez le disque propulseur de l'élément chauffant en le tirant bien droit vers le haut.

2. Ôtez le bol en le dévissant dans le sens horaire puis séparez les 2 parties inférieure et supérieure. Lavez-les avec de l'eau tiède savonneuse ; rincez et séchez-les.
3. Faites tremper le disque propulseur quelques minutes dans de l'eau chaude afin d'éliminer les traces de sucre. Rincez, secouez-le légèrement pour enlever l'eau et essuyez-le soigneusement.
4. Nettoyez le corps de l'appareil et la partie externe de l'élément chauffant avec un chiffon doux et légèrement humide.

Rangement

Après nettoyage de l'appareil, assurez-vous que toutes les pièces soient complètement sèches et rangez votre appareil dans un endroit sec et propre.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Anomalies	Causes	Solutions
L'appareil ne fonctionne pas.	L'alimentation est coupée.	Vérifiez que votre appareil soit branché. Sinon, vérifiez le disjoncteur ou les fusibles de votre installation électrique.
Les filaments ne se forment pas.	Les lampes de l'élément chauffant sont endommagées.	Vérifiez l'état des lampes en faisant fonctionner l'appareil sans le disque propulseur. Si les 2 lampes ne chauffent pas sur toute leur longueur (orange vif), elles sont alors endommagées. Contactez le service clientèle ARB au 03 89 08 33 58 ou visitez le site internet www.simeo.tm.fr
	Le disque propulseur est obstrué suite à un nettoyage imparfait.	Nettoyez le disque avec de l'eau très chaude. Faites éventuellement chauffer l'eau à l'aide d'une bouilloire. Si l'eau n'est pas suffisamment chaude, le nettoyage ne sera pas efficace.
	Le sucre ou les bonbons utilisés ne sont pas adaptés.	Nettoyez correctement l'appareil et le disque propulseur (voir rubrique «Nettoyage et entretien»). Utilisez les aliments adéquats (voir rubrique «Conseils et astuces»)
Les filaments ne se forment que d'un côté du bol.	Le disque propulseur est déformé et la rotation n'est pas uniforme.	Remplacez le disque propulseur (voir la rubrique « Accessoires »)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance : 500 W

Tension d'utilisation : 220-240 V~ 50-60 Hz

ACCESSOIRES

Vous trouverez l'ensemble des accessoires de nos produits sur notre site :
www.accessoires-electromenager.fr
Toute utilisation de produits non recommandés par Siméo entraîne l'annulation de la garantie.

DESTRUCTION DE L'APPAREIL

Merci de respecter les recommandations ci-dessous :

- Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers.
- Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et qui doivent être recyclées.





Document et visuels non contractuels. **Dans un souci d'amélioration constante du produit, certaines caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.** Les illustrations du produit de cette notice peuvent varier quelque peu du produit actuel.

GARANTIE

- La garantie générale de l'appareil est de 2 ans et ne couvre que l'utilisation domestique de l'appareil.
- Sont exclus de la garantie :
  - les pièces d'usure telles que les joints,
  - les pièces amovibles ou mobiles endommagées suite à une mauvaise manipulation, telles que le corps, le disque propulseur, les parties inférieure et supérieure du bol, la mesurette,
  - l'appareil suite à une chute ou un choc lors de sa manipulation,
  - les appareils utilisés autrement qu'en fonctionnement normal dans la sphère privée.

- Le fabricant ne pourra être tenu responsable des dommages éventuels causés par un usage incorrect de l'appareil, non conforme au mode d'emploi ou par des réparations effectuées par un personnel non qualifié.
- Les réparations doivent être uniquement effectuées dans un des Centres Services Agréés de la marque.
- Pour tout renseignement, contactez le Service Relations Clientèles de Siméo au **03 89 08 33 58** ou visitez le site internet **www.simeo.tm.fr**
- Les pièces d'usure et dommages exclus de la garantie sont remplacés ou réparés contre remboursement des frais.
- La durée de la garantie débute à partir de la date d'achat d'origine. Il peut y être fait recours uniquement avec la présentation de l'appareil défectueux accompagné de la facture ou preuve d'achat.
- La disponibilité des pièces de rechange, prévues pour un produit réparable, est de 3 ans à partir de sa date de fabrication (information mentionnée sur le produit : numéro de lot ou de série).
- Rappel : pour toute intervention, il vous sera demandé de retourner le produit sous son conditionnement initial afin d'éviter tout dommage supplémentaire lié au transport. Nous vous invitons donc à conserver l'emballage d'origine dans son intégralité.
- Lieu de juridiction : Strasbourg.
- Les dispositions de la garantie ne sont pas exclusives du bénéfice au profit de l'acheteur de la garantie légale pour défauts et vices cachés qui s'applique en tout état de cause dans les conditions des articles 1641 et suivants du Code Civil.

MARS22

SIMÉO

ARB - 8, rue Thomas Edison – 67 450 MUNDOLSHEIM - FRANCE
Internet : www.simeo.tm.fr — Email : info@arb-sas.fr
Service consommateur 03 89 08 33 58