

# BABYLISS

## PISTOLET SECHANT

### D773DE

## MANUEL D'UTILISATION



Besoin d'aide ?

Rendez-vous sur votre communauté <https://sav.darty.com>



# BaByliss®

## FRANÇAIS

D773DE

Lisez d'abord les consignes de sécurité.

### CONSEILS D'UTILISATION

- Essuyez vos cheveux à l'aide d'une serviette et démêlez-les.
- Branchez l'appareil dans une prise adéquate.

**Remarque :** le voyant LED bleu s'allumera pour confirmer l'activation de la fonction ionique.

- Sélectionnez les réglages de chaleur et de vitesse requis.

- Après utilisation, éteignez et débranchez l'appareil.

- Laissez l'appareil refroidir avant de le ranger.

**IMPORTANT !** Tenez toujours l'arrière de l'appareil éloigné des cheveux pendant l'utilisation, afin d'éviter que ceux-ci ne soient aspirés par le filtre d'air arrière.

### Réglages de chaleur et de vitesse

L'appareil propose 3 réglages de chaleur et 2 réglages de vitesse, ainsi qu'une position air frais. Utilisez les réglages de chaleur et de vitesse intenses au début du séchage. Une fois que les cheveux commencent à sécher, préférez les réglages de chaleur et de vitesse modérés pour la mise en forme et le séchage par froissage.

### Embout concentrateur

Utilisez l'embout concentrateur pour diriger le flux d'air exactement là où vous le voulez pendant la mise en forme.

**IMPORTANT !** Avec l'embout concentrateur, utilisez les réglages de chaleur et de vitesse les plus bas.

### Diffuseur

Utilisez le diffuseur pour mettre en valeur vos boucles naturelles et créer du volume.

**IMPORTANT !** Avec le diffuseur, utilisez les réglages de chaleur et de vitesse les plus bas.

### NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Pour garder votre appareil dans des conditions optimales, veuillez suivre les instructions ci-dessous.

#### Entretien général

- Assurez-vous que l'appareil est éteint, débranché et froid. Frottez l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon humide. Évitez que l'eau ne pénètre dans l'appareil et veillez à ce que celui-ci soit parfaitement sec avant utilisation.
- N'enroulez pas le câble d'alimentation autour de l'appareil. Enroulez plutôt celui-ci séparément, à côté de l'appareil.
- Débranchez l'appareil après chaque utilisation.

#### Nettoyage du filtre

- Assurez-vous que l'appareil est éteint, débranché et froid.
- Maintenez fermement la poignée de l'appareil et tournez le filtre arrière vers la gauche pour le retirer.
- À l'aide d'une brosse à poils doux, éliminez les cheveux et autres résidus contenus dans le filtre.
- Remettez le filtre arrière en place en alignant les rainures et en le tournant vers la droite jusqu'au clic.



Fabriqué en Chine  
Made in China

D773DE - S306a

**BABYLISS SARL**  
99 Avenue Aristide Briand  
92120 Montrouge  
France

[www.babyliss.com](http://www.babyliss.com)  
FAC/2020/09

IB-20/294