DEVIALET ENCEINTE WIFI PHANT I 103DB BK

MANUEL D'UTILISATION





Besoin d'aide ? Rendez-vous sur votre communauté https://sav.darty.com

QUICKSTART

PHANTOM DÉMARRAGE **Plug & Play**



UNE INSTALLATION RAPIDE ET JOUER DE LA MUSIQUE EN BLUETOOTH



₿



JE SOUHAITE JOUER DE LA MUSIQUE EN BLUETOOTH OU EN WIFI ET PROFITER DES FONCTIONNALITÉS DE L'APPLICATION SPARK

REPORTEZ-VOUS À L'INSTALLATION **3**





JE SOUHAITE CRÉER UN SYSTÈME DUO DANS UNE MÊME PIÈCE OU INSTALLER UN SYSTÈME MULTI ROOM

Rassemblez Dialog et PHANTOM dans la même pièce que votre routeur/box internet pour effectuer votre installation. Vous pourrez les mettre à leur position définitive à la fin de cette étape.

1. Branchez électriquement votre Dialog à proximité de votre routeur/box. Connectez-le à n'importe quel emplacement libre de votre routeur/box avec le câble Ethernet fourni.



2. Branchez électriquement votre (vos) PHANTOM dans la même pièce que Dialog.



3. Attendez que votre (vos) PHANTOM joue(nt) un fond sonore en continu.

4. Pendant cette boucle sonore, chaque PHANTOM émettra un son pour signaler qu'il est connecté à Dialog.

5. Téléchargez l'application Devialet Spark sur l'Apple App Store, Google Play ou à l'adresse suivante : www.devialet.com/Spark

6. Vérifiez que l'appareil sur lequel vous avez téléchargé Spark est connecté au Wi-Fi domestique sur lequel vous avez connecté Dialog.

7. Lancez Spark et cliquez sur Start.

8. Laissez-vous guider par Spark.

Une fois l'installation terminée, vous pouvez, selon vos usages, jouer de la musique sur PHANTOM en utilisant Spark, ou bien en Bluetooth (étape 1.2)



Vous rencontrez des difficultés à installer PHANTOM ? Suivez les instructions de reset au dos de ce manuel. Pour une aide plus détaillée, rendez-vous sur help.devialet.com

Retirer **PHANTOM** de sa boîte

Coupez les protections adhésives aux endroits indiqués en pointillé (étapes 1 et 3).

Déballez soigneusement PHANTOM en veillant à placer le carton dans la position indiquée ci-dessous (inscription PHANTOM à l'endroit).

$rac{1}{3}$

Utiliser **PHANTOM** avec Spotify Connect

Vous aurez besoin de Spotify Premium pour utiliser Connect



- 2. Ouvrez l'application Spotify sur votre téléphone, tablette ou ordinateur et jouez un morceau.
- 3. Si vous utilisez l'application sur un téléphone touchez l'illustration du morceau choisi en bas à gauche de l'écran. Pour tablette et ordinateur, passez à l'étape 4.
- 4. Touchez l'icône Connect. 🕢

5. Choisissez votre appareil dans la liste. Si vous ne le voyez pas, vérifiez simplement qu'il est connecté au même réseau WiFi que votre téléphone, tablette ou ordinateur.

Pour plus d'information sur comment utiliser Spotify Connect, rendez-vous sur www.spotify.com/connect

Licences

Le logiciel Spotify est soumis à des licences de tiers que vous trouverez ici : www.spotify.com/connect/third-party-licenses



Besoin de faire un **RESET** ?



Branchez PHANTOM, attendez 30 secondes puis appuyez trois fois consécutivement sur le bouton.

PHANTOM signale alors le début de la réinitialisation en déplaçant ses membranes et émettant un son.

Attendez à nouveau 30 secondes avant de commencer une nouvelle configuration.



