

SPORT LOISIR CONNECTE C1C 720P

MANUEL D'UTILISATION





Besoin d'aide ? Rendez-vous sur votre communauté https://sav.darty.com

Contenu de l'emballage



i) L'aspect réel de la caméra est celui de la caméra que vous avez acheté.

Notions de base



Nom

Description

Indicateur Iumineux	 Rouge fixe: la caméra est en cours de démarrage. Clignotement lent en rouge: la connexion Wi-Fi a échoué. Clignotement rapide en rouge: anomalie de l'appareil (par ex. erreur de carte microSD). Bleu fixe: la vidéo est en cours de visionnage ou de lecture dans l'application EZVIZ. Clignotement rapide en bleu: la caméra est prête à établir la connexion Wi-Fi. Clignotement lent en bleu: la caméra fonctionne normalement.
Carte microSD	La carte microSD doit être achetée séparément. Initialisez la carte dans l'application EZVIZ avant de l'utiliser.
Bouton de RÉINITIALISATION	Maintenez enfoncé le bouton de RÉINITIALISATION pendant 5 s alors que la caméra fonctionne. La caméra redémarrera et tous les paramètres seront réinitialisés aux valeurs par défaut.

Configuration

Étape 1 Mise sous tension

Branchez le câble d'alimentation à la caméra puis l'adaptateur d'alimentation à une prise électrique, comme illustré dans la figure ci-dessous.



Étape 2 Configuration de la caméra

1. Créer un compte utilisateur



- Connectez votre téléphone mobile au réseau Wi-Fi.
- Téléchargez et installez l'application EZVIZ en recherchant « EZVIZ » dans l'App Store ou dans Google Play™.
- Lancez l'application et créez un compte utilisateur EZVIZ en suivant l'assistant de démarrage.

2. Ajouter une caméra à EZVIZ

- Connectez-vous dans l'application EZVIZ.
- Depuis l'écran d'accueil de l'application EZVIZ, appuyez sur « + » dans le coin supérieur droit pour accéder à l'interface de lecture du code QR.



- Scannez le code QR situé sur le fond de la caméra.



- Suivez l'assistant de l'application EZVIZ pour terminer la configuration du Wi-Fi.
- Assurez-vous que votre téléphone est connecté au réseau Wi-Fi 2,4 GHz à partir du routeur pour effectuer la configuration Wi-Fi.

Installation

Étape 1 Installer la plaque métallique (facultatif)

Choisissez une surface plane et propre, puis fixez la plaque métallique à la position souhaitée à l'aide des autocollants expansés ou des vis (non fournies).



La caméra dispose d'un élément magnétique interne. Ignorez cette étape si la surface est métallique.

Étape 2 Installer la caméra

Fixez à l'aide de sa partie magnétique la caméra sur la plaque ou la surface métallique (voir la figure ci-dessous).



Étape 3 Fin de l'installation

Ajustez l'angle de la caméra le cas échéant.



Installer la carte mémoire

Insérez une carte microSD dans le logement jusqu'à entendre un clic.



Initialisation de la carte mémoire

 Dans l'application EZVIZ, vérifiez l'état de la carte mémoire en appuyant sur Storage Status (État du stockage) dans l'interface Device Settings (Paramètres de l'appareil).

Wi-Fi Configure	TEST-WiFi 🎅 🔿
Storage Status	>
Device Version	Vx.x.x build xxxxx No new version.

 Si l'état de la carte mémoire est Uninitialized (Non initialisée), appuyez dessus pour l'initialiser. L'état passera à Normal (Normal).



Pour obtenir des informations détaillées, visitez le site www. ezvizlife.com.