MARQUE: REMINGTON

REFERENCE: S6300 COLOUR PROTECT

CODIC: 4217713

NOTICE

REMINGTON®

Cordless Bikini Trimmer

BKT4000

1
2
3
4
5
6
7
8
9
REMINGTON
REMINGTON

Merci d'avoir acheté ce produit Remington®. Avant l'utilisation, veuillez lire attentivement ces instructions et conservez-les dans un endroit sûr. Retirez tout l'emballage avant utilisation.

MISES EN GARDE IMPORTANTES

1 L'utilisation, le nettoyage ou la maintenance de l'appareil par des enfants d'au moins huit ans ou par des personnes aux aptitudes physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience ou de savoir-faire, devra se faire uniquement après avoir reçu des instructions appropriées et sous la supervision adéquate d'un adulte responsable afin d'assurer une manipulation en toute sécurité et d'éviter tout risque de danger. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. La maintenance de l'appareil ne doit pas être faite par des enfants de moins de huit ans et sans supervision. Gardez l'appareil hors de portée des enfants de moins de huit ans.
2 Ne pas plonger l'appareil sous l'eau ou tout autre liquide. Ne pas utiliser à proximité d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ou de tout autre équipement contenant de l'eau ni à l'extérieur.
3 Peut être utilisé sous la douche.
4 Ne pas immerger l'appareil dans l'eau.
5 Ne pas utiliser d'autres accessoires que ceux fournis.
6 N'utilisez pas l'appareil s'il fonctionne mal ou est endommagé.
7 Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent technique ou des personnes ayant des qualifications similaires afin d'éviter tout risque.
8 Veillez à ne pas brancher ni débrancher l'adaptateur avec les mains mouillées.
9 Rangez l'appareil dans un lieu à une température comprise entre 15° C et 35° C.
10 Cet appareil n'est pas destiné à une utilisation commerciale ou en salon.
11 Cet appareil doit être chargé avec les adaptateurs d'isolement de sécurité agréés VA050035J (UE), BA050035J (UK), avec une capacité de sortie de 5 V CA, 350 mA.

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

1 Tondeuse précision
2 Tondeuse principale
3 Zone de rinçage à nettoyage facile

4 Bouton marche/arrêt
5 Témoin de charge
6 Anneau de suspension
7 Guide de coupe Confort 2 mm
8 Guide de coupe Confort 4 mm
9 Adaptateur (Non illustré)

POUR COMMENCER

✲ Remarque : Il est recommandé de charger complètement votre appareil avant de l'utiliser pour la première fois. Veuillez vous reporter aux durées de charge indiquées dans le présent manuel.
- Assurez-vous que l'appareil soit éteint.
- Connectez l'adaptateur au produit puis au secteur.

✲ INDICATEURS DE NIVEAU DE CHARGE

Niveau de charge	Indicateur
En cours de chargement	Le voyant LED s'allume
Entièrement chargé	Le voyant LED reste allumé

- La durée d'autonomie avec une charge complète peut aller jusqu'à 60 minutes.
- La durée de recharge complète est de 4 heures.

✲ Remarque : Pour préserver la durée de vie de vos batteries, laissez-les se décharger complètement tous les 6 mois, puis effectuez une charge complète.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- Sélectionnez la longueur de coupe souhaitée avant de commencer à utiliser l'appareil en fixant un des guides de coupe confort.
- Si vous choisissez une plus grande longueur de taille ou si vous utilisez la tondeuse pour la première fois, commencez toujours avec le guide de coupe de plus grande longueur (4 mm) et utilisez progressivement des longueurs plus courtes jusqu'à atteindre le style souhaité.
- Vérifiez dans tous les cas que la tondeuse est éteinte avant d'installer ou de retirer un guide de coupe.
- Allumez le rasoir en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt.

CHANGER D'ACCESSOIRE

- Pour fixer un guide de coupe, placez-le sur le dessus de la tondeuse avec les dents du guide de coupe sur la tondeuse principale. Faites glisser le guide de coupe vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- Pour enlever le guide de coupe, détachez les côtés du guide de coupe aux points où il est fixé à la tondeuse et soulevez le guide de coupe pour le séparer de la tondeuse.

Remarque : En utilisant la tondeuse de précision sans guide de coupe, vous obtiendrez une coupe jusqu'à 0,2 mm.

- En utilisant la tondeuse principale sans guide de coupe, vous obtiendrez une coupe jusqu'à 1 mm.
- En tenant la tondeuse principale perpendiculairement à la peau, vous pouvez couper les poils à une longueur de 0,4 mm.

MAILLOT

- Choisissez et fixez le guide de coupe confort souhaité.
- Placez la partie supérieure plate du guide de coupe contre la peau.
- Faites glisser lentement la tondeuse dans les poils, dans le sens inverse de la croissance. Comme les poils poussent dans différentes directions, vous pouvez changer de direction si nécessaire.
- Le guide de coupe va couper les poils à la même longueur, quelle que soit la direction du mouvement de coupe.

ATTENTION : gardez bien la lame de la tondeuse loin des zones sensibles.

ASTUCE : Faites des mouvements lents et uniformes et veillez à maintenir la peau bien tendue afin que les poils soient bien coupés.

- Si des poils s'accumulent dans le guide de coupe de la tondeuse pendant l'utilisation, éteignez l'appareil et retirez le guide de coupe. Brossez tous résidus de poils accumulés dans la tondeuse (utilisation à sec) ou rincez le guide de coupe sous l'eau (utilisation sous l'eau).

COUPER À RAS DE LA PEAU ET DESSINER LA ZONE DU MAILLOT

- Pour une coupe à ras de la peau au niveau du maillot, retirez le guide de coupe et utilisez la tondeuse de précision. De cette manière, les poils seront coupés à 0,2 mm.
- Pour le contour et dessiner la zone du maillot, retirez le guide de coupe et utilisez la tondeuse principale perpendiculairement sur la peau pour créer la forme désirée.
- Cette tondeuse a été conçue de manière à pouvoir être utilisée sous la douche.
- Veillez à ne pas ranger la tondeuse dans une zone qui est constamment humide.
- Assurez-vous de bien sécher la tondeuse après chaque utilisation.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Pour assurer une performance durable, nettoyez l'appareil après chaque utilisation.
- Assurez-vous que l'appareil soit éteint et débranché du secteur avant le nettoyage.
- La façon la plus simple et la plus hygiénique de nettoyer la tondeuse est de la passer sous le robinet.
- Laissez couler l'eau dans la zone de rinçage afin d'éliminer tous résidus de poils se trouvant à l'intérieur de la tondeuse.

RETRAIT DE LA BATTERIE

- La batterie doit être retirée de l'appareil avant la mise au rebut de ce dernier.
- L'appareil doit être débranché du secteur lors du retrait de la batterie.

POUR RETIRER LA BATTERIE :
- Assurez-vous que la tondeuse soit totalement hors tension.
- Détachez la tête de la tondeuse à l'aide d'un tournevis simple face.
- À l'aide d'un petit tournevis, dévissez les 2 vis sur la partie postérieure de la tondeuse.
- Séparez la partie avant de la tondeuse à l'aide d'un tournevis simple face.
- Retirez le support du circuit imprimé de la partie arrière en utilisant le tournevis simple face de façon à ce que vous puissiez voir le circuit imprimé et les batteries.
- Détruisez la carte de circuits imprimés à l'aide d'un coupe-fil, coupez les onglets sur les deux extrémités du bloc de batterie et retirez la carte de circuits imprimés.
- La batterie doit être éliminée en toute sécurité.

PROTÉGER L'ENVIRONNEMENT

Afin d'éviter des problèmes environnementaux ou de santé occasionnés par les substances dangereuses contenues dans les appareils électriques et électroniques, les appareils marqués de ce symbole ne doivent pas être jetés avec les déchets municipaux non triés. Ils doivent être triés afin de faciliter le recyclage.

Model No BKT4000

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar :
- Ürünü düşürmeyiniz
- Darbelere maruz kalmamasını sağlayınız
- Cihazı nakliye sırasında orijinal ambalajında taşıyınız.

Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.
ÜRETİCİ FİRMA BİLGİSİ: VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Str. 9, 73479 Ellwangen, Germany.

Изготовитель: Сделано в Китае для VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Альфред-Крупп Штрассе 9, Элльванген, 73479, Германия

Импортер в РФ: АО «Спектрум Брэндс»
Юр.адрес: Россия, 119048, Москва, ул.Усачева, д.33, стр.1, т/ф +7 495 933 31 77
Изделие использовать по назначению в соответствии с инструкцией по эксплуатации
Дата изготовления: см. на продукте в формате XXXгг (где XXX – день года, гг - год)
220-240В~50/60Гц 45 Вт

15/INT/ BKT4000 T22-0003687 Version 09 /15
Remington® is a Registered Trade Mark of Spectrum Brands,Inc.,
or one of its subsidiaries
VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Str. 9, 73479 Ellwangen, Germany
www.remington-europe.com

© 2015 SBI