MARQUE: HERU

REFERENCE: XLD-G4

CODIC: 3342905

DE **Bedienungsanleitung**

GB **Operating Instructions**

FR **Manuel d’utilisation**

HeRU

1
2
HERU
NETTOYER
CIRER
POLIR
8
9
3
3
7
6
5
4

Table des matières

Chapitre	*Page*
Cher client	10
Présentation	10
Remarques relatives à la sécurité	10
Avant la première utilisation	11
Mode opératoire	11
Nettoyage et rangement	12
Conseils de mise au rebut	12
Données techniques	12

FR

NETTOYEUR DE CHAUSSURES SCH 44509 MANUEL D'UTILISATION

Cher client

Veuillez vous familiariser avec le fonctionnement approprié de l'unité en lisant et observant les chapitres suivants de ce manuel dans l'ordre présenté. Conservez ces instructions pour vous y référer ultérieurement.

Ces instructions d'utilisation contiennent d'importants détails liées à la manipulation de l'unité. Lorsque vous prêtez l'unité à un tiers, transmettez-lui également ses instructions !

Veuillez lire les consignes de sécurité !

Ces instructions permettent de vous aider à utiliser l'unité de manière adéquate et de prévenir tout malentendu, dommages et blessures corporelles.

Présentation

1 Poignée de transport
2 Touche
3 Capteur
4 Récipient du liquide de cirage
5 Tapis à roulements
6 Tapis de sol
7 Rail
8 Brosse à poussière
9 Brosse de cirage

Remarques relatives à la sécurité

Veuillez noter que les remarques relatives à la sécurité incluses ainsi que les consignes de sécurité suivantes permettent de prévenir tout dysfonctionnement, dommage ou blessure corporelle:

- Assurez-vous que la tension de votre installation correspond à celle figurant sur la plaque signalétique de l'unité.
- Les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles, mentales réduites ou un manque de connaissance ne peuvent utiliser l'unité à moins que celles-ci soient surveillées ou instruites par une personne majeure.
- Ne laissez jamais le nettoyeur de chaussures sans surveillance lorsque celui-ci est sous tension. Gardez-le hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées. Gardez l'unité hors de la portée des jeunes enfants. Après chaque utilisation, débranchez l'unité du secteur ou utilisez une prise de courant munie d'un commutateur. De cette manière, vous pourrez prévenir toute mise en marche accidentelle, notamment lorsque des enfants se trouve à proximité de l'unité.
- Utilisez seulement me nettoyeur de chaussures pour nettoyer vos chaussures.

- Utilisez seulement des pièces originales recommandées par Heru International GmbH.
- Le nettoyeur de chaussures n'est pas destiné à être utilisé dans une pièce humide. Utilisez seulement l'unité dans un endroit sec puis assurez-vous que celle-ci n'entre pas en contact avec des liquides ou de l'humidité. N'exposez pas l'unité à des conditions climatiques extrêmes telles que les rayons de soleil.
- Pour débrancher le cordon de l'unité, empoignez la fiche. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour le débrancher. Débranchez l'appareil du secteur lorsque vous ne l'utilisez pas ou lorsque vous le nettoyez.
- Ne posez aucun objet sur l'unité.
- N'utilisez pas l'appareil sans interruption pendant plus de 20 minutes, afin de prévenir toute surchauffe du moteur.
- N'utilisez pas l'unité lorsque celle-ci fonctionne de manière anormale ou est endommagée Confiez la réparation de l'unité à un professionnel ou contactez notre service d'assistance client. Ne tentez pas de désassembler ou de réparer l'unité vous-même.

Avant la première utilisation

Déballez le nettoyeur de chaussures puis vérifiez l'état de tous les composants. Jetez les éléments d'emballage ou conservez-les dans un endroit hors de portée des jeunes enfants. Les sacs plastiques représentent un danger d'étouffement.

Mode opératoire

1. Remplissez seulement le réservoir avec du liquide de cirage. Utilisez de préférence un liquide de cirage léger. Ouvrez le couvercle du réservoir puis remplissez le réservoir d'au moins un quart de sa capacité. Notez bien que le réservoir du nettoyeur de chaussures ne peut être vidé. Le liquide de cirage doit être entièrement utilisé, et ce, avec le robinet à bille.
2. Insérez la fiche d'alimentation dans la prise de courant. Deux contacts se trouvent sur le côté gauche et le côté droit de l'unité. Ces capteurs activent le système lorsque le faisceau de lumière est coupé. Lorsque vous posez vos chaussures sur les capteurs, le nettoyeur de chaussures s'active automatiquement. D'une manière alternative, vous pouvez utiliser le bouton (2) situé sur la partie supérieure du nettoyeur de chaussures pour activer celui-ci.
3. Tout d'abord, posez vos chaussures sous la brosse à poussière (8) afin de dépoussiérer vos chaussures. La saleté et la poussière sont retirées et collectées par le tapis de sol. Déplacez ensuite la chaussure vers le robinet à bille du réservoir pour déposer une petite quantité de liquide de cirage sur vos chaussures.
4. Laissez votre chaussure absorber le liquide de cirage puis déplacez votre pied en avant et en arrière ainsi que le long de la brosse de cirage (9). Les brosses tournent pendant une durée approximative de 20 secondes. Si nécessaire, activez le nettoyeur de chaussures pour terminer le cirage.

FR

Nettoyage et rangement

- Débranchez le cordon d'alimentation avant de procéder au nettoyage de l'unité
- Nettoyez le tapis de sol à l'aide d'un aspirateur. Lorsque le tapis de sol est très sale, retirez-le pour le nettoyer individuellement. Dévissez les 4 vis du rail avec un tournevis puis retirez le rail.
- Retirez le tapis de sol puis secouez ou tapez sur celui-ci. Remettez le tapis de sol en place puis serrez le rail à l'aide des vis.
- Nettoyez le boîtier de l'unité à l'aide d'un chiffon sec ou légèrement humide. N'utilisez pas de solvants ou d'abrasifs agressifs.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau et prévenez toute pénétration d'eau dans l'unité.
- Rangez le nettoyeur de chaussures dans un endroit sec lorsque vous pensez ne plus l'utiliser pendant une longue période, protégez celui-ci de la poussière et de la saleté.

Conseils de mise au rebut

Les appareils électriques dotés de ce signe ne doivent pas être jetés avec le reste des déchets ménagers, mais - conformément à la directive de l'UE sur les déchets d'équipement électrique et électronique du 24 mars 2005 – doivent être récupérés séparément. Par conséquent, lorsque cet appareil ne fonctionne plus, déposez-le dans un centre de collecte assigné à cet effet ou chez votre détaillant.

Votre nettoyeur de chaussures SCH 44509 est livrée dans un emballage de vente au détail. Ces boites sont des déchets recyclables, c'est-à-dire réutilisables ou recyclables.

Données techniques

Tension nominale	220-240V~
Fréquence	50 Hz
Puissance nominale	100 W
Révolutions	1400 min^{-1}
Durée de fonctionnement continue maximale	20 minutes
Dimensions	370 x 210 x 270 mm
Poids	7kg

Susceptible de modification sans préavis.
Version SCH 44509/09/2010