MANUEL D'UTILISATION

BRAUN

RASOIR FEMME SILKEPIL 9 FLEX9020

Besoin d'un conseil ? Une question sur ce produit ?
RDV sur la communauté SAV Darty : https://sav.darty.com
Déjà 1/2 million de solutions grâce à l'avis des utilisateurs.

FNAC DARTY

91115131/I-19

Your User Manual

Votre manuel de l'utilisateur

BRAUN

Silk·épil **9 Flex**

Français

FaceSpa, modèle 5365
Votre Coffret Beauté Silk-épil SES 9300 est accompagné d'une brosse/d'un épilateur FaceSpa alimenté par pile.

Important
- Pour des raisons d'hygiène, ne pas partager cet appareil avec d'autres personnes.
- Ne pas utiliser l'appareil sur une peau irritée.
- Ne pas utiliser la tête d'épilation pour épiler les cils. Il est possible d'utiliser la tête d'épilation pour enlever les poils entre au au-dessus des sourcils, mais pas pour les définir.
- Lorsque l'appareil est en marche, il ne doit jamais entrer en contact avec les cheveux, les cils, les rubans de tissu, etc. afin d'éviter les risques de blessure et pour ne pas bloquer ou endommager l'appareil.
- Ce produit n'est pas un jouet. Tenir l'appareil hors de la portée des enfants et des animaux.
- Tenir les piles hors de la portée des enfants et des animaux. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin. Pour obtenir des renseignements sur le traitement, composer le (202) 625-3333.
- Cet appareil peut être utilisé dans le bain ou sous la douche s'il est utilisé avec l'accessoire brosse.

Description

1 Compartiment à piles
2 Interrupteur marche/arrêt
3 Tête d'épilation
4 Capuchon de protection pour la tête d'épilation
5a Brosse nettoyante
5b Embout vivifiant
6 Adaptateur de brosse/d'embout avec bouton d'éjection (6a)

Pile

Remplacer la pile lorsque nécessaire : Ouvrir le compartiment à piles (1) en tournant le couvercle en direction de 🔓 au moyen de la brosse fournie. Remplacer la pile (type AA alcaline de 1,5 V) en respectant la polarité. Replacer le couvercle en alignant le point avec 🔓 (voir fig. c) puis tourner vers la position 🔒 pour le fermer. Prendre soin de remplacer la pile lorsque les mains et l'appareil sont secs.

Lorsque la puissance diminue, remplacer les piles immédiatement. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées. Les piles rechargeables doivent être retirées de l'appareil
Les piles peuvent exploser ou couler et causer des brûlures si elles sont rechargées, jetées au feu, insérées à l'envers ou démontées.

Les pôles de la pile ne doivent pas être court-circuités.

Les piles déchargées doivent être retirées de l'appareil et jetées en toute sécurité.

Les piles peuvent couler si elles sont à plat ou si elles n'ont pas été utilisées depuis longtemps. Retirer les piles aussitôt que possible et éviter tout contact avec la peau lors de la manipulation de piles qui fuient.

Épilation du visage

- Avant d'utiliser l'appareil, s'assurer que la peau et la tête d'épilation sont bien propres.
- Faire coulisser l'interrupteur marche/arrêt vers la gauche ou vers la droite (2) pour mettre en marche l'appareil. Le mouvement rotatif des pincettes dépend de la direction donnée à l'interrupteur lors de la mise en marche. Pour des résultats optimaux, s'assurer que les pincettes tournent dans le sens opposé à la repousse.
- Pour vous familiariser avec l'appareil, nous recommandons d'en faire l'essai sur le menton ou près des coins extérieurs de la bouche.
- Maintenir l'appareil avec les pincettes sur la peau tendue à l'aide de la main libre. En exerçant une légère pression, déplacer l'appareil avec soin dans le sens opposé à la pousse des poils.
  Ne pas appuyer trop fort, car cela pourrait causer des lésions cutanées Pour étirer la zone au-dessus de la lèvre, pousser sous la surface avec la langue.
- Après l'utilisation, faire glisser l'interrupteur marche/arrêt à la position « o » (arrêt).
- Nettoyer délicatement la tête d'épilation à l'aide de la brosse de nettoyage fournie. Vous pouvez aussi tremper la brosse dans de l'éthanol (70 %). Veillez à ce qu'elle soit complètement sèche avant de remettre le capuchon de protection en place et de le fermer.
- Nous vous recommandons d'appliquer une crème hydratante après l'épilation pour détendre votre peau.
- Il est préférable de s'épiler pour la première fois le soir afin que les rougeurs puissent disparaître durant la nuit.

Nettoyage du visage

Retirer la tête d'épilation et fixer l'adaptateur de brosse/d'embout (6) fourni avec une brosse nettoyante (5a) ou l'embout vivifiant (5b). Avant d'utiliser l'appareil, humecter la peau.
- Utiliser la brosse nettoyante ou l'embout vivifiant dans le cadre d'une routine de nettoyage quotidienne avec de l'eau, du savon, un nettoyant, un lait démaquillant, un gel ou un produit exfoliant.
- L'embout vivifiant procure également un massage intensif qui améliore l'apparence de votre peau.

Déplacer la brosse/l'embout en exerçant une légère pression et en effectuant des mouvements circulaires. Éviter la zone autour des yeux et la naissance

des cheveux. Après utilisation, rincer la brosse/ l'embout (5a/5b) à l'eau tiède. Pour détacher la brosse/l'embout, appuyer sur le bouton d'éjection (6a). Laisser sécher complètement toutes les pièces avant de les replacer.

Pour de meilleurs résultats, remplacer la brosse/ l'embout (5a/b) tous les 3 mois. Différents types de recharges (numéro de référence 80 Face) sont offerts chez votre détaillant.

Avis environnemental

Ne jamais jeter l'appareil ou les piles usées dans les ordures ménagères à la fin de leur vie utile. Jeter les piles et l'appareil conformément aux règlements nationaux et locaux.

Sous réserve de modifications sans préavis.