

BODUM

CAFETIÈRE

BRAZIL


MANUEL D'UTILISATION





Besoin d'aide ? Rendez-vous sur www.communaute.darty.com



bodum[®]



**French Press
Coffee Makers**



Mode d'emploi

Veillez lire attentivement ces instructions avant la première utilisation de votre appareil.

Conservez ces instructions en cas de besoin futur.

① Posez la cafetière sur une surface sèche, plane et non glissante. Tenez fermement l'anse, puis tirez le piston verticalement et retirez-le du verre.

② Pour chaque tasse de 12 cl/4 oz., mettez une cuillère de table ou une mesurette BODUM®, de café grossièrement moulu dans la cafetière.

ATTENTION: N'utilisez que du café grossièrement moulu. Des grains fins risqueraient d'obstruer le filtre et de créer une pression trop élevée.

③ Versez de l'eau chaude (non bouillante) dans la cafetière. Laissez un espace vide

d'au moins 2,5 cm en haut du récipient. Remuez avec une cuillère en plastique.

ATTENTION: Les cuillères métalliques risquent de fissurer ou d'ébrécher le verre et de provoquer des dégâts.

④ Placez l'élément du piston au sommet de la cafetière. Tournez le couvercle pour fermer l'ouverture du bec verseur. (Ne s'applique pas aux modèles BRAZIL). N'enfonchez pas le piston.

⌚ Laissez infuser le café pendant au moins 4 min.

⑤ Tenez fermement le récipient avec le bec éloigné de vous, puis en utilisant uniquement le poids de votre main, exercez une faible pression au sommet du bouton pour enfoncer le piston dans le récipient. Le résultat est optimal si vous

l'enfonchez lentement avec une pression minimale. Si le filtre est bouché ou s'il devient difficile d'enfoncer le piston, retirez-le de la cafetière, remuez le mélange puis enfonchez de nouveau délicatement le piston.

DANGER: Le liquide brûlant peut jaillir hors de la cafetière si vous appuyez trop fort.

⑥ Tournez le couvercle pour ouvrir le bec verseur et versez le café.

⑦ **Nettoyage** – Devissez le filtre et nettoyez les éléments du piston après chaque utilisation. Toutes les pièces supportent le lave-vaisselle.

⚠ INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

- **N'utilisez pas votre cafetière sur la cuisinière.**
- **Contrôlez que le récipient**

en verre ne présente ni éraflures, ni fissures, ni ébréchures. N'utilisez jamais un verre éraflé, fissuré ou ébréché. Installez un verre de rechange avant toute nouvelle utilisation de la cafetière.

- **Eloignez les enfants pendant que vous utilisez la cafetière. L'eau chaude est un danger pour les enfants en bas âge!**
- **N'autorisez pas les enfants à utiliser cette cafetière.**

⚠ DANGER DE BRÛLURES

- **Si vous exercez une pression excessive, vous risquez de faire jaillir du liquide chaud hors du récipient.**
- **N'appuyez pas trop fort.**
- **Tournez le couvercle pour fermer le bec verseur.**
- **N'utilisez que du café moulu grossièrement.**

Spare parts
Ersatzteile
Pièces détachées
Reservedel
Accesorios
Parti di ricambio

Reserve onderdelen
Reservdelar
Acessórios
Części zapasowe
Запасные Части
スペアパーツ

Glass Beaker
with Spout

3 cup, 0.35l, 12oz



Item number:
1503-10

Metal Filter Parts



Item number:
01-1503-16-611
(5.7cm, 2¼in)



Item number:
01-1503-16-612
(7cm, 2¾in)



Item number:
01-1503-16-613
(6.5cm, 2½in)

4 cup, 0.5l, 17oz



Item number:
1504-10



Item number:
01-1508-16-611
(8.6cm, 3¼in)



Item number:
01-1508-16-612
(10cm, 4in)



Item number:
01-1508-16-613
(9.5cm, 3¾in)

6 cup, 0.8l, 27oz



Item number:
1926-10



Item number:
01-1508-16-611
(8.6cm, 3¼in)



Item number:
01-1508-16-612
(10cm, 4in)



Item number:
01-1508-16-613
(9.5cm, 3¾in)

8 cup, 1.0l, 34oz



Item number:
1508-10



Item number:
01-1508-16-611
(8.6cm, 3 $\frac{3}{4}$ in)



Item number:
01-1508-16-612
(10cm, 4in)



Item number:
01-1508-16-613
(9.5cm, 3 $\frac{3}{4}$ in)

12 cup, 1.5l, 51oz



Item number:
1512-10



Item number:
01-1512-16-611
(10cm, 4in)



Item number:
01-1512-16-612
(12cm, 4 $\frac{3}{4}$ in)



Item number:
01-1512-16-613
(11.5cm, 4 $\frac{1}{2}$ in)

BODUM® AG, CH-6234 Triengen, BODUM® is
a registered trademark of Pi-Design AG, Switzerland.

www.bodum.com

| | |
|---|----------------------------|
| French Press Coffee Maker English | Instructions for use |
| French Press Kaffeekanne Deutsch | Bedienungsanleitung |
| Cafetière French Press Français | Mode d'emploi |
| French Press Kaffekande Dansk | Brugsanvisning |
| French Press Cafetera Español | Instrucciones de uso |
| French Press Caffettiera Italiano | Istruzioni per l'uso |
| French Press Koffiezetzer Nederlands | Gebruiksaanwijzing |
| French Press Kaffebruggare Svenska | Bruksanvisning |
| Cafeteira French Press Português | Manual de instruções |
| French Press Dzbanek do Kawy Polski | Instrukcja obsługi |
| кофеварка French Press Русский | Инструкция по обслуживанию |
| フレンチプレスコーヒーマーカー 日本語 | 取扱説明書 |

ZP2018-000009

V2.20190212