



MARQUE: ROWENTA

REFERENCE: S06510F2

CODiC: 4147618

NOTICE



Rowenta®

Guide de l'utilisateur
Bedienungsanleitung
User guide
Gebruiksaanwijzing
Manuale d'uso
Guía del usuario
Manual do utilizador
Οδηγός χρήστη
Användarhandbok
Brugsvejledning
Käyttöopas
Bruksanvisning
Ghidul utilizatorului
Ръководство на потребителя

Navodila za uporabnika
Priručnik za upotrebu
Uputstvo za upotrebu
Uputstvo za upotrebu
Instrukcja obsługi
Kasutusjuhend
Naudotojo vadovas
Lietošanas pamācība
Návod k použití
Návod na použitie
Használati útmutató
Kullanım kılavuzu
用戶指南



1800129430/01 - 04/14

S02320/S02330/S06510

www.rowenta.com

FR

DE

EN

NL

IT

ES

PT

EL

SV

DA

FI

NO

RO

BG

SL

HR

SR

BS

PL

ET

LT

LV


CS

SK

HU

TR

HK



FR


Modèle SO2320 : 1000/2000W


Modèle SO2330 et SO6510 : 1200/2400W

1. Bouton 1 : Sélecteur des modes de fonctionnement :

0 : Position arrêt

 : Position ventilation froide

 : Position « Silence », 1000W (mod SO2320) ou 1200W (mod SO2330 et SO6510) ventilés, réglés

 : Position 2000W (mod SO2320) ou 2400W (mod SO2330 et SO6510) ventilés, réglés

2. Voyant 2 : Le voyant est allumé dès lors que l'appareil est mis en fonctionnement par le bouton 1.

3. Bouton 3 : Thermostat (le bouton 1 doit être sur la position  ou )

- Plage de réglage : le réglage de la température se fait en fonction de votre sensation de confort.

- Position hors gel * : cette position vous permet de maintenir automatiquement la température au-dessus de 0°C dans un local normalement isolé et dont le volume correspond à la puissance délivrée par votre appareil.

Important : Lors de la première utilisation, il peut se dégager momentanément une légère odeur et de la fumée (phénomènes classiques sur tous les appareils neufs : ils disparaîtront après quelques minutes).

ENTRETIEN ET STOCKAGE

- Vous pouvez nettoyer votre appareil avec un chiffon légèrement humide.

- **IMPORTANT :** ne jamais utiliser de produits abrasifs qui risqueraient de détériorer les revêtements.

- Nettoyer régulièrement les grilles d'entrée et de sortie d'air.
- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, celui-ci doit être placé dans un local à l'abri de l'humidité.