
# ITWORKS

# KIT RESEAU
# DG WIFI AC600

## MANUEL D'UTILISATION



**TELECHARGEMENT PILOTE**
**"CLIQUER ICI"**

Besoin d'aide ?
Rendez-vous sur votre communauté https://sav.darty.com

i.t.WORKS

FR ADAPTATEUR USB SANS FIL
NL DRAADLOZE USB-ADAPTER
EN WIRELESS USB ADAPTER
ES ADAPTADOR USB INALÁMBRICO
PT ADAPTADOR USB SEM FIOS

SKU 4502167



FR GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE
NL SNELSTARTGIDS
EN QUICK START GUIDE
ES GUÍA DE INICIO RÁPIDO
PT GUIA DE INÍCIO RÁPIDO

i.t.WORKS

**DAS (le débit d'absorption spécifique):**
Wi-Fi 2.4GHz WDAS membre: 1.928 (W/kg) ==> valeur limite autorisée 4 (W/kg)
Wi-Fi 5GHz WDAS membre: 1.263 (W/kg)==> valeur limite autorisée 4 (W/kg) «

**PRÉCAUTIONS D'USAGE DE L'APPAREIL »**

**A. - Informations relatives à la sécurité des personnes utilisatrices ou non**

Respect des restrictions d'usage spécifiques à certains lieux (hôpitaux, avions, stations-service, établissements scolaires...).
Pour les téléphones mobiles, rappel de l'interdiction de l'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation.
Précautions à prendre par les porteurs d'implants électroniques (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs...) concernant notamment la distance entre l'équipement radioélectrique et l'implant (15 centimètres dans le cas des sources d'exposition les plus fortes comme les téléphones mobiles)

**B. - Informations sur les comportements à adopter pour réduire l'exposition aux rayonnements émis par les équipements radioélectriques**

Utiliser l'équipement radioélectrique dans de bonnes conditions de réception pour diminuer la quantité de rayonnements reçus.
Utiliser un kit mains-libres ou un haut-parleur, si adapté à l'équipement radioélectrique.
Faire un usage raisonné des équipements radioélectriques comme le téléphone mobile, par les enfants et les adolescents, par exemple en évitant les communications nocturnes et en limitant la fréquence et la durée des appels.
Eloigner les équipements radioélectriques du ventre des femmes enceintes.
Eloigner les équipements radioélectriques du bas-ventre des adolescents.

## CARACTÉRISTIQUES

- Double bande Wi-Fi (2.4GHz et 5GHz)
- Wi-Fi 802.11ac pris en charge sur la fréquence 5GHz avec des vitesses allant jusqu'à 433Mbps
- Wi-Fi 802.11n pris en charge sur la fréquence 2,4 GHz avec des vitesses allant jusqu'à 150 Mbps
- Recherchez simplement les réseaux 2,4 GHz et 5 GHz et entrez le mot de passe de sécurité correspondant

## CONTENU DE L'EMBALLAGE

- 1 x adaptateur USB sans fil
- 1 x CD pilote
- 1 x Guide de démarrage rapide

## CONFIGURATION MINIMALE DU SYSTÈME

- PC avec Windows® XP ou version plus récente
- Un port USB 2.0 disponible








## 1.CONNEXION DE L'ADAPTATEUR USB

Insérez votre adaptateur USB dans un port USB disponible sur votre ordinateur portable ou de bureau.



## 2.INSTALLATION DU PILOTE


Insérez le CD dans le lecteur CD-ROM ou téléchargez-le via le lien suivant : **Cliquer ICI**

Sélectionnez l'adaptateur USB 802.11AC pour accéder à l'interface d'installation. Suivez l'assistant InstallShield pour terminer l'installation.




## 3.CONNEXION À UN RÉSEAU SANS FIL

Sélectionnez votre réseau sans fil préféré. Entrez le mot de passe de sécurité du réseau sans fil, puis sélectionnez [Suivant].




## DESCRIPTION UTILITAIRE

Cliquez sur dans la barre des tâches pour afficher l'écran.




Cliquez sur cette icône pour afficher les réseaux sans fil disponibles et l'état du réseau.

Cliquez sur cette icône pour afficher l'état de votre connexion sans fil.

Cliquez sur cette icône pour établir une connexion rapide et configurer la sécurité sans fil.

Cliquez sur cette icône pour installer les certificats WAPI.

Cliquez sur cette icône pour voir la version de votre adaptateur.

Cliquez sur cette icône pour activer ou désactiver la transmission sans fil.

Cette icône indique l'état de sécurité de votre connexion.

Cette icône indique la qualité de votre connexion sans fil.

SSID : Affiche le nom de votre réseau sans fil.

Taux : Affiche la vitesse de votre connexion.

Canal : Affiche le canal assigné à votre connexion. Changez le canal si votre réseau est perturbé par des interférences.

Adresse IP : Elle identifie l'adaptateur sur votre réseau sans fil.


Masque : Le masque de sous-réseau masque votre adresse IP en dehors de votre réseau sans fil.





## CONFIGURATION

Appuyez avec le bouton droit sur dans la barre des tâches pour afficher l'écran. Vous pouvez changer le mode de fonctionnement de l'utilitaire.




- **Lancez l'utilitaire de configuration :** Sélectionnez cette option pour afficher l'écran principal de l'utilitaire.
- **Utilisez la configuration zéro en tant qu'utilitaire de configuration :** Windows XP uniquement, sélectionnez cette option pour utiliser Windows pour configurer et gérer votre connexion réseau.
- **Basculez en mode AP :** Sélectionnez cette option pour utiliser l'utilitaire en tant que point d'accès et configurer votre réseau sans fil.
- **Quittez :** Sélectionnez cette option pour quitter l'écran.

## SPÉCIFICATIONS

| | |
|---|---|
| Normes | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
| Fréquence de transmission sans fil | 2412 ~ 2472 MHz<br>5150 ~ 5350 MHz |
| Puissance de transmission | < 20 dBm |
| Sécurité sans fil | Chiffrement WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK |
| Vitesse | 2.4GHz:150Mbps (Max.)<br>5GHz: 433Mbps (Max.) |
| Antenne | 1 x antenne omnidirectionnelle 3dBi |
| Température de fonctionnement | 0-40°C |
| Températures de stockage | -10°C~70°C |

Pour un usage en interieur seulement

Ce marquage indique que l'équipement est conforme à la directive sur les équipements radioélectriques européens.
L'équipement radio sera soumis à certaines restrictions lors de sa mise sur le marché en France (FR), en Belgique (BE), aux Pays-Bas (NL), en Espagne (ES) et au Portugal (PT. La fonction Wi-Fi de cet appareil est limitée à une utilisation en intérieur uniquement sur les plages de fréquence comprises entre 5150 et 5350 MHz.

## Hotline Darty France

Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Darty,
appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local) 7j/7 et 24h/24.

## Hotline Vanden Borre

Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 9h à 18h.

## Hotline Fnac France

Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Fnac, appelez le 09 69 32 43 34.
Service gratuit + prix d'un appel
Horaires: du lundi au samedi : 8h30 à 21h, le dimanche : 10h à 18h

## MISE AU REBUT

En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement. Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales.Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

Apportez l'appareil à un point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.

Etablissements Darty & fils ©, 129 Avenue Gallieni, 93140 Bondy, France 15/04/2020





**SAR (specific absorption rate (maat voor de absorptie van elektromagnetische straling)):**
Wi-Fi 2.4GHzSAR lid: 1.928 (W/kg) ==> maximaal toegestane grenswaarde: 4 (W/kg)
Wi-Fi 5GHz SAR lid: 1.263 (W/kg) ==> maximaal toegestane grenswaarde: 4 (W/kg)

**"VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET GEBRUIK VAN HET APPARAAT"**

**A. – Informatie met betrekking tot de veiligheid van mensen die het al dan niet gebruiken**
Neem de beperkingen voor het gebruik met betrekking tot bepaalde plaatsen in acht (ziekenhuizen, vliegtuigen, tankstations, scholen ...).
Denk bij het gebruik van mobiele telefoons aan het verbod van een mobiele telefoon door de bestuurder van een voertuig in het wegverkeer.
Mensen met elektronische implantaten (pacemakers, insulinepompen, neurosimulatoren, etc.) moeten voorzorgsmaatregelen nemen, in het bijzonder wat betreft de afstand tussen de radioapparatuur en het implantaat (15 centimeter in het geval van de krachtigste bron van blootstelling zoals een mobiele telefoon)

**B. – Informatie over het na te leven gedrag voor het verminderen van de blootstelling aan straling van radioapparatuur**
Gebruik de radioapparatuur onder goede ontvangstomstandigheden om de hoeveelheid ontvangen straling te reduceren.
Gebruik een handsfree-set of luidspreker, geschikt voor de radioapparatuur.
Maak redelijk gebruik van radioapparatuur zoals mobiele telefoons, door kinderen of jongeren, door bijvoorbeeld communicatie in de nacht te voorkomen en door de frequentie en de duur van gesprekken te beperken.
Houd radioapparatuur uit de buurt van de buik van zwangere vrouwen.
Houd radioapparatuur uit de buurt van de onderbuik van jongeren.

## EIGENSCHAPPEN

- Dual band Wi-Fi (2.4GHz en 5GHz)
- 802.11ac Wi-Fi ondersteuning op de 5GHz frequentie met snelheden tot 433Mbps
- 802.11n Wi-Fi ondersteuning op de 2.4GHz frequentie met snelheden tot 150Mbps
- Eenvoudig zoeken naar het 2.4GHz en 5GHz netwerk en invoeren van het relevante beveiligingswachtwoord

## INHOUD VAN DE VERPAKKING

- 1 x Draadloze USB-adapter
- 1 x CD met stuurprogramma
- 1 x Snelle startgids

## MINIMUM SYSTEEMVEREISTEN

- PC met Windows® XP of nieuwer
- Eén vrije USB 2.0 poort

FNAC DARTY

*Etablissements Darty & fils ©,*
*129 Avenue Gallieni, 93140 Bondy,*
*France*

# EU Declaration of Conformity

*Déclaration UE de Conformité*
*EU- Conformiteitsverklaring*
*Declaración UE de conformidad*
*Declaração de conformidade da UE*

| | |
|---|---|
| **Product Description –**<br>*Description du produit :*<br>*Productbeschrijving:*<br>*Descripción del producto :*<br>*Descrição do produto:* | Wireless USB adapter<br>*Adapteur USB sans fil*<br>*Draadloze USB-adapter*<br>*Adaptador USB inalámbrico*<br>*Adaptador USB sem fios* |
| **Brand** - *Marque / Merk/ Marca:* | IT WORKS |
| **Model number** - *Référence commerciale /Modelnummer / Número de modelo / Número do modelo :* | 4502167 AC600 |

**We declare that the above product has been evaluated and deemed to comply with the requirements of the listed European Directives and standards:**

*Nous déclarons que le produit ci-dessus a été évalué et jugé conforme aux dispositions des directives et des normes européennes énumérées ci-après:*

*Wij verklaren dat het hierboven vermeld product is beoordeeld overeenkomstig en geacht te voldoen aan de eisen van genoemde Europese Richtlijnen en normen:*

*Declaramos que el producto mencionado anteriormente ha sido evaluado y se ha estimado que cumple con las normas y los requisitos de las Directivas Europeas enunciadas:*

*Declaramos que o produto apresentado acima foi avaliado e considerado em conformidade com os requisitos das diretivas e normas europeias listadas:*

***Radio Equipment directive (2014/53/EU) –***
*Directive équipement radioélectrique (2014/53/UE)*
*Radioapparatuur richtlijn (2014/53/EU)*
*Directiva de equipos de radioeléctricos (2014/53/UE)*
*Directiva de equipamentos de rádio (2014/53/UE)*

*The product is in accordance with the RED. Le produit est conforme à la directive RED.*
*Het product is in overeenstemming met de RED.*
*El producto cumple con el RED.*
*O produto encontra-se em conformidade com a RED.*

**RoHS 2 Directive 2011/65/EU, (EU) 2017/2102, (EU) 2015/863 –**
*Directive RoHS 2 2011/65/EU, (EU) 2017/2102, (EU) 2015/863*
*RoHS-2 richtlijn 2011/65/EU, (EU) 2017/2102, (EU) 2015/863*
*Directiva RoHS 2 2011/65/EU, (EU) 2017/2102, (EU) 2015/863*

EN 301 893 V2.1.1 (2017-05)
EN 300 440 V2.2.1 (2018-07)
EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)
EN 55032:2015+AC:2016, Class B
EN 55035:2017
Draft EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03)
Draft EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03)
EN 62311:2008 EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

**Notified Body**: Bureau Veritas
*Organisme Notifié*
*Aangemelde instantie*
*Organismo notificado*
*Organismo notificado*

CE

**The person responsible for this declaration is:**
*Le responsable de cette déclaration est :*
*De verantwoordelijke persoon voor deze verklaring is:*
*La persona responsable de esta declaración es:*
*A pessoa responsável por esta declaração é:*

**Name** - *Nom* -: Hervé HEDDUIS
**Position** - *Poste*: General Manager Direct Sourcing
**Signature** - *Signature*:

Place, Date / Lieu, Date :

Bondy, 14/09/2018

QUALITY ASSURANCE SERVICE
FNAC DARTY

i.t.WORKS

FR ADAPTATEUR USB SANS FIL
NL DRAADLOZE USB-ADAPTER
EN WIRELESS USB ADAPTER
ES ADAPTADOR USB INALÁMBRICO
PT ADAPTADOR USB SEM FIOS

SKU 4502167



FR GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE
NL SNELSTARTGIDS
EN QUICK START GUIDE
ES GUÍA DE INICIO RÁPIDO
PT GUIA DE INÍCIO RÁPIDO

i.t.WORKS

Size135*85mm

FR

**DAS (le débit d'absorption spécifique):**
Wi-Fi 2.4GHz WDAS membre: 1.928 (W/kg) ==> valeur limite autorisée 4 (W/kg)
Wi-Fi 5GHz WDAS membre: 1.263 (W/kg)==> valeur limite autorisée 4 (W/kg) «
**PRÉCAUTIONS D'USAGE DE L'APPAREIL »**

**A. - Informations relatives à la sécurité des personnes utilisatrices ou non**
Respect des restrictions d'usage spécifiques à certains lieux (hôpitaux, avions, stations-service, établissements scolaires...).
Pour les téléphones mobiles, rappel de l'interdiction de l'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation.
Précautions à prendre par les porteurs d'implants électroniques (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs...) concernant notamment la distance entre l'équipement radioélectrique et l'implant (15 centimètres dans le cas des sources d'exposition les plus fortes comme les téléphones mobiles)

**B. - Informations sur les comportements à adopter pour réduire l'exposition aux rayonnements émis par les équipements radioélectriques**
Utiliser l'équipement radioélectrique dans de bonnes conditions de réception pour diminuer la quantité de rayonnements reçus.
Utiliser un kit mains-libres ou un haut-parleur, si adapté à l'équipement radioélectrique.
Faire un usage raisonné des équipements radioélectriques comme le téléphone mobile, par les enfants et les adolescents, par exemple en évitant les communications nocturnes et en limitant la fréquence et la durée des appels.
Eloigner les équipements radioélectriques du ventre des femmes enceintes.
Eloigner les équipements radioélectriques du bas-ventre des adolescents.

## CARACTÉRISTIQUES
- Double bande Wi-Fi (2.4GHz et 5GHz)
- Wi-Fi 802.11ac pris en charge sur la fréquence 5GHz avec des vitesses allant jusqu'à 433Mbps
- Wi-Fi 802.11n pris en charge sur la fréquence 2,4 GHz avec des vitesses allant jusqu'à 150 Mbps
- Recherchez simplement les réseaux 2,4 GHz et 5 GHz et entrez le mot de passe de sécurité correspondant

## CONTENU DE L'EMBALLAGE
- 1 x adaptateur USB sans fil
- 1 x CD pilote
- 1 x Guide de démarrage rapide

## CONFIGURATION MINIMALE DU SYSTÈME
- PC avec Windows® XP ou version plus récente
- Un port USB 2.0 disponible

PENSEZ AU TRI ! ENSEMBLE RÉDUISONS L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL DES EMBALLAGES
BARQUETTE ET FILM PLASTIQUE À JETER
BOÎTES CARTON À RECYCLER
CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR



FR

## 1.CONNEXION DE L'ADAPTATEUR USB
Insérez votre adaptateur USB dans un port USB disponible sur votre ordinateur portable ou de bureau.

## 2.INSTALLATION DU PILOTE
Insérez le CD dans le lecteur CD-ROM ou téléchargez-le via le lien suivant : www.darty.com/4502167

Sélectionnez l'adaptateur USB 802.11AC pour accéder à l'interface d'installation. Suivez l'assistant InstallShield pour terminer l'installation.

## 3.CONNEXION À UN RÉSEAU SANS FIL
Sélectionnez votre réseau sans fil préféré. Entrez le mot de passe de sécurité du réseau sans fil, puis sélectionnez [Suivant].

## DESCRIPTION UTILITAIRE
Cliquez sur dans la barre des tâches pour afficher l'écran.



FR

Cliquez sur cette icône pour afficher les réseaux sans fil disponibles et l'état du réseau.
Cliquez sur cette icône pour afficher l'état de votre connexion sans fil.
Cliquez sur cette icône pour établir une connexion rapide et configurer la sécurité sans fil.
Cliquez sur cette icône pour installer les certificats WAPI.
Cliquez sur cette icône pour voir la version de votre adaptateur.
Cliquez sur cette icône pour activer ou désactiver la transmission sans fil.
Cette icône indique l'état de sécurité de votre connexion.
Cette icône indique la qualité de votre connexion sans fil.

SSID : Affiche le nom de votre réseau sans fil.
Taux : Affiche la vitesse de votre connexion.
Canal : Affiche le canal assigné à votre connexion. Changez le canal si votre réseau est perturbé par des interférences.
Adresse IP : Elle identifie l'adaptateur sur votre réseau sans fil.
Masque : Le masque de sous-réseau masque votre adresse IP en dehors de votre réseau sans fil.



FR

## CONFIGURATION
Appuyez avec le bouton droit sur dans la barre des tâches pour afficher l'écran. Vous pouvez changer le mode de fonctionnement de l'utilitaire.

Launch Config Utility
Use Zero Configuration as Configuration Utility
Exit

- **Lancez l'utilitaire de configuration :** Sélectionnez cette option pour afficher l'écran principal de l'utilitaire.
- **Utilisez la configuration zéro en tant qu'utilitaire de configuration :** Windows XP uniquement, sélectionnez cette option pour utiliser Windows pour configurer et gérer votre connexion réseau.
- **Basculez en mode AP :** Sélectionnez cette option pour utiliser l'utilitaire en tant que point d'accès et configurer votre réseau sans fil.
- **Quittez :** Sélectionnez cette option pour quitter l'écran.

## SPÉCIFICATIONS

| | |
|---|---|
| Normes | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
| Fréquence de transmission sans fil | 2412 ~ 2472 MHz<br>5150 ~ 5350 MHz |
| Puissance de transmission | < 20 dBm |
| Sécurité sans fil | Chiffrement WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK |
| Vitesse | 2.4GHz:150Mbps (Max.)<br>5GHz: 433Mbps (Max.) |
| Antenne | 1 x antenne omnidirectionnelle 3dBi |
| Température de fonctionnement | 0-40ºC |
| Températures de stockage | -10ºC~70ºC |

Pour un usage en interieur seulement



FR

Ce marquage indique que l'équipement est conforme à la directive sur les équipements radioélectriques européens.
L'équipement radio sera soumis à certaines restrictions lors de sa mise sur le marché en France (FR), en Belgique (BE), aux Pays-Bas (NL), en Espagne (ES) et au Portugal (PT. La fonction Wi-Fi de cet appareil est limitée à une utilisation en intérieur uniquement sur les plages de fréquence comprises entre 5150 et 5350 MHz.

**Hotline Darty France**
Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local) 7j/7 et 24h/24.

**Hotline Vanden Borre**
Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 9h à 18h.

**Hotline Fnac France**
Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Fnac, appelez le 09 69 32 43 34.
Service gratuit + prix d'un appel
Horaires: du lundi au samedi : 8h30 à 21h, le dimanche : 10h à 18h

**MISE AU REBUT**
En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement. Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales.Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

Apportez l'appareil à un point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.

Etablissements Darty & fils ©, 129 Avenue Gallieni, 93140 Bondy, France 15/04/2020



NL

**SAR (specific absorption rate (maat voor de absorptie van elektromagnetische straling)):**
Wi-Fi 2.4GHzSAR lid: 1.928 (W/kg) ==> maximaal toegestane grenswaarde: 4 (W/kg)
Wi-Fi 5GHz SAR lid: 1.263 (W/kg) ==> maximaal toegestane grenswaarde: 4 (W/kg)

**"VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET GEBRUIK VAN HET APPARAAT"**

**A. – Informatie met betrekking tot de veiligheid van mensen die het al dan niet gebruiken**
Neem de beperkingen voor het gebruik met betrekking tot bepaalde plaatsen in acht (ziekenhuizen, vliegtuigen, tankstations, scholen ...).
Denk bij het gebruik van mobiele telefoons aan het verbod van een mobiele telefoon door de bestuurder van een voertuig in het wegverkeer.
Mensen met elektronische implantaten (pacemakers, insulinepompen, neurostimulatoren, etc.) moeten voorzorgsmaatregelen nemen, in het bijzonder wat betreft de afstand tussen de radioapparatuur en het implantaat (15 centimeter in het geval van de krachtigste bron van blootstelling zoals een mobiele telefoon)

**B. – Informatie over het na te leven gedrag voor het verminderen van de blootstelling aan straling van radioapparatuur**
Gebruik de radioapparatuur onder goede ontvangstomstandigheden om de hoeveelheid ontvangen straling te reduceren.
Gebruik een handsfree-set of luidspreker, geschikt voor de radioapparatuur.
Maak redelijk gebruik van radioapparatuur zoals mobiele telefoons, door kinderen of jongeren, door bijvoorbeeld communicatie in de nacht te voorkomen en door de frequentie en de duur van gesprekken te beperken.
Houd radioapparatuur uit de buurt van de buik van zwangere vrouwen.
Houd radioapparatuur uit de buurt van de onderbuik van jongeren.

## EIGENSCHAPPEN
- Dual band Wi-Fi (2.4GHz en 5GHz)
- 802.11ac Wi-Fi ondersteuning op de 5GHz frequentie met snelheden tot 433Mbps
- 802.11n Wi-Fi ondersteuning op de 2.4GHz frequentie met snelheden tot 150Mbps
- Eenvoudig zoeken naar het 2.4GHz en 5GHz netwerk en invoeren van het relevante beveiligingswachtwoord

## INHOUD VAN DE VERPAKKING
- 1 x Draadloze USB-adapter
- 1 x CD met stuurprogramma
- 1 x Snelle startgids

## MINIMUM SYSTEEMVEREISTEN
- PC met Windows® XP of nieuwer
- Eén vrije USB 2.0 poort



NL

## 1. DE USB-ADAPTER AANSLUITEN
Sluit uw USB-adapter aan op een vrije USB-poort op uw laptop of desktopcomputer.

## 2. HET STUURPROGRAMMA INSTALLEREN
Stop de CD in het CD ROM-station of download de software via de volgende link: www.darty.com/4502167

Selecteer USB 802.11AC Adapter om de installatie-interface te openen. Volg de InstallShield Wizard om de installatie te voltooien.

## 3.EEN VERBINDING MET EEN DRAADLOOS NETWERK MAKEN
Selecteer uw gewenst draadloos netwerk. Voer het beveiligingswachtwoord van het draadloos netwerk in en selecteer dan [Volgende].

## OVERZICHT VAN HET HULPPROGRAMMA
Klik op in de taakbalk om het scherm weer te geven.



NL

Klik op dit pictogram om de beschikbare draadloze netwerken en de status van het netwerk te zien.
Klik op dit pictogram om de status van uw draadloze verbinding te bekijken.
Klik op dit pictogram om een snelle verbinding te maken en uw draadloze beveiliging in te stellen.
Klik op dit pictogram om WAPI-certificaten te installeren.
Klik op dit pictogram om de versie van uw adapter te bekijken.
Klik op dit pictogram om de draadloze transmissie aan of uit te zetten.
Dit pictogram geeft de beveiligingsstatus van uw verbinding aan.
Dit pictogram geeft de kwaliteit van uw draadloze verbinding aan.

SSID: Toont de naam van uw draadloos netwerk.
Snelheid: Toont de snelheid van uw verbinding.
Kanaal: Dit is het kanaal dat aan uw verbinding is toegewezen. Verander dit als er storing op uw netwerk is.
IP-adres: Identificeert de adapter van uw draadloos netwerk.
Masker: Het subnetmasker verbergt uw IP-adres buiten uw draadloos netwerk.



NL

## CONFIGURATIE
Klik met de rechter muisknop op in de taakbalk om het scherm te tonen. U kunt de werkingsmodus van het hulpprogramma wijzigen.

Launch Config Utility
Use Zero Configuration as Configuration Utility
Exit

- **Hulpprogramma voor configuratie starten:** Selecteer deze optie om het hoofdscherm van het hulpprogramma weer te geven.
- **Nulconfiguratie als hulpprogramma voor configuratie gebruiken:** Alleen voor Windows XP, selecteer deze optie om Windows te gebruiken voor het instellen en beheren van uw netwerkverbinding.
- **Naar AP-modus schakelen:** Selecteer deze optie om het hulpprogramma als een toegangspunt te gebruiken en uw draadloos netwerk in te stellen.
- Afsluiten: Selecteer deze optie om het scherm af te sluiten.

## TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|---|---|
| Standaarden | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
| Draadloze uitzendfrequentie | 2412 ~ 2472 MHz<br>5150 ~ 5350 MHz |
| Uitgezonden vermogen | < 20 dBm |
| Draadloze beveiliging | WPA / WPA2, WPA-PSK/ WPA2-PSK encryptie |
| Snelheid | 2.4GHz:150Mbps (Max.)<br>5GHz: 433Mbps (Max.) |
| Antenne | 1x3dBi omni-directionele antenne |
| Bedrijfstemperatuur | 0-40ºC |
| Opslagtemperatuur | -10ºC~70ºC |

Alleen voor gebruik binnenshuis



NL

Deze markering is aangebracht om aan te geven dat het apparaat voldoet aan de Europese richtlijn voor radioapparatuur.
De radioapparatuur is onderhevig aan bepaalde beperkingen wanneer op de markt gebracht in Frankrijk (FR), België (BE), Nederland (NL), Spanje (ES) en Portugal (PT). De Wi-Fi functie voor dit apparaat is alleen bestemd voor gebruik binnenshuis wanneer het in het 5150 tot 5350 MHz frequentiebereik wordt gebruikt.

**Hotline Vanden Borre**
De dienst na verkoop is bereikbaar van maandag tot zaterdag op +32 2 334 00 00

**Hulplijn Nederland**
Hiervoor kunt u contact opnemen met het BCC Service Center: 020 334 88 88. Op werkdagen van 08.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 09.00 tot 17.00 uu.

**VERWIJDERING**
Als verantwoordelijke handelaar dragen we zorg voor het milieu. We moedigen u aan om de juiste verwijderingsprocedure voor uw apparaat en verpakkingsmateriaal te volgen. Dit draagt bij tot het behoud van de natuurlijke rijkdommen door deze te recyclen zodat zowel de menselijke gezondheid en het milieu worden beschermd.

Gooi dit apparaat en de verpakking weg in overeenstemming met de geldende wetgeving en voorschriften.
Aangezien dit apparaat elektronische componenten bevat moet het apparaat en toebehoren aan het einde van hun levensduur afzonderlijk van het huisafval worden weggegooid.

Neem contact op met uw gemeente voor informatie over afdanking en recycling.

Lever het apparaat in bij het inzamelpunt van uw gemeente voor recycling. Bij sommige inzamelpunten kunt u het apparaat gratis inleveren.
We verontschuldigen ons voor enig ongemak veroorzaakt door kleine inconsistenties in deze gebruikershandleiding, die kunnen ontstaan door productverbetering of –ontwikkeling.

Etablissements Darty & fils ©, 129 Avenue Gallieni, 93140 Bondy, France 15/04/2020



EN

**SAR (the specific absorption rate):**
Wi-Fi 2.4GHz SAR member: 1.928 (W/kg)==> limit value permitted: 4 (W/kg)
Wi-Fi 5GHz SAR member: 1.263 (W/kg)==> limit value permitted: 4 (W/kg)

**"PRECAUTIONS FOR USING THE APPLIANCE"**

**A. - Information relating to the safety of people who use it or not**
Respect of the restrictions of usage specific to certain places (hospitals, planes, service stations, schools...).
For mobile phones, reminder of the ban on the use of a hand-held phone by the driver of a vehicle in circulation.
Precautions to be taken by those wearing electronic implants (pacemakers, insulin pumps, neurostimulators, etc.) especially concerning the distance between the radio equipment and the implant (15 centimetres in the case of the strongest sources of exposure such as mobile phones)

**B. - Information on the behaviors to adopt to reduce exposure to radiation emitted by radio equipment**
Use the radio equipment under good reception conditions to reduce the amount of radiation received.
Use a hands-free kit or a loudspeaker, if suitable for radio equipment.
Make reasonable use of radio equipment such as mobile phones, by children and adolescents, for example by avoiding nighttime communications and by limiting the frequency and duration of calls.
Keep radio equipment away from the belly of pregnant women.
Keep radio equipment away from the lower abdomen of adolescents.

## FEATURES
- Dual band Wi-Fi (2.4GHz and 5GHz)
- 802.11ac Wi-Fi supported on the 5GHz frequency with speeds of up to 433Mbps
- 802.11n Wi-Fi supported on the 2.4GHz frequency with speeds of up to 150Mbps
- Simply search for 2.4GHz and 5GHz networks and enter the relevant security password

## PACKAGE CONTENT
- 1 x Wireless USB Adapter
- 1 x Driver CD
- 1 x Quick Start Guide

## MINIMUM SYSTEM REQUIREMENTS
- PC with Windows® XP or newer
- An available USB 2.0 port



EN

## 1.CONNECTING THE USB ADAPTER
Insert your USB adapter into a spare USB port on your laptop or desktop computer.

## 2.INSTALLING DRIVER
Insert the CD into the CD-ROM drive or download via the following link: www.darty.com/4502167

Select USB 802.11AC Adapter to enter the installation interface. Follow the InstallShield Wizard to complete the installation.

## 3.JOIN A WIRELESS NETWORK
Select your preferred wireless network. Enter the wireless network security password, then select [Next].

## UTILITY OVERVIEW
Click in the task bar to show the screen.



EN

Click this icon to view available wireless networks and the network status.
Click this icon to view the status of your wireless connection.
Click this icon to make quick connection and set up wireless security.
Click this icon to install WAPI certificates.
Click this icon to view your adapter's version.
Click this icon to enable or disable wireless transmission.
This icon indicates the security status of your connection.
This icon indicates the quality of your wireless connection.

SSID: It shows the name of your wireless network.
Rate: It shows the speed of your connection.
Channel: It is the channel assigned to your connection. Change this if interference is a problem on your network.
IP Address: It identifies the adapter on your wireless network.
Mask: The subnet mask hides your IP address from outside your wireless network.



EN

## CONFIGURATION
Right-Click in the task bar to show the screen. You can change the operation mode of the utility.

Launch Config Utility
Use Zero Configuration as Configuration Utility
Exit

- **Launch Config Utility:** Select this option to display the main screen of the utility.
- **Use Zero Configuration as Config Utility:** Windows XP only, select this option to use Windows to set up and manage your network connection.
- **Switch to AP mode:** Select this option to use the utility as an access point and set up your wireless network.
- **Exit:** Select this option to exit from the screen.

## SPECIFICATIONS

| | |
|---|---|
| Standards | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
| Wireless transmitting frequency | 2412 ~ 2472 MHz<br>5150 ~ 5350 MHz |
| Transmitting power | < 20 dBm |
| Wireless security | WPA / WPA2, WPA-PSK/ WPA2-PSK encryption |
| Speed | 2.4GHz:150Mbps (Max.)<br>5GHz: 433Mbps (Max.) |
| Antenna | 1x3dBi Omni Directional Antenna |
| Operating temperature | 0-40ºC |
| Storage temperature | -10ºC~70ºC |

For indoor use only



EN

This mark is applied to show the equipment conforms to European radio equipment directive.
The radio equipment will be subject to some restrictions when placed on the market in France (FR), Belgium (BE), Netherlands (NL), Spain (ES) and Portugal (PT. The Wi-Fi function for this device is restricted to indoor use only when operating in the 5150 to 5350 MHz frequency range.

**DISPOSAL**
As a responsible retailer we care about the environment. As such we urge you to follow the correct disposal procedure for the appliance and packaging materials. This will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects health and the environment.

You must dispose of this appliance and its packaging according to local laws and regulations.
Because this appliance contains electronic components, the appliance and its accessories must be disposed of separately from household waste when the appliance reaches its end of life.
Contact your local authority to learn about disposal and recycling.
The appliance should be taken to your local collection point for recycling. Some collection points accept appliance free of charge.

We apologise for any inconvenience caused by minor inconsistencies in these instructions, which may occur as a result of product improvement and development.

Etablissements Darty & fils ©, 129 Avenue Gallieni, 93140 Bondy, France 15/04/2020



ES

**SAR (siglas en inglés de la *tasa de absorción específica*):**
Wi-Fi 2.4GHz SAR para miembro: 1.928 (W/kg) == > Valor límite permitido: 4 (W/kg)
Wi-Fi 5GHz SAR para miembro: 1.263 (W/kg) == > Valor límite permitido: 4 (W/kg)

**«MEDIDAS DE SEGURIDAD AL USAR EL APARATO»**

**A. - Información relacionada con la seguridad de las personas que lo usan y las que no**
Respete las restricciones de uso en determinados lugares (hospitales, aviones, estaciones de servicio, escuelas, etc.).
Para teléfonos móviles, se recuerda la prohibición por parte del conductor de usar un teléfono móvil en un vehículo en circulación.
Deben tomar precauciones aquellas personas que utilicen implantes (marcapasos, bombas de insulina, neuroestimuladores, etc.); sobre todo en lo concerniente a la distancia entre el equipo de radio y el implante (15 centímetros en el caso de aquellas fuentes de mayor exposición, tales como los teléfonos móviles).

**B. - Información sobre los hábitos a adoptar para reducir la exposición a la radiación emitida por equipos de radio**
Utilice un equipo de radio en un lugar con una buena recepción para reducir la cantidad de radiación recibida.
Utilice un kit manos libres o un altavoz si son compatibles con el equipo de radio.
Procure que los niños y adolescentes hagan un uso razonable de equipos de radio, tales como teléfonos móviles, evitando, por ejemplo, la comunicación por la noche y limitando la frecuencia y la duración de las llamadas.
Mantenga los equipos de radio alejados del vientre de las mujeres embarazadas.
Mantenga los equipos de radio alejados del abdomen inferior de los adolescentes.

## CARACTERÍSTICAS
- Wi-Fi de doble banda (2,4 GHz y 5 GHz)
- Wi-Fi 802.11ac admitido en la frecuencia de 5 GHz con velocidades de hasta 433 Mbps
- Wi-Fi 802.11n admitido en la frecuencia de 2,4 GHz con velocidades de hasta 150 Mbps
- Simplemente, busque redes de 2,4 GHz y 5 GHz e introduzca la contraseña de seguridad correspondiente

## CONTENIDO DEL PAQUETE
- 1 adaptador USB inalámbrico
- 1 CD de controladores
- 1 Guía de inicio rápido

## REQUISITOS MÍNIMOS DEL SISTEMA
- PC con Windows® XP o posterior
- Un puerto USB 2.0 disponible



ES

## 1. CONEXIÓN DEL ADAPTADOR USB
Inserte el adaptador USB en un puerto USB libre de su ordenador portátil o de sobremesa.

## 2. INSTALACIÓN DEL CONTROLADOR
Introduzca el CD en la unidad de CD-ROM o descárguelo mediante el siguiente enlace: www.darty.com/4502167

Seleccione USB 802.11AC Adapter (Adaptador USB 802.11AC) para abrir la interfaz de instalación. Siga el InstallShield Wizard (Asistente de instalación) para realizar la instalación.

## 3. CONEXIÓN A UNA RED INALÁMBRICA
Seleccione su red inalámbrica preferida. Introduzca la contraseña de seguridad y, a continuación seleccione [Next] (Siguiente).

## VISIÓN GENERAL DE LAS UTILIDADES
Haga clic en la barra de tareas para ver la pantalla



ES

Haga clic en este icono para ver las redes inalámbricas y el estado de las redes.
Haga clic en este icono para ver el estado de su conexión inalámbrica.
Haga clic en este icono para realizar una conexión rápida y configurar la seguridad inalámbrica.
Haga clic en este icono para instalar certificados WAPI.
Haga clic en este icono para ver la versión del adaptador.
Haga clic en este icono para activar o desactivar la transmisión inalámbrica.
Este icono indica el estado de seguridad de su conexión.
Este icono indica la calidad de su conexión inalámbrica.

SSID: Muestra el nombre de su red inalámbrica.
Rate (Velocidad): Muestra la velocidad de su conexión.
Channel (Canal): Es el canal asignado a su conexión. Cámbielo si se producen interferencias en la red.
IP Address (Dirección IP): Identifica el adaptador en su red inalámbrica.
Mask (Máscara): La máscara de subred oculta su dirección IP al exterior de la red inalámbrica.



ES

## CONFIGURACIÓN
Haga clic con el botón derecho del ratón en en la barra de tareas para ver la pantalla. Podrá cambiar el modo de funcionamiento de la utilidad.

Launch Config Utility
Use Zero Configuration as Configuration Utility
Exit

- **Launch Config Utility (Lanzar utilidad de configuración):** Seleccione esta opción para ver la pantalla principal de la utilidad.
- **Use Zero Configuration as Config Utility (Usar configuración cero como utilidad de configuración):** Windows XP solamente: seleccione esta opción para utilizar Windows para configurar y gestionar su conexión de red.
- **Switch to AP mode (Cambiar a modo AP):** Seleccione esta opción para usar la utilidad como punto de acceso y configurar su red inalámbrica.
- **Exit (Salir):** Seleccione esta opción para salir de la pantalla.

## DATOS TÉCNICOS

| | |
|---|---|
| Normas | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
| Frecuencia de transmisión inalámbrica | 2412 ~ 2472 MHz<br>5150 ~ 5350 MHz |
| Potencia de transmisión | ＜20 dBm |
| Seguridad inalámbrica | Cifrado WPA / WPA2, WPA-PSK/ WPA2-PSK |
| Velocidad | 2.4GHz:150Mbps (Max.)<br>5GHz: 433Mbps (Max.) |
| Antena | 1antena omnidireccional x3dBi |
| Temperatura de funcionamiento | 0-40ºC |
| Temperatura de almacenamiento | -10ºC~70ºC |

Sólo para uso en interiores



ES

Esta marca se aplica para indicar que el equipo cumple las directivas europeas sobre equipos de radio.
El equipo de radio estará sujeto a ciertas restricciones cuando se comercialice en Francia (FR), Bélgica (BE), Holanda (NL), España (ES) y Portugal (PT). La función Wi-Fi de este dispositivo estará limitada únicamente a uso en interiores cuando funcione en el rango de frecuencia de 5150 a 5350 MHz.

**ELIMINACIÓN**
Somos un distribuidor responsable y nos preocupa el medio ambiente.
Por este motivo le pedimos que siga correctamente las instrucciones de eliminación a la hora de desechar el aparato y su material de embalaje. De este modo, contribuirá a la conservación de los recursos naturales y garantizará que se recicla de modo correcto para preservar la salud las personas y el medio ambiente.

Este aparato y su embalaje se deben desechar conforme a la normativa y regulación local.
Debido a que el aparato contiene componentes electrónicos, el aparato y sus accesorios no se deben tirar en la basura doméstica al final de la vida útil del aparato.

Consulte a las autoridades locales sobre el modo correcto de eliminación y reciclaje de residuos.

El aparato se debe depositar en un punto local de recogida de residuos para proceder a su reciclaje. En algunos puntos de recogida se aceptan residuos gratuitamente.

Le pedimos disculpas por cualquier problema provocado por pequeñas inconsistencias en estas instrucciones, que podrían ser debidas al proceso de desarrollo y mejora del producto.

Etablissements Darty & fils ©, 129 Avenue Gallieni, 93140 Bondy, France 15/04/2020



PT

**TAE (a taxa de absorção específica):**
Wi-Fi 2.4GHz TAE membro: 1.928 (W/kg)==> valor limitado autorizado: 4 (W/kg)
Wi-Fi 5GHz TAE membro: 1.263 (W/kg) ==> valor limitado autorizado: 4 (W/kg)

**"PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO APARELHO"**

**A. – Informações relativas à segurança dos utilizadores ou não utilizadores**
Respeito pelas restrições de uso específicas a certos locais (hospitais, aviões, estações de serviço, escolas...).
Para os telemóveis, aviso quanto à interdição de utilização de um telemóvel pelo condutor de um veículo em circulação.
Precauções a serem tomadas pelos portadores de implantes eletrónicos (pacemakers, bombas de insulina, neuro-estimuladores, etc.), especialmente no que respeita à distância entre o equipamento e o implante (15 centímetros no caso das fontes de exposição mais fortes, tais como telemóveis)

**B. – Informações sobre os comportamentos a adotar para reduzir a exposição às radiações emitidas pelos equipamentos radioelétricos**
Utilizar o equipamento radioelétrico em boas condições de receção para reduzir a quantidade de radiações recebida.
Utilizar um kit mãos-livres ou um altifalante, se adequado para o equipamento radioelétrico.
Fazer uma utilização sensata do equipamento radioelétrico, tal como telemóveis, por crianças e adolescentes, por exemplo evitando as comunicações noturnas e limitando a frequência e a duração das chamadas.
Manter o equipamento radioelétrico afastado do ventre das mulheres grávidas.
Manter o equipamento radioelétrico afastado do baixo-ventre dos adolescentes.

## CARACTERÍSTICAS
- Wi-Fi Dual band (2.4GHz e 5GHz)
- Wi-Fi 802.11ac suportado na frequência 5GHz com velocidades até 433Mbps
- Wi-Fi 802.11n suportado na frequência 2.4GHz com velocidades até 150Mbps
- Basta procurar redes de 2.4GHz e 5GHz e inserir a palavra-passe de segurança relevante

## CONTEÚDO DA EMBALAGEM
- 1 adaptador USB sem fios
- 1 CD com o controlador
- 1 guia de início rápido

## REQUISITOS MÍNIMOS DO SISTEMA
- PC com o Windows® XP ou mais recente
- Porta USB 2.0 disponível



PT

## 1. LIGAR O ADAPTADOR USB
Insira o adaptador USB numa porta USB no seu computador ou computador portátil.

## 2. INSTALAR O CONTROLADOR
Insira o CD na unidade de disco do CD-ROM ou descarregue através do seguinte link: www.darty.com/4502167

Selecione o adaptador USB 802.11AC para entrar no interface de instalação. Siga o Assistente do InstallShield para completar a instalação.

## 3. ADERIR A UMA REDE SEM FIOS
Selecione a sua rede sem fios preferida. Insira a sua palavra-passe de segurança da rede sem fios e selecione [Seguinte].

## VISTA PORMENORIZADA DO SERVIÇO
Clique em na barra de tarefas para visualizar o ecrã.



PT

Clique no ícone para visualizar as redes sem fios disponíveis e o estado da rede.
Clique neste ícone para visualizar o estado da sua ligação sem fios.
Clique neste ícone para fazer uma ligação rápida e definir a segurança sem fios
Clique neste ícone para instalar certificados WAPI.
Clique neste ícone para visualizar a versão do seu adaptador.
Clique no ícone para ativar ou desativar a transmissão sem fios.
Este ícone indica o estado de segurança da sua ligação.
Este ícone indica a qualidade da sua ligação sem fios.

SSID: Apresenta o nome da sua rede sem fios.
Taxa: Apresenta a velocidade da sua ligação.
Canal: É o canal atribuído à sua ligação. Altere-o se o interface constituir um problema para a sua rede.
Endereço de IP: Identifica o adaptador na sua rede sem fios.
Máscara: A máscara subnet oculta o seu endereço IP do exterior da sua rede sem fios.



PT

## CONFIGURAÇÃO
Clique com o botão direito do rato em na barra de tarefas para visualizar o ecrã. Pode alterar o modo de funcionamento do serviço.

Launch Config Utility
Use Zero Configuration as Configuration Utility
Exit

- **Iniciar a configuração do serviço:** Selecione esta opção para visualizar o ecrã principal do serviço.
- **Usar configuração zero como configuração do serviço:** Apenas para o Windows XP: Selecione esta opção para que o Windows defina e trate da gestão da sua ligação de rede.
- **Passar para o modo AP:** Selecione esta opção para usar o serviço como ponto de acesso, e defina a sua rede sem fios.
- Sair: Selecione esta opção para sair do ecrã.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| Normas | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
| Frequência de transmissão sem fios | 2412 ~ 2472 MHz<br>5150 ~ 5350 MHz |
| Potência de transmissão | < 20 dBm |
| Segurança da rede sem fios | Encriptação WPA / WPA2, WPA-PSK/ WPA2-PSK |
| Velocidade | 2.4GHz:150Mbps (Max.)<br>5GHz: 433Mbps (Max.) |
| Antena | 1 antena direcional omni 3dBi |
| Temperatura de funcionamento | 0 ~ 40 ºC |
| Temperatura de armazenamento | -10 ºC ~ 70 ºC |

Apenas para uso no interior



PT

Esta marca é aplicada para mostrar que o equipamento se encontra em conformidade com a diretiva europeia de equipamento de rádio.
O equipamento de rádio está sujeito a algumas restrições nos mercados francês (FR), belga (BE), holandês (NL), espanhol (ES) e português (PT). A função Wi-Fi para este aparelho está restrita a um uso no interior quando utilizado numa frequência de 5150 a 5350 MHz.

**ELIMINAÇÃO**
Como retalhista responsável, preocupamo-nos com o ambiente. Como tal, aconselhamos que cumpra os procedimentos adequados para eliminação do aparelho e dos respectivos materiais de embalamento. Dessa forma, irá ajudar a conservar recursos naturais e assegurar que são reciclados de uma forma que protege a saúde e o ambiente.

Deve eliminar este aparelho e a sua embalagem de acordo com a legislação e regulamentação locais.
Dado que este aparelho contém componentes eletrónicos, o produto e os seus acessórios devem ser eliminados separadamente do lixo doméstico quando atingirem o fim da sua vida útil.

Contacte as autoridades locais para obter informações acerca da eliminação e reciclagem.

O aparelho deve ser transportado para o ponto de recolha local, para reciclagem. Alguns pontos de recolha aceitam os aparelhos sem encargos.
Pedimos desculpa por qualquer inconveniente provocado por pequenas inconsistências nestas instruções, as quais poderão ser resultado do melhoramento e desenvolvimento do produto.

Etablissements Darty & fils ©, 129 Avenue Gallieni, 93140 Bondy, France 15/04/2020



FNAC DARTY
Etablissements Darty & fils ©, 129 Avenue Gallieni, 93140 Bondy, France

### EU Declaration of Conformity
*Déclaration UE de Conformité*
*EU- Conformiteitsverklaring*
*Declaración UE de conformidad*
*Declaração de conformidade da UE*

**Product Description –** *Description du produit : / Productbeschrijving: / Descripción del producto : / Descrição do produto:* Wireless USB adapter / *Adapteur USB sans fil / Draadloze USB-adapter / Adaptador USB inalámbrico / Adaptador USB sem fios*

**Brand** - *Marque / Merk/ Marca:* IT WORKS

**Model number** - *Référence commerciale / Modelnummer / Número de modelo / Número do modelo :* 4502167 AC600

**We declare that the above product has been evaluated and deemed to comply with the requirements of the listed European Directives and standards:**

*Nous déclarons que le produit ci-dessus a été évalué et jugé conforme aux dispositions des directives et des normes européennes énumérées ci-après:*

*Wij verklaren dat het hierboven vermeld product is beoordeeld overeenkomstig en geacht te voldoen aan de eisen van genoemde Europese Richtlijnen en normen:*

*Declaramos que el producto mencionado anteriormente ha sido evaluado y se ha estimado que cumple con las normas y los requisitos de las Directivas Europeas enunciadas:*

*Declaramos que o produto apresentado acima foi avaliado e considerado em conformidade com os requisitos das diretivas e normas europeias listadas:*

**Radio Equipment directive (2014/53/EU) –**
*Directive équipement radioélectrique (2014/53/UE)*
*Radioapparatuur richtlijn (2014/53/EU)*
*Directiva de equipos de radioeléctricos (2014/53/UE)*
*Directiva de equipamentos de rádio (2014/53/UE)*

*The product is in accordance with the RED. Le produit est conforme à la directive RED.*
*Het product is in overeenstemming met de RED.*
*El producto cumple con el RED.*
*O produto encontra-se em conformidade com a RED.*

RoHS 2 Directive 2011/65/EU, (EU) 2017/2102, (EU) 2015/863 –
*Directive RoHS 2 2011/65/EU, (EU) 2017/2102, (EU) 2015/863*
*RoHS-2 richtlijn 2011/65/EU, (EU) 2017/2102, (EU) 2015/863*
*Directiva RoHS 2 2011/65/EU, (EU) 2017/2102, (EU) 2015/863*
EN 301 893 V2.1.1 (2017-05)
EN 300 440 V2.2.1 (2018-07)
EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)
EN 55032:2015+AC:2016, Class B
EN 55035:2017
Draft EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03)
Draft EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03)
EN 62311:2008 EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

**Notified Body**: Bureau Veritas
*Organisme Notifié*
*Aangemelde instantie*
*Organismo notificado*
*Organismo notificado*

CE

**The person responsible for this declaration is:**
*Le responsable de cette déclaration est :*
*De verantwoordelijke persoon voor deze verklaring is:*
*La persona responsable de esta declaración es:*
*A pessoa responsável pela declaração é:*

Name - *Nom* -: Hervé HEDOUIS
Position - *Poste*: General Manager Direct Sourcing
Signature - *Signature*:
Place, Date / Lieu, Date:
Bondy, 14/09/2018

QUALITY ASSURANCE SERVICE FNAC DARTY

封面 封底过哑胶
材质工艺：封面128G铜版纸+内文105G铜版纸+黑白印刷+骑马钉
成品尺寸：85*135mm