



MARQUE: MAD CATZ
REFERENCE: RAT MMO T.E NOIRE
CODIC: 4298055



NOTICE





M.M.O.™


TOURNAMENT EDITION™ GAMING MOUSE FOR PC & MAC

TOURNAMENT EDITION™ GAMING-MAUS FÜR PC & MAC

TOURNAMENT EDITION™ SOURIS DE JEU POUR PC & MAC

QUICK START GUIDE KURZANLEITUNG GUIDE DE DEMARRAGE RAPIDE

www.madcatz.com



EN USB

Plug the USB connector into a USB port on your computer

DE **USB** – Schließen Sie den USB-Stecker an einen USB-Anschluss an Ihrem Computer an

FR **USB** – Branchez le connecteur USB au port USB de votre ordinateur

IT **USB** – Collegare il connettore USB a una porta USB del computer

ES **USB** – Conecta el USB a un puerto USB del equipo

DA **USB** – Sæt USB-stikket i en USB-port på din computer

SV **USB** – Sätt USB-kontakten i USB-uttaget på din dator

PT **USB** – Ligue o conector USB na porta USB de seu computador

RU **USB** – Подключите USB-разъем к порту USB на компьютере



EN Software Installation (Mac)

Run the software file and follow the onscreen instructions

DE **Softwareinstallation (Mac)** – Führen Sie die Softwaredatei aus und befolgen Sie die Anweisungen am Bildschirm

FR **Installation du logiciel (Mac)** – Exécutez le fichier pilote et suivez les instructions à l'écran

IT **Installazione del software (Mac)** – Eseguire il file del software e seguire le istruzioni sullo schermo

ES **Instalación del software (Mac)** – Ejecuta el archivo de software y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla

DA **Softwareinstallation (Mac)** – Kør softwarefilen og følg instruktionerne på skærmen

SV **Mjukvara installation (Mac)** – Kör programvaran och följ anvisningar

PT **Instalação de software (Mac)** – Execute o ficheiro do software e siga as instruções do ecrã

RU **Установка программного обеспечения** – Запустите файл программного обеспечения и следуйте инструкциям на экране

EN Software Installation (Windows)

Run the driver file and follow the onscreen instructions

Run the software file and follow the onscreen instructions

DE **Softwareinstallation (Windows)** – Führen Sie die Treiberdatei aus und befolgen Sie die Anweisungen am Bildschirm. Führen Sie die Softwaredatei aus und befolgen Sie die Anweisungen am Bildschirm

FR **Installation du logiciel (Windows)** – Exécutez le fichier pilote et suivez les instructions à l'écran. Exécutez le fichier pilote et suivez les instructions à l'écran

IT **Installazione del software (Windows)** – Eseguire il file di driver e attenersi alle istruzioni sullo schermo. Eseguire il file del software e seguire le istruzioni sullo schermo

ES **Instalación del software (Windows)** – Ejecuta el archivo del controlador y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla. Ejecuta el archivo de software y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla


DA **Softwareinstallation (Windows)** – Kør drevfilen og følg instruktionerne på skærmen. Kør softwarefilen og følg instruktionerne på skærmen

SV **Mjukvara installation (Windows)** – Kör driverfilen och följ anvisningar. Kør programvaran och följ anvisningar

PT **Instalação de software (Windows)** – Execute o ficheiro do controlador e siga as instruções do ecrã. Execute o ficheiro do software e siga as instruções do ecrã

RU **Установка программного обеспечения** – Запустите файл драйвера и следуйте инструкциям на экране. Запустите файл программного обеспечения и следуйте инструкциям на экране

.03



EN Setting your Precision Aim Button

Use the slider to set the percentage decrease of mouse sensitivity whilst Precision Aim button is held (does not affect DPI)

DE Die Präzisionszieltaste einrichten – Benutzen Sie den Schieberegler, um die prozentuale Abnahme der Mausempfindlichkeit, mit gedrücktem Präzisionszieltaste, einzustellen (hat keinen Einfluss auf DPI)

FR Configuration de votre bouton de tir de précision – Utilisez le curseur pour régler le pourcentage de diminution de la sensibilité de la souris en maintenant le bouton de tir de précision enfoncé (n'affecte pas le DPI)

IT Impostazione del pulsante di mira di precisione – Per impostare la diminuzione percentuale della sensibilità del mouse, usare il dispositivo di scorrimento tenendo premuto il pulsante di mira di precisione (non influisce sul DPI)

ES Ajustar el botón Objetivo de Precisión – Utiliza el control deslizante para ajustar el porcentaje de disminución de sensibilidad del ratón mientras mantienes presionado el botón de objetivo de precisión (no afecta al DPI)

DA Indstilling af Præcisionsmål-knappen – Brug skydebjælken til at indstille den procentvise reduktion af musens sensitivitet, mens du holder Præcisionsmål-knappen nede (påvirker ikke DPI)

SV Ställ in PrecisionAim knappen – Använd slidern för att välja procentual minskning av musens känslighet medan PrecisionAim knappen hålls i (påverkar inte DPI grundinställningar)

PT Configuração do botão de pontaria precisa – Mantendo premido o botão de pontaria precisa, utilize o cursor para definir a diminuição da percentagem da sensibilidade do rato (não afecta os PPP)

RU Настройка кнопки точности прицеливания – С помощью ползунка задайте процент уменьшения чувствительности мыши, удерживая при этом кнопку точности прицеливания (не влияет на DPI)

.04



EN Adjustable DPI

Use the primary slider to set the DPI for each of the four modes

DE Anpassbare DPI-Auflösung – Verwenden Sie die primäre Schiebetaste, um die DPI-Auflösung für die vier Modi festzulegen

FR Niveau de DPI réglable – Utilisez le curseur principal afin de régler le niveau de DPI pour chacun des quatre modes

IT DPI regolabili – Utilizzare il dispositivo di scorrimento principale per impostare i DPI per ciascuna delle quattro modalità.

ES DPI ajustable – Utiliza el control deslizante primario para ajustar el DPI de cada uno de los cuatro modos

DA Justerbar DPI – Brug den primære skydebjælke til at indstille DPI for hver af de fire tilstande.

SV Justerbar DPI – Använd den primära slidern för att välja DPI nivå för varje läge

PT PPP ajustável – Utilize o cursor principal para definir os PPP para cada um dos quatro modos

RU Регулируемое DPI – С помощью основного ползунка установите DPI для каждого из четырех режимов



©2014 Mad Catz, Inc. 7480 Mission Valley Road, Suite 101, San Diego, CA 92108 U.S.A. Mad Catz, M.M.O.™, and the Mad Catz logo are trademarks or registered trademarks of Mad Catz Interactive, Inc., its subsidiaries and affiliates. The shape and design of this product is a trade dress of Mad Catz Interactive, Inc., its subsidiaries and affiliates. Covered by U.S. Patent No. 6,157,370. Microsoft and Windows are trademarks of the Microsoft group of companies. Mac is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. This product is not sponsored, endorsed or approved by Microsoft or Apple Inc. All other product names and images are trademarks or registered trademarks of their respective owners. Made in China. All rights reserved. Product features, appearance and specifications may be subject to change without notice. Please retain this information for future reference.

©2014 Mad Catz Europe, Ltd. 1-7 Shenley Pavilions, Chalkhill Drive, Shenley Wood, Milton Keynes, Buckinghamshire MK5 6LB, Royaume-Uni (UK). Mad Catz, M.M.O.™, et le logo Mad Catz sont des marques de commerce ou des marques déposées de Mad Catz Interactive, Inc., de ses filiales et sociétés affiliées. La forme et le design de ce produit est un caractère de la marque Mad Catz Interactive, Inc., de ses filiales et sociétés affiliées. Couvert par le Brevet Américain No. 6,157,370. Microsoft et Windows sont des marques de commerce du groupe Microsoft. Mac est une marque de commerce d'Apple Inc., enregistré aux États-Unis et dans d'autres pays. Ce produit n'est ni garanti, ni homologué, ni approuvé par Microsoft ou Apple Inc. Tous les autres noms et images de produits sont des marques de commerce ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Fabriqué en Chine. Tous droits réservés. L'apparence, les fonctionnalités et les spécifications du produit peuvent changer sans préavis. Veuillez conserver cette notice pour référence ultérieure.

Mad Catz is a publicly traded company on the TSX/NYSE MKT symbol MCZ.
Mad Catz ist ein börsennotiertes Unternehmen (TSX, NYSE MKT: MCZ).
Les actions de Mad Catz sont cotées en bourse sur le TSX/NYSE MKT sous le symbole MCZ.

<http://support.madcatz.com>

Full Manual:
Manuel de l'utilisateur ici:



.05 Product Layout



.01 EN Right Click *
 DE Rechtsklick *
 FR Clic droit *
 IT Clic col pulsante destro *
 ES Hacer clic con el botón derecho *
 DA Højreklik *
 SV Högerklick *
 PT Clique com o botão direito do rato *
 RU Щелчок правой кнопкой *

.02 EN Scroll Wheel Up *
 DE Mausrad nach oben scrollen *
 FR Défilement de la molette vers le haut *
 IT Rotella di scorrimento verso l'alto *
 ES Rueda de desplazamiento hacia arriba *
 DA Rullehjul op *
 SV Skrollhjul upp *
 PT Roda de deslocamento para cima *
 RU Прокрутка колесика вверх *

.03 EN Micro Left and Right Click *
 DE Mikro-Links-/Rechtsklick *
 FR Clic droit et gauche micro *
 IT Clic col pulsante sinistro e destro micro *
 ES Clic derecho e izquierdo del micro *
 DA Mikro venstre- og højreklik *
 SV Höger och vänster mikroklick *
 PT Clique direito e esquerdo do micro *
 RU Микро-щелчок, левый и правый *

.04 EN Profile Mode 1-3
 DE Profilmodus 1-3
 FR Mode de profil 1 à 3
 IT Modalità profilo 1-3
 ES Modo de perfil 1-3
 DA Profiltilstand 1-3
 SV Profil 1-3
 PT Modo de perfil 1-3
 RU Режим профилей 1-3

.05 EN Precision Aim Button *
 DE Präzisionszieltaste *
 FR Bouton de tir de précision *
 IT Pulsante di mira di precisione *
 ES Botón de objetivo de precisión *
 DA Præcisionsmål-knappen *
 SV Precision Aim knapp *
 PT Botão de pontaria precisa *
 RU Кнопка точного прицеливания *

.06 EN Internet Forwards *
 DE Nächste Seite im Internet *
 FR Bouton Suivant d'Internet *
 IT Internet avanti *
 ES Avances Internet *
 DA Internet fremad *
 SV Internet framåt *
 PT Internet para a frente *
 RU Интернет — вперед *

.07 EN Internet Backwards *
 DE Letzte Seite im Internet *
 FR Bouton Précédent d'Internet *
 IT Internet indietro *
 ES Retrocesos Internet *
 DA Internet bagud *
 SV Internet backåt *
 PT Internet para trás *
 RU Интернет — назад *

.08 EN Scroll Wheel Click *
 DE Mausrad reindrücken *
 FR Clic de la molette *
 IT Clic su rotella di scorrimento *
 ES Hacer clic en la rueda de desplazamiento *
 DA Klik med rullehjul *
 SV Skrollhjulclick *
 PT Clique da roda de deslocamento *
 RU Щелчок колесиком прокрутки *

.09 EN Scroll Wheel Down *
 DE Mausrad nach unten scrollen *
 FR Défilement de la molette vers le bas *
 IT Rotella di scorrimento verso il basso *
 ES Rueda de desplazamiento hacia abajo *
 DA Rullehjul ned *
 SV Skrollhjul ner *
 PT Roda de deslocamento para baixo *
 RU Прокрутка колесика вниз *

.10 EN DPI Cycle *
 DE DPI-Taste *
 FR Cycle DPI *
 IT Ciclo DPI *
 ES Ciclo DPI *
 DA DPI-cyklus *
 SV DPI-cykel *
 PT Ciclo DPI *
 RU Цикл DPI *

.11 EN Pinkie Button *
 DE Taste für kleinen Finger *
 FR Bouton auriculaire *
 IT Pulsante per mignolo *
 ES Botón Pinkie *
 DA Lillefingerknapp *
 SV Lillfingerknapp *
 PT Botão Mindinho *
 RU Кнопка для мизинцев *


.12 EN Thumb Buttons 1-12 *
 DE Daumentasten 1-12 *
 FR Boutons pouce 1 à 12 *
 IT Pulsanti per pollice 1-12 *
 ES Botones de pulgar 1-12 *
 DA Tommelfingerknapper 1-12 *
 SV Tumknapp 1-12 *
 PT Botões Polegar 1-12 *
 RU Кнопки для больших пальцев 1-12 *



EN **Mode Button**

Set up to 3 different macro assignments to each programmable button

- DE Modustaste** – Legen Sie drei verschiedene Makrozuweisungen für jede programmierbare Taste fest
- FR Bouton de mode** – Configurez jusqu'à 3 affectations de macro différentes à chaque bouton programmable
- IT Pulsante modalità** – Configurare fino a 3 diverse assegnazioni macro per ciascun pulsante programmabile
- ES Botón de modo** – Configura hasta 3 asignaciones de macro diferentes a cada botón programable
- DA Tilstandsknap** – Indstil 3 forskellige makroopgaver for hver programmerbare knap
- SV Läge knapp** – Ställa in upp till 3 olika makro till varje programmerbar knapp
- PT Botão de modo** – Configure até 3 atribuições de macro diferentes para cada botão programável
- RU Кнопка режима** – Задайте до 3 разных макроназначений каждой программируемой кнопке.



EN **Adjustable Length**

Gently squeeze the retaining clip and then slide the mouse shell backwards or forwards

- DE Längenverstellbar** – Drücken Sie den Halteclip leicht und ziehen Sie Mausoberschale dann nach vorne oder hinten
- FR Longueur ajustable** – Pincez doucement l'attache, puis faites glisser la coque de la souris vers l'arrière ou vers l'avant
- IT Lunghezza regolabile** – Premere delicatamente la clip di tenuta, quindi far scorrere il guscio del mouse indietro e avanti
- ES Longitud ajustable** – Aprieta suavemente la pinza de retención y desliza la carcasa del ratón hacia delante o atrás
- DA Justerbar længde** – Klem forsigtigt holdeklammen, og skub musen hylster frem eller tilbage
- SV Justerbar längd** – Tryck in skalknappen och flytta muskalen fram- eller bakåt
- PT Comprimento ajustável** – Aperte levemente a mola e deslize a caixa do rato para trás e para a frente
- RU Регулируемая длина** – Слегка сожмите фиксатор, а затем потяните корпус мыши вперед или назад



EN **4 x DPI Settings**

Push the DPI button to cycle your DPI level

- DE 4 x DPI-Einstellungen** – Drücken Sie die DPI-Taste, um Ihre DPI-Einstellung zu ändern
- FR 4 niveaux de DPI** – Appuyez sur le bouton DPI pour sélectionner votre niveau DPI
- IT Impostazioni 4 x DPI** – Premere il tasto DPI per regolare le impostazioni DPI
- ES Cuatro configuraciones DPI** – Pulsa el botón DPI para restaurar tu nivel de DPI
- DA 4 x DPI-indstillinger** - Tryk på knappen DPI for at skifte mellem dine DPI-niveauer
- SV 4 st. DPI-inställningar** - Tryck på DPI-knappen för att bläddra igenom DPI-nivåer
- PT 4 x Definições DPI** - Prima o botão DPI para iniciar o ciclo do seu nível DPI
- RU Настройки 4 x DPI** - нажмите кнопку DPI для переключения уровней разрешения




M.M.O.™

TOURNAMENT EDITION™ GAMING MOUSE FOR PC & MAC
TOURNAMENT EDITION™ GAMING-MAUS FÜR PC & MAC
TOURNAMENT EDITION™ SOURIS DE JEU POUR PC & MAC

QUICK START GUIDE KURZANLEITUNG GUIDE DE DEMARRAGE RAPIDE

www.madcatz.com



EN USB
Plug the USB connector into a USB port on your computer

DE USB – Schließen Sie den USB-Stecker an einen USB-Anschluss an Ihrem Computer an
FR USB – Branchez le connecteur USB au port USB de votre ordinateur
IT USB – Collegare il connettore USB a una porta USB del computer
ES USB – Conecta el USB a un puerto USB del equipo
DA USB – Sæt USB-stikket i en USB-port på din computer
SV USB – Sätt USB-kontakten i USB-uttaget på din dator
PT USB – Ligue o conector USB na porta USB de seu computador
RU USB – Подключите USB-разъем к порту USB на компьютере



EN Software Installation (Mac)
Run the software file and follow the onscreen instructions

DE Softwareinstallation (Mac) – Führen Sie die Softwaredatei aus und befolgen Sie die Anweisungen am Bildschirm
FR Installation du logiciel (Mac) – Exécutez le fichier pilote et suivez les instructions à l'écran
IT Installazione del software (Mac) – Eseguire il file del software e seguire le istruzioni sullo schermo
ES Instalación del software (Mac) – Ejecuta el archivo de software y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla
DA Softwareinstallation (Mac) – Kør softwarefilen og følg instruktionerne på skærmen
SV Mjukvara installation (Mac) – Kör programvaran och följ anvisningar
PT Instalação de software (Mac) – Execute o ficheiro do software e siga as instruções do ecrã
RU Установка программного обеспечения – Запустите файл программного обеспечения и следуйте инструкциям на экране

EN Software Installation (Windows)

Run the driver file and follow the onscreen instructions
Run the software file and follow the onscreen instructions
DE Softwareinstallation (Windows) – Führen Sie die Treiberdatei aus und befolgen Sie die Anweisungen am Bildschirm
FR Installation du logiciel (Windows) – Exécutez le fichier pilote et suivez les instructions à l'écran. Exécutez le fichier pilote et suivez les instructions à l'écran
IT Installazione del software (Windows) – Eseguire il file di driver e attendersi alle istruzioni sullo schermo. Eseguire il file del software e seguire le istruzioni sullo schermo
ES Instalación del software (Windows) – Ejecuta el archivo del controlador y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla. Ejecuta el archivo de software y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla
DA Softwareinstallation (Windows) – Kør driverfilen og følg instruktionerne på skærmen. Kør softwarefilen og følg instruktionerne på skærmen
SV Mjukvara installation (Windows) – Kör driverfilen och följ anvisningar. Kör programvaran och följ anvisningar
PT Instalação de software (Windows) – Execute o ficheiro do controlador e siga as instruções do ecrã. Execute o ficheiro do software e siga as instruções do ecrã
RU установка программного обеспечения – Запустите файл драйвера и следуйте инструкциям на экране. Запустите файл программного обеспечения и следуйте инструкциям на экране



EN Setting your Precision Aim Button

Use the slider to set the percentage decrease of mouse sensitivity whilst Precision Aim button is held (does not affect DPI)
DE Die Präzisionszieltaste einrichten – Benutzen Sie den Schieberegler, um die prozentuale Abnahme der Mausempfindlichkeit, mit gedrücktem Präzisionszieltaste, einzustellen (hat keinen Einfluss auf DPI)
FR Configuration de votre bouton de tir de précision – Utilisez le curseur pour régler le pourcentage de diminution de la sensibilité de la souris en maintenant le bouton de tir de précision enfoncé (n'affecte pas le DPI)
IT Impostazione del pulsante di mira di precisione – Per impostare la diminuzione percentuale della sensibilità del mouse, usare il dispositivo di scorrimento tenendo premuto il pulsante di mira di precisione (non influisce sul DPI)
ES Ajustar el botón Objetivo de Precisión – Utiliza el control deslizante para ajustar el porcentaje de disminución de sensibilidad del ratón mientras mantienes presionado el botón de objetivo de precisión (no afecta al DPI)
DA Instilling af Præcisionsmål-knappen – Brug skydebjælken til at indstille den procentvise reduktion af musens sensitivitet, mens du holder Præcisionsmål-knappen nede (påvirker ikke DPI)
SV Ställ in PrecisionAim knappen – Använd slidern för att välja procentuell minskning av musens känslighet medan PrecisionAim knappen hålls (påverkar inte DPI grundinställningar)
PT Configuração do botão de pontaria precisa – Mantendo premido o botão de pontaria precisa, utilize o cursor para definir a diminuição do percentagem da sensibilidade do rato (não afecta os PPP)
RU Настройка кнопки точности прицеливания – С помощью ползунка задайте процент уменьшения чувствительности мыши, удерживая при этом кнопку точности прицеливания (не влияет на DPI)



EN Adjustable DPI

Use the primary slider to set the DPI for each of the four modes
DE Anpassbare DPI-Auflösung – Verwenden Sie die primäre Schieberegler, um die DPI-Auflösung für die vier Modi festzulegen
FR Niveau de DPI réglable – Utilisez le curseur principal afin de régler le niveau de DPI pour chacun des quatre modes
IT DPI regolabili – Utilizzare il dispositivo di scorrimento principale per impostare i DPI per ciascuna delle quattro modalità.
ES DPI ajustable – Utiliza el control deslizante primario para ajustar el DPI de cada uno de los cuatro modos
DA Justerbar DPI – Brug den primære skydebjælke til at indstille DPI for hver af de fire tilstande.
SV Justerbar DPI – Använd den primära slidern för att välja DPI nivå för varje läge
PT PPP ajustável – Utilize o cursor principal para definir os PPP para cada um dos quatro modos
RU Регулируемое DPI – С помощью основного ползунка установите DPI для каждого из четырех режимов

Full Manual: Manuel de l'utilisateur ici:
http://support.madcatz.com


©2014 Mad Catz, Inc. 7485 Mission Valley Road, Suite 101, San Diego, CA 92121 U.S.A. Mad Catz, M.M.O.™ and the Mad Catz logo are trademarks or registered trademarks of Mad Catz Interactive, Inc. in the United States and other countries. The design and layout of this manual is the trademark of Mad Catz Interactive, Inc. in the United States and other countries. Copyright by U.S. Patent No. 6,932,339. Microsoft and Windows are trademarks of the Microsoft group of companies. All the trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. This product is not approved, endorsed or approved by Microsoft or Apple Inc. All other product names and images are trademarks or registered trademarks of their respective owners. Mad Catz, the logo and other product names, appearance and specifications may be subject to change without notice. Please visit this information for latest releases.

EN Product Layout




- 01** EN Right Click *
DE Rechtsklick *
FR Clic droit *
IT Clic col pulsante destro *
ES Hacer clic con el botón derecho *
DA Højreklik *
SV Högerklick *
PT Clique com o botão direito do rato *
RU Щелчок правой кнопкой *
- 02** EN Scroll Wheel Up *
DE Mausehrad nach oben scrollen *
FR Défilement de la molette vers le haut *
IT Rotella di scorrimento verso l'alto *
ES Rueda de desplazamiento hacia arriba *
DA Rullehjul op *
SV Skrollhjul upp *
PT Roda de deslocamento para cima *
RU Прокрутка колесика вверх *
- 03** EN Micro Left and Right Click *
DE Mikro-Links-/Rechtsklick *
FR Clic droit et gauche micro *
IT Clic col pulsante sinistro e destro micro *
ES Clic derecho e izquierdo del micro *
DA Mikro venstre- og højreklik *
SV Höger och vänster mikroclick *
PT Clique direito e esquerdo do micro *
RU Микро-щелчок, левый и правый *
- 04** EN Profile Mode 1-3
DE Profilmodus 1-3
FR Mode de profil 1 à 3
IT Modalità profilo 1-3
ES Modo de perfil 1-3
DA Profilstilstand 1-3
SV Profil 1-3
PT Modo de perfil 1-3
RU Режим профилей 1-3
- 05** EN Precision Aim Button *
DE Präzisionszieltaste *
FR Bouton de tir de précision *
IT Pulsante di mira di precisione *
ES Botón de objetivo de precisión *
DA Præcisionsmål-knappen *
SV Precision Aim knappen *
PT Botão de pontaria precisa *
RU Кнопка точного прицеливания *
- 06** EN Internet Forwards *
DE Nächste Seite im Internet *
FR Bouton Suivant d'Internet *
IT Internet avanti *
ES Avances Internet *
DA Internet fremad *
SV Internet framåt *
PT Internet para a frente *
RU Интернет — вперед *
- 07** EN Internet Backwards *
DE Letzte Seite im Internet *
FR Bouton Précédent d'Internet *
IT Internet indietro *
ES Retrosos Internet *
DA Internet bagud *
SV Internet bakåt *
PT Internet para trás *
RU Интернет — назад *
- 08** EN Scroll Wheel Down *
DE Mausehrad nach unten scrollen *
FR Défilement de la molette vers le bas *
IT Rotella di scorrimento verso il basso *
ES Rueda de desplazamiento hacia abajo *
DA Rullehjul ned *
SV Skrollhjul ned *
PT Roda de deslocamento para baixo *
RU Прокрутка колесика вниз *
- 09** EN DPI Cycle *
DE DPI-Taste *
FR Cycle DPI *
IT Ciclo DPI *
ES Ciclo DPI *
DA DPI-cyklus *
SV DPI-cykel *
PT Ciclo DPI *
RU Цикл DPI *
- 10** EN DPI Button *
DE Taste für kleinen Finger *
FR Bouton auriculaire *
IT Pulsante per mignolo *
ES Hacer clic en la rueda de desplazamiento *
DA Klik med rullehjul *
SV Skrollhjulknäck *
PT Clique de roda de deslocamento *
RU Щелчок колесиком прокрутки *
- 11** EN Pinkie Button *
DE Taste für kleinen Finger *
FR Bouton auriculaire *
IT Pulsante per mignolo *
ES Botón Pinkie *
DA Lillefingerknapp *
SV Liljefingerknapp *
PT Botão Mindinho *
RU Кнопка для мизинцев *
- 12** EN Thumb Buttons 1-12 *
DE Daumentasten 1-12 *
FR Boutons pouce 1 à 12 *
IT Pulsanti per pollice 1-12 *
ES Botones de pulgar 1-12 *
DA Tomtefingerknapper 1-12 *
SV Tumknapp 1-12 *
PT Botões Polegar 1-12 *
RU Кнопки для больших пальцев 1-12 *

* Programmable // Programmierbar // programmable // programmabile // programabile // programmerbar // programmerbar // programável // можно запрограммировать




EN Mode Button

Set up to 3 different macro assignments to each programmable button
DE Modustaste – Legen Sie drei verschiedene Makrozweisungen für jede programmierbare Taste fest
FR Bouton de mode – Configurez jusqu'à 3 affectations de macro différentes à chaque bouton programmable
IT Pulsante modalità – Configurare fino a 3 diverse assegnazioni macro per ciascun pulsante programmabile
ES Botón de modo – Configura hasta 3 asignaciones de macro diferentes a cada botón programable
DA Tilstands-knap – Indstil 3 forskellige makroopgaver for hver programmerbare knap
SV Läge knapp – Ställa in upp till 3 olika makro till varje programmerbar knapp
PT Botão de modo – Configure até 3 atribuições de macro diferentes para cada botão programável
RU Кнопка режима – Задайте до 3 разных макронзначений каждой программируемой кнопке.



EN Adjustable Length

Gently squeeze the retaining clip and then slide the mouse shell backwards or forwards
DE Längenverstellbar – Drücken Sie den Halteclip leicht und ziehen Sie Mausoberschale dann nach vorne oder hinten
FR Longueur ajustable – Pincez doucement l'attache, puis faites glisser la coque de la souris vers l'arrière ou vers l'avant
IT Lunghezza regolabile – Premere delicatamente la clip di tenuta, quindi far scorrere il guscio del mouse indietro e avanti
ES Longitud ajustable – Aprieta suavemente la pinza de retención y desliza la carcasa del ratón hacia delante o atrás
DA Justerbar længde – Klem forsigtigt holdeklampen, og skub musen hylster frem eller tilbage
SV Justerbar längd – Tryck in skalknappen och flytta muskallan fram- eller bakåt
PT Comprimento ajustável – Aperte levemente a mola e deslize a caixa do rato para trás e para a frente
RU Регулируемая длина – Слегка сожмите фиксатор, а затем потяните корпус мыши вперед или назад



EN 4 x DPI Settings

Push the DPI button to cycle your DPI level
DE 4 x DPI-Einstellungen – Drücken Sie die DPI-Taste, um Ihre DPI-Einstellung zu ändern
FR 4 niveaux de DPI – Appuyez sur le bouton DPI pour sélectionner votre niveau DPI
IT Impostazioni 4 x DPI – Premere il tasto DPI per regolare le impostazioni DPI
ES Cuatro configuraciones DPI – Pulsa el botón DPI para restaurar tu nivel de DPI
DA 4 x DPI-indstillinger – Tryk på knappen DPI for at skifte mellem dine DPI-niveauer
SV 4 st. DPI-inställningar – Tryck på DPI-knappen för att bläddra igenom DPI-nivåer
PT 4 x Definições DPI – Prima o botão DPI para iniciar o ciclo do seu nível DPI
RU Настройка 4 x DPI – нажмите кнопку DPI для переключения уровней разрешения